

DISTINQ


Wake-Up Light DQWU01WT Handleiding

Bedankt voor uw aankoop!
Lees de instructies goed door voor gebruik.

NL

EN


Uiterlijke kenmerken



Uitleg pictogrammen

	Wekker		Volumeknop +
	Naar beneden		FM-radio
	Zonsopkomst		Volumeknop -
	Naar boven		Slaapmodus
	Snooze		Instellingen

Bedieningsinstructie



Technische kenmerken


- ▶ 12/24-uurs weergave
- ▶ Instelbare helderheid van tijdsdisplay
- ▶ Zonsopgang simulatie
- ▶ Zonsondergang simulatie
- ▶ 7 verschillende kleuren
- ▶ FM-radio 76.0-108MHz
- ▶ Twee wekkers
- ▶ 7 soorten wekkergeluiden & FM-radio
- ▶ 3 soorten slaapgeluiden & FM-radio
- ▶ Snooze functie
- ▶ USB-poort
- ▶ Stopcontact ondersteund
- ▶ Knoopcel batterij


Instructies

▲ Dit product is voorzien van een knoopcel batterij. Deze kan gebruikt worden als noodenergie en heeft een geheugenfunctie. U hoeft de instellingen voor het wekkeralarm niet te resetten. Verwijder de plastic bescherming voor gebruik.

Tijdsinstellingen


Houd “” 2 seconden ingedrukt om de tijd te installeren:

- ▶ Druk op \oplus/\ominus om het uur in te stellen, bevestig de keuze met “”
- ▶ Druk op \oplus/\ominus om de minuten in te stellen, bevestig de keuze met “”
- ▶ Druk op \oplus/\ominus om te kiezen voor een 12/24 uur weergave, bevestig de keuze met “”. De installatie is afgerond.



5

Helderheid LED-scherm instellen

Druk op “” om de helderheid van het LED-scherm aan te passen. Er zijn 3 opties mogelijk. De volgorde van de helderheidsinstellingen is als volgt: hoge helderheid, medium helderheid, geen.



Wekkerinstellingen


De Wake-Up Light is voorzien van een dubbele wekkeralarmfunctie. Hierdoor is het mogelijk om twee verschillende alarmen in te stellen, bijvoorbeeld; alarm 1 voor werkdagen en alarm 2 voor weekenden. Zodra het weekend is, schakelt u alarm 1 uit. De tijdsinstelling voor beide alarmen werkt op dezelfde manier. Volg de instructies van alarm 1 om vervolgens alarm 2 ook in te stellen

6

Wekkeralarm uit-/aanzetten

Druk op “🔔” om het wekkeralarm aan te zetten, er verschijnt een corresponderend icoon in beeld.

Druk op “🔔” om het wekkeralarm uit te schakelen. Het corresponderende icoon verdwijnt uit beeld.




Wekkeralarm instellingen

Houd “🔔” voor minimaal 2 seconden ingedrukt.

Druk op ⊕/⊖ om het alarm-uur in te stellen, druk op “🔔” om het gekozen uur te bevestigen.


Druk op ⊕/⊖ om de alarm-minuten in te stellen, druk op “🔔” om de gekozen minuten te bevestigen.



Ringtone instellingen


Druk op ⊕/⊖ om de ringtone in te stellen, bevestig de keuze met. “🔔”
Er zijn 3 ringtone opties om mee wakker te worden: “S-00 NO SOUND” (geen geluid), “S-01 t/m S-07 WAKE-UP RINGTONE” óf “F-08 FM RADIO”.

- ▶ **Optie 1 tot 7** betreft een ringtone geluid, waaronder: fluitende vogels, oceaan, stroomgeluid, piep, windgong, kalme muziek en pianomuziek.
- ▶ **Optie 8** is FM-radio.
(let op: het radiokanaal waar u mee wakker wordt, is het kanaal waar u naar luistert).




Instellen wekkeralarm volume

Druk op ⊕/⊖ het wekkeralarm volume (van V-01 t/m V-16), druk op “⏸” om de keuze te bevestigen. Zodra het ingestelde alarm op de gekozen tijd start, wordt het ringtone geluid geleidelijk opgebouwd tot aan het gekozen volume.



Helderheidinstelling Wake-Up Light

Druk op ⊕/⊖ om de helderheid van de Wake-Up Light (van L-00 t/m L-20) in te stellen, druk op “⏸” om de keuze te bevestigen. Zodra het ingestelde alarm op de gekozen tijd start, wordt de helderheid van de Wake-Up Light geleidelijk opgebouwd tot aan het gewenste helderheidsniveau. Kies niveau L-00 indien u geen verlichting wenst.



Gesimuleerde zonsopkomst instellen



Het is mogelijk om te kiezen voor een gesimuleerde zonsopkomst. De Wake-Up Light verlicht dan (10 tot 60 minuten) vóórdat het wekkeralarm start. De intensiteit van de verlichting bouwt in helderheid op tot het niveau van 'zonsopkomst' en kent een kleurverloop van 'ochtend rood' tot aan 'helder daglicht'. Druk op “⏸” om de duur (10 tot 60 minuten) in te stellen.




Snooze functie


- ▶ Druk op “⏸” om de snooze-functie in te schakelen wanneer het wekkeralarm afgaat (maximaal 5 keer).
- ▶ Als het wekkeralarm (of het snooze-alarm) afgaat, druk op dezelfde knop om het licht uit te schakelen.
- ▶ De verlichting van de Wake-Up Light schakelt automatisch uit wanneer er binnen 15 minuten geen ingestelde actie geprogrammeerd staat.
- ▶ Druk – vanuit de normale tijdweergave - op “⏸” om de slaapmodus aan/uit te zetten.


Instellingen slaapmodus

Druk – vanuit de normale tijdweergave – 2 seconden op “” om de slaapmodus instellingen aan te passen. Gebruik \oplus/\ominus om de “slaaptijd” in te stellen (variërend van 10 t/m 120 minuten) en bevestig de keuzen met “” .




Helderheid en lichtinstellingen



Druk op \oplus/\ominus om de helderheid en lichtinstellingen (L-00 t/m L-20) van de slaapmodus aan te passen, bevestig de keuze met “” .
(In tegenstelling tot de gesimuleerde zonsopkomst, wordt het licht bij de slaapmodus geleidelijk gedimd. Kies niveau L-00 indien u geen verlicht wenst. Zet de verlichting uit als de slaapmodus niet wenst te gebruiken).



Muziekinstellingen slaapmodus

Druk op \oplus/\ominus om “slaapmuziek” in te stellen, variërend van: S-00 NO SOUND (geen geluid), S-01 t/m S-03 NATURAL SOUNDS of FM-radio. Bevestig de keuze met “” .


Er zijn 3 typen geluid: regen-, bos- of riviergeluid.
(let op: het radiokanaal waar u mee in slaap valt, is het kanaal waar u naar luistert).



Volume instellingen

Druk op \oplus/\ominus om het volume in te stellen (variërend van V01 t/m V16), bevestig de keuzen met “ \oplus/\ominus ”.

(let op: als de slaapmodus is ingeschakeld, gaat het licht van de Wake-Up Light niet direct uit. De verlichting zal tijdens de gekozen duur van de slaapmodus geleidelijk dimmen).



Verlichtingsfuncties

Instellingen helderheid verlichting

- ▶ Druk op “ \oplus/\ominus ” om het licht van de Wake-Up Light aan te zetten.
- ▶ Druk op \oplus/\ominus om de helderheid aan te passen, variërend van L01 t/m L-20.
- ▶ Druk vervolgens weer op “ \oplus/\ominus ” om de verlichting uit te schakelen. (let op: bij het inschakelen van de Wake-Up Light verlichting, verandert het licht geleidelijk van donker rood naar helder wit. Schakelt u de verlichting uit, dan is het kleurverloop andersom).

Gekleurde verlichting instellingen

- ▶ Druk 2 keer op “ \oplus/\ominus ” om de gekleurde verlichting in te schakelen en de automatische kleur instellingen aan te passen.
- ▶ Vanuit de automatische kleurinstellingen: druk op \oplus/\ominus om de handmatige kleurinstelling terug te zetten.
- ▶ Vanuit de handmatige kleurinstellingen: houd \oplus/\ominus ingedrukt om naar de automatische kleurinstelling terug te keren.
- ▶ Druk op “ \oplus/\ominus ” om de gekleurde verlichting uit te schakelen.

FM-radio functies

Houd “ \oplus/\ominus ” gedurende 2 seconden ingedrukt om automatisch te zoeken naar radiozenders (bij het eerste gebruik van de FM-radio). De radio bewaart de frequentie automatisch onder P01, P02 enzovoorts.

Aanzetten FM-radio

Druk op “ \oplus/\ominus ” om de FM-radio aan te zetten. Houd “ \oplus/\ominus ” gedurende 2 seconden ingedrukt om de frequentie te selecteren. Pas het volume van de radio aan met “ \oplus/\ominus ”.

Uitschakelen FM-radio

Als de radio aanstaat, druk op “ \oplus/\ominus ” om de radio uit te schakelen. Pas de positie en de lengte van de antenne aan indien het radiosignaal niet goed is.

 Waarschuwing!

Plaats de Wake-Up Light op een stabiele en niet gladde ondergrond.
Gebruik de Wake-Up Light niet bij temperaturen hoger dan 35 graden
óf lager dan 10 graden Celsius.

De Wake-Up Light is niet bedoeld om het aantal slaapuren te verkorten. Het apparaat is bedoeld om gemakkelijker wakker te worden.

Het vermindert niet het aantal benodigde slaapuren.

De Wake-Up Light is uitsluitend bedoeld voor huiselijk gebruik en vergelijkbaar gebruik binnen hotels.

Opslag Wake-Up Light

Verwijder stof van de Wake-Up Light met een zachte doek.

Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Dit kan de Wake-Up Light ernstig beschadigen!

Indien de Wake-Up Light voor langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de stekker uit het stopcontact. Sla het apparaat op in een veilige en droge ruimte waar het niet vatbaar is voor elk soort beschadiging. Wikkel de stekker niet om het apparaat wanneer het Wake-Up Light wordt opgeslagen.

DISTINQ

Wake-Up Light


User Manual

Thank you for choosing our product.
Please read this manual carefully before using it.

NL

EN

Appearance



Button Definition

	Alarm Clock Button		Volume + /Channel +
	Down Button		FM Radio
	Lamp Button		Volume - /Channel +
	Up Button		Fall-asleep
	Snooze Button		Setting Button

Operation Guide



• Sunrise Light

Click ☀️ to turn on/ turn off sunrise light;
Click ⊕/⊖ to set the brightness.

• Colorful Lights

- Double Click 🌈 to turn on/ turn off colorful lights, and enter automatic mode;
- Click ⊕/⊖ to switch manual mode.
- Long press ⊕/⊖ to switch automatic mode again.




- Long press 📻 to turn on automatic search mode;

- Click 📻 to turn on/ turn off FM radio;
Click 📻/🔊 to set radio volume;
Long press 📻/🔊 to set FM frequency.



- Click to turn on/ turn off alarm;
- Long press to set alarm:
Click ⊕/⊖ to set.



- Click to turn on/ turn off sleep mode;
- Long press to set Sleep:
Use ⊕/⊖ to set.



- Click to change Time Brightness;
- Long press to set time:
Click ⊕/⊖ to set.

Features

- 12/24H Time Display
- Adjustable LED Time Display Brightness
- Sunrise Simulation
- Sunset Simulation
- 7 Colorful Atmosphere Light
- FM Radio 76.0–108MHz
- Dual Alarm Clocks
- Alarm sound type: 7 kinds of Ringing Sound & FM Radio
- Sleeping sound tupe: 3 kinds of Sleeping Sound & FM Radio
- Snooze Function
- USB Electronic Device Charging Port
- AC Outlets Powered
- Button Battery

Instructions

▲ This product includes a button battery that can be used as an emergency power source and has a memory function. No need to reset the alarm after power off. **Remove the insulation sheet from the button battery when using for the first time.**


Time Setting

In power-on state, have a long press on “🔔” for 2 seconds to enter time setting:

Use “⊕/⊖” to set “hour”, press “🔔” to confirm;

Use “⊕/⊖” to set “minute”, press “🔔” to confirm;

Use “⊕/⊖” to choose “12/24H”, press “🔔” to confirm; finish setting.



LED Time Display Brightness

In power-on state, short press “🔔” to adjust the brightness of LED display.

There are three brightness options.

The order of brightness changes is: High brightness – Medium brightness – No brightness.



Alarm Clock Function

Alarm Clock Group

This product supports dual alarm clock mode.

You can set two different alarm times.

For example, set the Alarm clock 1 for weekdays and set Alarm clock 2 for weekends.


When the weekend comes, you can turn off the Alarm clock 1

Their operation and setting are exactly the same (take Alarm 1 as an example in the instruction).

Turn ON/OFF Alarm Clock

In time state, press “🕒” to turn on alarm, and corresponding icon is displayed in time area.

In alarm-on state, press “🕒” to turn off alarm, and corresponding icon will disappear.




Alarm Clock Setting

In time state, have a long press on “🕒” for 2 seconds to enter alarm setting.

Use “⌚/⌚” to set “Hour”, press “🕒” to confirm.

Use “⌚/⌚” to set “Minute”, press “🕒” to confirm.



Alarm Ringtone Setting


Use “🎵/🎵” to set ringtone, press “🕒” to confirm.

You can set “S-00 NO SOUND”, “S-01~S-07 WAKE-UP RINGTONE” or “F-08 FM RADIO” to wake up to.

Option 1–7 is the wake-up ringtone. (There are: bird singing, ocean sound, stream sound, beep, windbell, soft music and piano music.)

Option 8 is FM radio


(Note: The channel that the FM radio wakes up depends on the channel you last listened to.)



Alarm Volume Setting

Use “☉/☉” to set Alarm Volume (Volume Range: V-01~V-16), and press “⏸” to confirm.


When the set alarm time arrives, the wake-up ringtone will gradually sound.



Wake Up Light Brightness Setting

Use “☉/☉” to set brightness of wake-up lights (L-00~L-20), and press “⏸” to confirm.

(Note: When the set light time arrives, the light will slowly turn from dark to the preset brightness level.L-00 means turning off the light.Set the light state to L-00 when you don't need a light wake up.)




Simulated Sunrise Time Setting

Use “☉/☉” to set advance time to lighten (10~60MIN), and press “⏸” to confirm, finish setting.

You can set the light to turn on 10~60 minutes before the alarm sounds.


In the set sunrise simulation time the light intensity of the lamp gradually increases to the set level and the light color changes from deep morning red to bright daylight.






Snooze Function


- When alarm clock goes off, press “⏸” to enter snooze state,you can get an extra 9 minutes of sleep time.(Note:snooze up to 5 times)
- When alarm clock goes off (or snooze state), press the corresponding alarm clock button to turn off lights and sound.
- When alarm clock goes off, if there aren't any operations within 15 minutes, it will turn off lights and sound automatically.

Sleep Mode



In time state, press “” to turn on/off sleep mode.

Sleep Mode Setting


In time state, have a long press on “” for 2 seconds to enter sleep setting. Use “/” to set “Sleep Time” (Optional setting time range is 10–120 minutes), press “” to confirm.



Lights Initial Brightness Setting

Use “/” to set “Lights Initial Brightness” (L-00~L-20), press “” to confirm.

(Note: Contrary to the sunrise mode, the light will gradually dim in sleep mode. L-00 means turning off the light. Set the light state to off when you don't need light-assisted sleep.)





Sleep Music Setting

Use “/” to set “Sleep Music” (S-00 NO SOUND, S-01~S-03 NATURAL SOUNDS, F-04 FM RADIO), press “” to confirm.

There are 3 kinds of ringtone can be selected.


There are: Rain, Forest and River sound.

(Note: The channel that the FM radio depends on the channel you last listened to.)



Volume Setting

Use “⊖/⊕” to set “Initial Volume” (Range: V-01~L-16), press “⊕/⊖” to confirm, finish setting.



(Note:When the sleep mode is turned on, the light does not turn off directly. Instead, it will slowly turn from bright white to deep red until it is completely closed.)

Lighting Function

Light Brightness Setting

In power-on state, press “⊕/⊖” to turn on light;
press “⊕/⊖” to set the brightness, display the brightness (L01~L20);
press “⊕/⊖” again to turn off the light.

(Note: when turn on the light,the wake-up light will gradually change from dark red to bright white.When turning off the light, it is the opposite.)

Colorful Lights Setting

In power-on state, double press “⊕/⊖” to turn on colorful lights, and enter the automatic color mode;

In the automatic color mode, press “⊕/⊖” to switch manual color mode;

In the manual color mode, have a long press on “⊖/⊖” to switch automatic color mode again.

press “⊕/⊖” again to turn off colorful lights.

FM Radio Function

Please have a long press on “⊕/⊖” for 2 seconds to turn on automatic search mode in your first use, the radio will automatically save the frequency of P01, P02...

Turn on Radio

In time state, press “⊕/⊖” to turn on FM radio. Long press on “⊕/⊖” for 2 seconds to set FM frequency.Short press the “⊕/⊖” button to set radio volume.

Turn off Radio

In radio-on state, press “⊕/⊖” to turn off FM radio function.If the signal is not good, you can solve it by changing the position and lengthening the antenna.

▲ CAUTION

- Place the appliance on a stable, level and non-slippery surface.
- Do not use the appliance at room temperatures lower than 50° F/ 10° C or higher than 95° F/35° C.
- Do not use this appliance as a means to reduce your hours of sleep. The purpose of this appliance is to help you wake up more easily. It does not diminish your need for sleep.
- This appliance is only intended for household use, including similar use in hotels.

Storage

- Clean the appliance with a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaning agents, pads or cleaning solvents like alcohol, acetone, etc., as this may damage the surface of the appliance.
- If the appliance will not be used for an extended period of time, remove the power cord from the wall outlet and store the appliance in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap the power cord around the appliance when storing it.