

Wekkerradio met Trilkussen

Handleiding

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze handleiding mag worden gekopieerd, vereenvoudigd, aangepast of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Conformiteit

Dit product is CE-gemarkeerd en voldoet aan de Europese normen en richtlijnen. Voor meer informatie en/of inzage kunt u contact opnemen met HMerch.


HMERCH
DUKATEWEI 8A
9251 MS BURGUM
INFO@HMERCH.NL



MADE IN CHINA



HMerch




Tijd instellen

Houd in de tijdmodus de knop "TIME-SET" 2 seconden ingedrukt om in tijdmodus te gaan (de uurscijfers zullen knipperen). Met + en - kun je de tijd instellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).




Druk nogmaals op de TIME-SET-knop, de minuutcijfers knipperen. Druk op + of - om de minuut in te stellen




Druk nogmaals op de TIME-SET-knop, hierdoor sla je de tijd op en verlaat je de tijdmodus.

Wekker instellen

Houd in de tijdmodus de knop "TIME-SET" 2 seconden ingedrukt om in tijdmodus te gaan (de uurscijfers zullen knipperen). Met + en - kun je de tijd instellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).




Druk nogmaals op de TIME-SET-knop, de minuutcijfers knipperen. Druk op + of - om de minuut in te stellen



Druk nogmaals op de TIME-SET-knop, hierdoor sla je de tijd op en verlaat je de tijdmodus.

12/24h instellen



Druk op de 12/24H knop om te kiezen tussen beide tijdstellingen.


Alarmmodus instellen

- Houd de ALARM MODE-knop 1,5 seconden ingedrukt om de alarmmodus in te stellen in de volgende volgorde: geluidsalarm >>> trilalarm.

A. Geluidsalarm, het bijbehorende pictogram knippert, stel het geluidsvolume in met de "+" en "-" knoppen. Het geluid heeft drie niveaus: -L1 (hoog) >>> L2 (gemiddeld) >>> L3 (laag).



- B. Trilalarm, het bijbehorende cirkelsymbool knippert, pas met "+" en "-" de trilsterkte aan. De trilling heeft drie niveaus: -L1 (hoog) >>> L2 (gemiddeld) >>> L3 (laag). Alarmmodus AAN/UIT



Alarmmodus AAN/UIT

Druk op de ALARM MODE-knop om de belmodus AAN/UIT te schakelen. Er zijn 3 modi: geluid + trilling + knipperend lichtalarm




AAN/UIT zetten alarm

In de tijdsmodus, druk op de AL-1 knop om het alarm in of uit te schakelen.
Het AL-1-indicatorlampje zal overeenkomstig aan- of uitgaan.



TIP: Dit werkt hetzelfde voor AL-2 (Alarm 2) als voor AL-1 (Alarm 1)




Druk nogmaals op de TIME-SET-knop, hierdoor sla je de tijd op en verlaat je de tijdmodus.

Stoppen alarm


Wanneer Alarm 1 of 2 afgaat, knippert de bijbehorende AL-1/2-indicator.

Druk op een willekeurige knop (behalve de SNOOZE-knop) om het alarm te stoppen en opnieuw in te stellen om de volgende dag af te gaan.




Helderheid aanpassen

1. Druk op de SNOOZE/DIMMER-knop om de achtergrondverlichting aan te passen. De helderheid kan worden ingesteld op 5 niveaus. Door herhaaldelijk op de knop te drukken, verandert de helderheid als volgt: "1-2-3-4-UIT-1-2-3-4". 1 is de hoogste helderheid, 4 de laagste.



Sluimerduur aanpassen

1. In de tijdsmodus, houd de SNOOZE-knop 2 seconden ingedrukt om de sluimerduur in te stellen. De cijfers knipperen. Gebruik + of - om de huidige duur in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
Sluimerduur: Standaard 9 minuten (aanpasbaar van 1-15 minuten).
2. Druk nogmaals op de SNOOZE-knop om de sluimerduur in te stellen en de instellingsmodus te verlaten.



Activeren van sluimerfunctie

Wanneer enig Alarm afgaat, druk op de SNOOZE-knop. Het alarm wordt onderbroken en gaat na de ingestelde sluimerduur opnieuw af.

