

FOCUS
FITNESS

LOOPBAND - JET 1



Focus Fitness is een merk van

Betersport
Bonsports

SPECIFICATIES

MAX. SNELHEID

13 KM/U

DISPLAY

32 PROGRAMMA'S

MOTOR

1,25 PK
DC-MOTOR

LOOPOPPERVLAK

120 X 40 CM
6-DELIG ELASTIC CUSHION

AFMETINGEN & GEWICHT

154 X 64 X 122 CM (LBH)
42 KG

WARNING
To reduce risk of serious accident
before use this treadmill. Read the
user's manual and the warnings
before use. Keep children away.

ALLE SPECIFICATIES


GARANTIE ONDERDELEN:	2 JAAR
GARANTIE FRAME & LASWERK:	10 JAAR
GARANTIE BEDRIJVEN:	GEEN
AFMETINGEN (L-B-H):	154-64-122CM
AFMETINGEN OPGEKLAPT:	-
GEWICHT PRODUCT:	42 KG
MAX. BELASTBAAR GEWICHT:	100 KG
MOTORVERMOGEN:	1,25 PK
TYPE MOTOR:	DC-MOTOR
MAXIMUM SNELHEID:	13 KM/U
HELLINGSHOEK INSTELBAAR:	MANUEEL
HELLINGSHOEK NIVEAU'S:	3 NIVEAU'S
DEMPING:	6-DELIG ELASTIC
TRANSPORTWIELTJES:	JA
INGEBOUWDE SPEAKERS:	NEE
AUX-AANSLUITING:	NEE
VENTILATOR:	NEE

BELANGRIJKE PUNTEN



De loopband zal zonder *safety key* niet functioneren. Zodra de *safety key* wordt geplaatst kan er gebruik worden gemaakt van de loopband.

De loopband geeft de mogelijkheid om te kiezen tussen kilometer per uur of miles per hour. Om dit te wisselen dient de *safety key* uitgetrokken te worden en hierna de toetsen "Program" en "Mode" tegelijkertijd ingedrukt te worden. De waardes zullen nu worden omgewisseld.



FOCUS
F I T N E S S

Index

Safety instructions / Maintenance	3
Assembly	5
English	7
User instructions	7
Nederlands	9
Gebruikersinstructies	9
Duits	11
Benutzeranweisungen	11
Français	13
Instructions utilisateur	13
Español	15
Instrucciones para el usuario	15
Italiano	17
Istruzioni per l'utente	17
Program speed table	19
Hardware and tools list	20
Overview drawing	21
Parts list	23

Safety instructions / Maintenance



English

Nederlands

Deutsch

ATTENTION: First read the entire manual before you install and use the device!

To ensure optimum safety, you must check the device for damage and wear-sensitive parts on a regular basis. You must also follow the instructions below:

- As the owner of the device, you are responsible for providing each user with clear safety instructions as described below.
- The device must be used by a maximum of 1 person at the same time.
- Check the construction, screws, bolts, and connections before using the machine for the first time, and then you must check it on a regular basis. Check if all parts are properly connected and properly secured before starting the machine.
- Incorrect or excessive training can result in health damage. Before you start training, consult your doctor about whether your health permits training with this device. The doctor's advice serves as the basis for the development of your training program.
- Before you begin your exercise, ensure that all sharp parts are removed around the machine.
- In case of regular use, we recommend to check all parts and fastening parts every 1 to 2 months, especially the screws and bolts. In order to maintain the required safety level of the device, damaged parts must be replaced immediately.
- The device is designed for use by adults. If you still allow children to use the device, remind them to use it correctly and monitor them at all times. If you allow children to use the device, always consider their mental and physical abilities.
- The device is under no circumstances suitable as a toy. Remember that due to the natural need to play, the temperament of children in handling this device may respectively involve unforeseen situations and dangers that are not the responsibility of the manufacturer.
- Ensure sufficient space around the device during the installation and during use.
- Make sure that the machine is stable and horizontal at all times. Use a smooth subfloor for the placement of the machine.
- Always wear appropriate clothing during training. The clothing should be designed so that it can not get stuck between the machine. Also ensure proper shoes with a good anti-slip footbed. This also minimizes wear and increases safety.
- The device must be protected against humid conditions at all times.
- To protect your floor from pressure points, always use a mat.
- Do not touch parts away from movable parts of the device during use.
- If you have adjusted the adjustable parts, make sure they are properly attached before using the machine.
- Never make your own adjustments to the device.
- Never start an exercise directly after consuming a meal.
- Always take a good position on the device before starting the training.
- Stop the training session immediately if you suffer from any of the following symptoms: dizziness or nausea, chest pain or other physical symptoms, and contact your doctor.
- The product contains small parts that can be easily swallowed by children. Therefore, keep children away of the area during the assembly of the product.
- ATTENTION: the heart beat measurement of the product can specify an inaccurate value. Excessive training can have serious consequences, stop immediately if you feel dizzy or weak or a doctor.
- The manufacturer can not be held liable for damage through inefficient use of the product.
- Adjust the device in such a way that it meets a comfortable training position and it does not unnecessarily burden the body.
- Do not use the device with exceptional forces for which such a device is not designed for.
- If the device has a power cable, the socket must always be earthed. If the power cable is damaged, it must be replaced in order to prevent danger.
- In case of a defect, always contact the supplier.
- Crosstrainer: getting on and off should be done with one foot following the other foot, and should not be done at the same time. Reduce speed at the same time to prevent injuries.
- Treadmill: a diagonal stripe runs across the running mat. This is not a defect. If the seam with which the running mat is fixed. Without a safety key the treadmill does not work, make sure that it is always attached to the clothing in case of an emergency.
- Spinning bike: many spinning bikes use a pedal system. Therefore, brake evenly or use the brake.

ATTENTION: Proper maintenance of your device is crucial to optimize the lifespan.

- To avoid an electric shock, before every cleaning or service / repair.
- Never clean the device when the power is switched off and the power cable is unplugged.
- Never clean the device with strong or corrosive detergents to avoid damage to the display. Use a damp cloth when cleaning. Do not place the device in direct sunlight.
- Wipe the display and all other surfaces of the device with a clean, slightly damp cloth to remove all sweat residues.
- Place a mat to protect the device against dirt and wear during the installation. Vacuum once a week under the training device.
- Clean your device after the training session to prevent sweat acids from absorbing the device. Make sure that the floor on which the device is placed is dry.
- Check all parts of the device regularly and also tighten the screws regularly. Also pay attention to fatigue resistance and replace the defective parts immediately.
- Lubricate all rotating parts every 2 to 3 months with a maintenance spray and check regularly if the screws are tight.
- If the device has a 'rails', make sure that it remains well lubricated.
- Treadmill:
 - If the treadmill slips, it must be tightened. Install the treadmill on 6 km / h and turn clockwise at both ends of the treadmill.
 - If the running mat is crooked, turn the left or right end to straighten it again.
 - Lubricating the treadmill should be done by spraying the silicone oil under the running mat and then you must install the treadmill at 1 km / h for 3 minutes.
 - Disassemble the bonnet to periodically remove the dust.

LET OP: Lees eerst de gehele handleiding voor het apparaat te monteren en in gebruik te nemen!

Om een optimale veiligheid te kunnen waarborgen dient u op reguliere basis het apparaat te controleren op beschadigingen en slijtage gevoelige onderdelen. Tevens dient u onderstaande instructies duidelijk te volgen. Als eigenaar van het apparaat bent u verantwoordelijk om iedere gebruiker van dit apparaat dient duidelijk te voorzien als hieronder beschreven.

- Het apparaat dient door maximaal 1 persoon gelijktijdig gebruik te worden.
- Controleer de constructie, schroeven, bouten, en verbindingen voordat u de machine voor het eerst gaat gebruiken en daarna op reguliere basis. Controleer of alle onderdelen goed verbonden en goed bevestigd zijn alvorens de machine te gebruiken.
- Foutieve of overmatige training kan schade aan de gezondheid tot gevolg hebben. Raadpleeg daarom altijd de instructieboekje van uw huisarts of uw gezondheidsonderzoeker met dit apparaat toe. Het advies van de huisarts dient als basis voor de ophouw van uw trainingsprogramma.
- Voordat u met uw oefening begint, zorg dat alle scherpe onderdelen rond en rondom de machine zijn verwijderd.
- Bij regelmatig gebruik adviseren wij om elke 1 à 2 maanden alle onderdelen en bevestigingsschroeven te controleren, vooral de schroeven en bouten. Om het constructie meegegeven veiligheidsniveau van het apparaat te behouden, dienen beschadigde onderdelen direct vervangen te worden.
- Het apparaat is voor gebruik door volwassenen geconstrueerd. Als u kinderen toch het apparaat laat gebruiken, wissel ze dan op een correct gebruik en hou hen allen tijdje toezicht. Indien u kinderen toelaat om het apparaat te gebruiken, neem dan altijd hun mentale en fysieke capaciteiten in overweging.
- Het apparaat is in geen geval geschikt als speelgoed.
- Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat, tijdens de installatie en gebruik.
- Zorg ten alle tijden ervoor dat de machine stabiel en vast staat. Gebruik een egale ondergrond voor plaatsing van de machine.
- Draag tijdens de training altijd geschikte kleding. De kleding dient zo ontworpen te zijn dat deze niet vast kan komen te zitten tussen de machine. Zorg ook voor deugdelijke schoenen met een goede antislip voetbed. Waarmee tenslotte de slijtage wordt geminimaliseerd en het verhogen van de veiligheid.
- Het apparaat dient ten alle tijden beschermt te zijn tegen vochtige omstandigheden.
- Om uw vlerk te beschermen van drukpunten, gebruik altijd een onderlegger.
- Houdt lichaamsdelen verwijderd van beweegbare delen van het apparaat tijdens het gebruik ervan.
- Indien de verstelbare delen verstoord, zorg dat deze goed zijn bevestigd alvorens u de machine gebruikt.
- Maak nooit eigen aanpassingen aan het apparaat.
- Begin nooit een oefening direct na het nuttigen van een maaltijd.
- Neem altijd eerst een goede positie in op het apparaat, voordat er gestart wordt met de training.
- Stop direct met de trainingssessie indien u last krijgt van een van de volgende symptomen: duizelgevoel of misselijkheid, pijn op de borst of andere fysieke klachten en contacteer uw arts.
- Dit product bevat kleine onderdelen die makkelijk ingeslikt kunnen worden door kinderen. Houd daarom kinderen uit de buurt tijdens de montage van het product.
- LET OP: de hartslagmeting van het product kan een onnauwkeurige waarde opgeven. Overmatig trainen kan ernstige gevolgen hebben, stop direct wanneer u zich duizelig of zwak voelt en raadpleeg een arts.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door middel van ondoelmanig gebruik van het product.
- Stel het apparaat zo in dat deze voldoet aan een comfortabele trainingspositie en het lichaam niet onnodig belast.
- Gebruik het apparaat niet met uitzonderlijke krachten waar een dergelijk apparaat niet voor gemaakt is.
- Mocht het apparaat beschikken over een stroomkabel, dient het stopcontact altijd geaard te zijn. Als de stroomkabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden om gevaren te voorkomen.
- Neem bij een defect altijd contact op met de leverancier.
- Crosstrainer: open de afsluitingen om de houding op de machine te veranderen. Laaghangend over de loopband loopt een schuine streep. Dit is geen defect, dit is de lasnaad waarmee de loopmat is vastgezet. Zonder 'safety key' werkt de loopband niet, zorg dat deze altijd bevestigd wordt aan de kleding voor gevallen van nood.
- Spinningfiets: veel spinningfiets maken gebruik van een doortrapsysteem. Ram daarom gelijkmatig af of maak gebruik van de rem.

LET OP: Houd juist onderhoud van uw apparaat is van cruciaal belang om de levensduur te optimaliseren.

- Onderhoudsbeurt: om de elektrische en stofzuiger te verkennen, moet uw voor iedere reiniging of onderhoudsbeurt/reparatie ervoor zorgen dat het apparaat uit staat en de stroomkabel uit het stopcontact is gehaald.
- Reinig het apparaat nooit met agressieve of bijtende poetsmiddelen om beschadiging van het display te vermijden. Gebruik bij reiniging een vochtige doek. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Veeg het display en alle andere oppervlakken van het apparaat schoon met een zachte zweertrester te verwijderen.
- Leg een vloerkleed neer, om niet de ophouw en bij de plaatsing het apparaat te beschadigen tegen vull en stofzug. Stoelzug 1 keer in de week onder het trainingsapparaat.
- Reinig uw apparaat na afloop van de training om te voorkomen dat transpiratiezuuren in het apparaat trekken. Zorg dat de vloer waarop het apparaat staat, stofvrij is.
- Controleer alle delen van het apparaat regelmatig en draai de schroeven ook regelmatig aan. Let ook op materiaal moeheid en vervanging de defecte onderdelen onmiddellijk.
- Smeer roterende onderdelen iedere 2 à 3 maanden in met een onderhoudsspray en controleren regelmatig of de schroeven goed vast zitten.
- Indien het apparaat beschikt over een 'rails', zorg dan dat deze goed gesmeerd blijft.
- Loopband:
 - Indien de loopmat slipp, dient deze gespannen te worden. Zet de loopband op 6 km/h en draai aan beide uiteinden van de loopband een halve slag met de klok mee.
 - Indien de loopmat scheef loopt, draait u aan het linker- of rechteruiterdeel om deze wederom recht te spannen.
 - Het losnaren van de loopmat moet geleid worden door de siliconenolie onder de loopmat de spullen en vervolgens de loopband op 1 km/h / h laten lopen gedurende 3 minuten.
 - Demonteer de motorkap om periodiek het stof te verwijderen.

VORSICHT: Lesen Sie erst die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät zusammenbauen und benutzen!

Um die optimale Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Schäden und Verschleiß anfälligen Bestandteile des Gerätes kontrollieren. Gleichzeitig sollten Sie die folgenden Instruktionen genau befolgen.

- Als Eigentümer des Gerätes sind Sie dafür verantwortlich, dass jeder Benutzer deutlich in den Sicherheitsinstruktionen unterwiesen wird, wie sie nachfolgend beschrieben sind.
- Das Gerät darf nur von maximal 1 Person gleichzeitig genutzt werden.
- Kontrollieren Sie, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, und danach in regelmäßigen Abständen, die Konstruktion, die Schrauben, Muttern und Verbindungen. Kontrollieren Sie, ob alle Bestandteile gut miteinander verbunden und gut befestigt sind, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Falsches oder übermäßiges Training kann gesundheitliche Schäden verursachen. Fragen Sie, bevor Sie mit dem Training beginnen, einen Arzt, ob Ihre Gesundheit das Training mit diesem Gerät zulässt. Der Betreiber ist nicht für die Auswirkungen auf das Baby verantwortlich, mit der Sie Ihr Trainingsprogramm zusammenführen.
- Achten Sie darauf, dass vor Trainingsbeginn alle scharfkantigen Teile am und um das Gerät herum entfernt sind.
- Bei regelmäßiger Benutzung raten wir, alle 1-2 Monate alle Bestandteile und Befestigungsteile, besonders die Schrauben und Muttern, zu kontrollieren. Damit das werkseitig gebotene Sicherheitsniveau des Gerätes erhalten bleibt, müssen beschädigte Bestandteile sofort ausgewechselt werden.
- Das Gerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene konstruiert. Wenn Sie dennoch Ihr Kind das Gerät benutzen lassen, dann weisen Sie sie auf eine korrekte Nutzung und körperliche Fähigkeiten hin während der Nutzung. Sagen Sie Kindern erlaubt, das Gerät zu benutzen, sollten Sie jederzeit deren mentale und körperliche Fähigkeiten berücksichtigen.
- Das Gerät ist nicht als Spielzeug geeignet. Beachten Sie, dass im Umgang mit dem Gerät durch das natürliche Spielbedürfnis, entsprechend dem Temperament der Kinder, unvorhergesehene Situationen und Gefahren auftreten können, die außerhalb der Verantwortung des Herstellers fallen.
- Sorgen Sie während der Installation und während der Benutzung für ausreichend Platz um das Gerät herum.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät immer stabil und vollkommen waagerecht steht. Benutzen Sie einen glatten Unterboden, bevor Sie das Gerät aufstellen.
- Tragen Sie während des Trainings immer geeignete Kleidung. Die Kleidung sollte so geschnitten sein, dass sie sich während des Trainings nicht an den Körper kleben. Beachten Sie auch die geeignete Schuhe mit einem rutschfesten Fußbett. Damit wird die Abrasion auf ein Minimum reduziert und die Sicherheit erhöht.
- Das Gerät muss immer gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
- Benutzen Sie eine Untergummiate, um Ihren Boden vor Abdicken zu schützen.
- Bleiben Sie mit Körperteilen fern von beweglichen Teilen, während Sie das Gerät benutzen.
- Falls Sie die verstellbaren Teile verstellt, dann achten Sie darauf, dass diese vor der Benutzung des Gerätes wieder gut befestigt sind.
- Machen Sie niemals eigene Anpassungen am Gerät.
- Beenden Sie eine Übung niemals direkt nach dem Essen.
- Nehmen Sie immer erst eine gute Position auf dem Gerät ein, bevor Sie das Training starten.
- Stoppen Sie direkt das Training, falls bei Ihnen eines der folgenden Symptome auftritt: Schwindel oder Übelkeit, Schmerzen im Brustbereich oder andere körperliche Beschwerden. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Arzt.
- Dieses Produkt enthält kleine Bestandteile, die durch Kinder leicht verschluckt werden können. Halten Sie deshalb Kinder fern, während Sie das Produkt zusammenbauen.
- VORSICHT: Das Pulsmesssystem des Produktes kann einen ungewöhnlichen Wert anzeigen. Übermäßiges Training kann schwerwiegende Folgen haben. Stoppen Sie sofort, falls Sie sich schwindelig oder schwach fühlen und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.
- Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung des Produktes entstanden sind.
- Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine komfortable Trainingsposition gewährleistet ist und der Körper nicht unnötig belastet wird.
- Nutzen Sie das Gerät nicht mit außergewöhnlicher Kraftaufwand, für den es nicht gemacht ist.
- Sollte der Benutzer über einen Sonnenenschutz verfügen, dann muss die Steckdose immer geerdet sein. Wenn die Stromkabel beschädigt ist, muss dieses ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Nehmen Sie bei einem Schaden immer Kontakt mit dem Lieferanten auf.
- Crosstrainer: Sie sollten immer mit einem Fuß nach dem anderen auf- und absteigen und niemals mit beiden Füßen gleichzeitig. Verringern Sie zugleich die Geschwindigkeit, um Verletzungen zu vermeiden.
- Laufband: Über die Laufmaschine läuft eine schräge Linie. Dies ist kein Fehler, sondern die normale Position des Laufbands. Der Motor ist nicht defekt. Ohne Sicherheitschlüssel (Safety Key) funktioniert das Laufband nicht. Achten Sie darauf, dass dieser immer an der Kleidung befestigt ist, falls ein Notfall eintrefft.
- Spinning Bike: Viele Spinning Bikes nutzen eine starre Übersetzung. Drosseln Sie deshalb gleichmäßig die Geschwindigkeit oder benutzen Sie die Bremse.
- VORSICHT: Die sachgemäße Instandhaltung Ihres Gerätes ist wichtig, um eine optimale Lebensdauer zu gewährleisten!
 - Um Stromschäden zu verhindern, muss das Gerät bei jeder Reinigung oder Wartung/Reparatur ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen sein.
 - Reinigen Sie das Gerät nie mit aggressiven oder beißenden Putzmitteln, damit das Display nicht beschädigt wird. Nutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus.
 - Wischen Sie das Display und alle anderen Oberflächen des Gerätes mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch ab, um alle Schweißreste zu entfernen.
 - Legen Sie eine Bodennappe hin, um das Gerät beim Aufbau und beim Aufstellen gegen Schmutz und Verschleiß zu schützen. Saugen Sie 1 mal pro Woche unter dem Trainingsgerät.
 - Reinigen Sie Ihr Gerät nach dem Training, damit die Transpirationsflüssigkeit nicht in das Gerät zieht. Achten Sie darauf, dass der Boden auf dem das Gerät steht, stofffrei ist.
 - Kontrollieren Sie regelmäßig alle Teile des Geräts und drehen Sie auch die Schrauben regelmäßig fest. Überprüfen Sie die Komponenten auf eventuelle Materialschwäche und ersetzen Sie sofort die defekten Bestandteile.
 - Schmieren Sie alle rotierenden Bestandteile alle 2-3 Monate mit einem Wartungspray ein und kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Schrauben gut festgedreht sind.
 - Falls das Gerät Schienen hat, müssen diese gut geschmiert bleiben.
 - Laufband:
 - Indien de loopmat slipp, dient deze gespannen te worden. Zet de loopband op 6 km/h en draai aan beide uiteinden van de loopband een halve slag met de klok mee.
 - Indien de loopmat scheef loopt, draait u aan het linker- of rechteruiterdeel om deze wederom recht te spannen.
 - Het losnaren van de loopmat moet geleid worden door de siliconenolie onder de loopmat de spullen en vervolgens de loopband op 1 km/h / h laten lopen gedurende 3 minuten.
 - Demonteer de motorkap om periodiek het stof te verwijderen.
 - Um Stromschäden zu verhindern, muss diese gespannt werden. Stellen Sie das Laufband auf 6km/h ein und drehen Sie an beiden Enden des Laufbands um eine halbe Drehung im Uhrzeigersinn.
 - Falls die Laufmatte schief läuft, spannen Sie sie gerade, indem Sie entsprechend entweder am linken oder am rechten Ende des Laufbandes drehen.
 - Zum Schmieren des Laufbandes sprühen Sie Silikonöl unter die Laufmatte und lassen das Laufband anschließend 3 Minuten lang mit 1km/h laufen.Nehmen Sie ab und zu die Motorabdeckung ab, um dort den Staub zu entfernen.



Français

ATTENTION : Avant d'installer et de mettre en service les appareils, lisez le manuel entièrement !

Afin d'assurer une sécurité optimale, vérifiez régulièrement que l'appareil ne présente pas de dommages et que les pièces sensibles à l'usure ne soient pas endommagées. Veuillez également suivre clairement les instructions ci-dessous.

- Tant que propriétaire de l'appareil, vous êtes responsable de fournir à chaque utilisateur des consignes de sécurité claires comme décrites ci-dessous.
- L'appareil doit être utilisé par une seule personne à la fois.
- Pendant la construction, les vis, les boulons et les connexions avant d'utiliser la machine pour la première fois et pour la suite de manière régulière. Avant d'utiliser la machine, vérifiez que toutes les pièces soient solidement raccordées et solidement fixées.
- Un entraînement inadéquat ou excessif peut nuire à la santé. Avant de commencer un entraînement, consultez votre médecin pour déterminer si votre état de santé vous le permet. Les conseils du médecin généraliste servent de base à l'élaboration de votre programme d'entraînement.
- Avant de commencer votre exercice, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et de la machine.
- En cas d'utilisation régulière, nous recommandons de vérifier toutes les pièces et fixations tous les 1 à 2 mois, en particulier les vis et boulons. Afin de préserver le niveau de sécurité de conception de l'appareil, les pièces endommagées doivent être immédiatement remplacées.
- L'appareil est conçu pour être utilisé par des enfants. Si vous autorisez un enfant à l'utiliser, assurez-vous que celui-ci le manipule correctement et gardez-le sous surveillance. Si vous autorisez un enfant à utiliser l'appareil, tenez toujours compte de ses capacités mentales et physiques.
- Il est important de faire attention aux enfants. Veuillez noter que le besoin naturel de jouer ou le tempérament des enfants lors de la manipulation de cet appareil peuvent entraîner des situations imprévues et des dangers qui tombent sous la responsabilité du fabricant.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil pendant l'installation et l'utilisation.
- Veillez toujours à ce que la machine soit stable et parfaitement à l'horizontal. Utilisez un support plat pour l'installation de la machine.
- Portez toujours des vêtements appropriés pendant l'entraînement. Les vêtements doivent être confortables et adaptés à ce qu'ils ne puissent pas rester coincés dans la machine. Assurez-vous également d'avoir de bonnes chaussures avec des semelles antidérapantes. Cela minimise également l'usure et améliore la sécurité.
- L'appareil doit être en permanence protégé contre l'humidité.
- Il est recommandé d'utiliser un protège-sols afin de protéger votre sol des zones de pression.
- Gardez les parties du corps éloignées des parties mobiles de l'appareil pendant l'utilisation.
- Si vous ajustez les pièces réglables de la machine, assurez-vous qu'elles sont correctement serrées.
- N'effectuez jamais vos propres réparations sur l'appareil.
- Ne commencez jamais un exercice immédiatement après un repas.
- Avant de commencer l'entraînement, assurez-vous toujours d'avoir une bonne position sur l'appareil.
- Interrompez immédiatement la séance d'entraînement si vous ressentez l'un des symptômes suivants : étourdissements ou nausées, douleurs thoraciques ou autres troubles physiques et contactez votre médecin.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être facilement avalées par les enfants. Il est donc recommandé de tenir les enfants à distance d'au moins 1 mètre.
- ATTENTION - La mesure de la fréquence cardiaque du produit peut indiquer une valeur inaccurate. Un entraînement excessif peut avoir de graves conséquences, arrêtez immédiatement si vous ressentez des étourdissements ou une faiblesse et consultez un médecin.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.
- Règlez l'appareil de manière à ce qu'il soit dans une position confortable pour l'entraînement afin que le corps ne soit pas soumis à des tensions excessives.
- N'utilisez pas l'appareil avec trop de force pour laquelle un tel appareil n'est pas conçu.
- Si l'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation, il devra impérativement être branché sur une prise de terre. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé pour éviter tout danger.
- Veillez toujours à contacter le fournisseur en cas de défaut.
- Crosstrainer : monter et descendre pour se faire un pieds après l'autre et non simultanément. Réduisez en même temps la vitesse afin d'éviter les blessures.
- Tapis de course : une barre oblique passe sur le tapis de course. Ce n'est pas défaut, c'est la roue avec laquelle le tapis roule est fixe. Saisissez de sécurité, le tapis roule ne fonctionnera pas, assurez-vous qu'il soit toujours attaché à vos vêtements en cas d'urgence.
- Vélo spinning : de nombreux vélos spinning utilisent un système à pédales. Serrez le frein progressivement ou utilisez le levier de freinage.

ATTENTION : Il est essentiel d'entretenir correctement votre appareil pour optimiser sa durée de vie.

- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'appareil est débranché et que le cordon d'alimentation débranché de la prise murale avant chaque opération de nettoyage, entretien ou de réparation.
- Ne jamais utiliser de produits nettoyants agressifs ou corrosifs pour nettoyer l'appareil afin d'éviter d'endommager l'écran. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage. N'exposez pas l'appareil directement au rayon du soleil.
- Nettoyez l'écran et toutes les autres surfaces de l'appareil avec un chiffon propre et légèrement humide pour éliminer toute trace de sueur.
- Posez un tapis de sol pour protéger l'appareil de la saleté et de l'humidité. Pour nettoyer le tapis de sol, suivez les instructions de lavage et séchage sous l'appareil d'entraînement.
- Nettoyez votre appareil après votre séance d'entraînement pour empêcher les acides présents dans la transpiration de pénétrer dans l'appareil. Veillez à ce que le sol sur lequel repose l'appareil soit suffisamment propre.
- Vérifiez régulièrement toutes les pièces de l'appareil et resserrer régulièrement les vis. Faites également attention à l'usure du matériel et remplacez immédiatement les pièces défectueuses.
- lubrifiez toutes les pièces rotatives tous les 2 à 3 mois avec un spray d'entretien et vérifiez régulièrement que les vis soient bien serrées.
- Si l'appareil est équipé d'un rail, assurez-vous qu'il reste correctement lubrifié.
- Tapis de course :
 - Si le tapis de course patine, il est nécessaire de le tendre. Réglez le tapis de course à 6 km/h et faites pivoter les deux extrémités du tapis d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Si le tapis de course roule vers un côté, faites tourner l'extrémité droite du tapis de course de 180°.
 - Pulvérisez de l'huile de silicone sous le tapis roulat pour le lubrifier, puis faites le fonctionner à 1 km/h pendant 3 minutes.
 - Retirez le capot régulièrement afin de pouvoir retirer la poussière.

Español

IMPORTANTE: ¡Lea primero todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y usar este equipo!

Para garantizar la máxima seguridad, debe controlar el equipo regularmente en busca de daños y piezas sensibles al desgaste. También debe seguir cuidadosamente las instrucciones que se dan a continuación.

- Como propietario de este equipo, usted es responsable de proporcionar a cada usuario instrucciones de seguridad claras tal como se describe a continuación.
- Este equipo debe ser usado solo por una persona a la vez.
- Verifique la construcción, los tornillos, los pernos y las conexiones antes de usar el dispositivo. Una vez que lo haga de forma regular. Verifique que todas las piezas estén conectadas correctamente y debidamente aseguradas antes de usar la máquina.
- El entrenamiento incorrecto o excesivo puede ocasionar daños a la salud. Antes de comenzar a entrenar, consulte a su médico de cabecera si su estado de salud le permite entrenar con este equipo. El consejo del médico sirve de base para el desarrollo de su programa de entrenamiento.
- Antes de comenzar con sus ejercicios, asegúrese de que todas las partes principales se hayan retirado de la máquina y de sus accesorios.
- Recomendamos revisar regularmente todas las piezas y elementos de fijación cada uno a dos meses, especialmente los tornillos y pernos. Para mantener el nivel de seguridad estructural del equipo, las piezas dañadas deben reemplazarse inmediatamente.
- El equipo está diseñado para ser utilizado por adultos. Si aún así, permite a sus niños usar el equipo, instrúyalos a utilizarlo correctamente y vigílelos cuando lo hagan en todo momento. Si permite que sus niños usen el equipo, siempre tenga en cuenta sus habilidades físicas y mentales.
- Este equipo en todo caso, no es adecuado para ser un juguete. Recuerde que los niños juegan por naturaleza y su comportamiento durante el uso de este equipo puede implicar situaciones imprevistas y peligros que van más allá de la responsabilidad del fabricante.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del equipo durante la instalación y su uso.
- Asegúrese de que la máquina esté estable y en posición horizontal en todo momento. Haga uso de una superficie plana para colocar la máquina.
- Useropa adecuada durante el entrenamiento. Nunca use ropa suelta ya que puede quedar atascada en la máquina. Use siempre el calzado deportivo cerrado y con plantilla antideslizante. Esto minimiza el desgaste y aumenta la seguridad.
- Mantenga el equipo seco y protegido contra condiciones húmedas en todo momento.
- Para proteger su uso de los puntos de presión, siempre use un tapete o estera.
- Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles del equipo durante su uso.
- Si ha sujetado las piezas ajustables, asegúrese de que estén correctamente conectadas antes de usar la máquina.
- No intente hacer ningún ajuste distinto de los descritos en este manual.
- No comience un entrenamiento inmediatamente después de consumir alimentos.
- Primero adquiera una buena postura del equipo antes de comenzar con el entrenamiento.
- Detenga la sesión de entrenamiento inmediatamente si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas: mareo, mareo o dolor en el pecho, dolor en las extremidades y/o disminución de su actividad.
- Este producto contiene piezas pequeñas que los niños pueden tragar fácilmente. Por lo tanto, mantenga a los niños alejados del equipo durante su uso.
- ATENCIÓN: la medición de la frecuencia cardíaca dada por el equipo puede entregar un valor inexacto. El entrenamiento excesivo puede tener consecuencias graves. Suspenda la sesión inmediatamente si se siente mareado o débil y consulte a su médico.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el mal uso del dispositivo.
- Ajuste el equipo de tal forma que éste proporcione una posición de entrenamiento cómoda para que así no recargue el cuerpo innecesariamente.
- No haga uso de fuerzas extraordinarias para las cuales este equipo no está diseñado.
- Si el equipo tiene un cable eléctrico, la toma de corriente siempre debe tener conexión a tierra. Si el cable eléctrico está dañado debe reemplazarse de inmediato para evitar un peligro.
- En caso de defecto, contacte siempre al proveedor.
- Crosstrainer: subir y bajar de la máquina a paso a paso y no con ambos pies al mismo tiempo. Reduzca la velocidad gradualmente para evitar lesiones.
- Cinta para correr: se ve una marca oblicua a lo largo de la cinta para caminar. Esto no es un defecto, es la marca de soldadura con la que se fija la cinta. La cinta para caminar no funciona sin hacer uso de la "flecha de seguridad". Asegúrese de que ésta esté unida a la ropa en caso de emergencia.
- Bicicleta de spinning: muchas bicicletas de spinning utilizan un sistema de pedales. Por lo tanto, frené uniformemente o haga uso del freno.

IMPORTANTE: El mantenimiento adecuado de su equipo es crucial para optimizar su vida útil.

- Para evitar descargas eléctricas, antes de cada limpieza o mantenimiento/ reparación, debe asegurarse de que el equipo esté apagado y de que el cable eléctrico esté desenchufado.
- Nunca limpie el equipo con sustancias limpiadoras agresivas o corrosivas para evitar daños en la pintura. Use para la limpieza un paño húmedo.
- Evite tirar el equipo a la luz solar directa.
- Limpie la pantalla y todas las demás superficies del equipo con un paño limpio ligeramente humedecido para eliminar todos los residuos de transpiración.
- Coloque una almofada o tapiz para proteger el equipo durante su instalación y ubicación contra la suciedad y el desgaste. Puede aspirar como por semana debajo del equipo de entrenamiento.
- Limpie su equipo después de la sesión de entrenamiento para evitar que los ácidos de transpiración se adhieran a él. Asegúrese de que el piso sobre el que se encuentra el equipo no sea polvo.
- Verifique regularmente que la cinta de correr esté bien tensada y ajuste los tornillos con regularidad. También preste atención a la fatiga del material y reemplace las piezas defectuosas de inmediato.
- Lubrique todas las piezas giratorias cada dos a tres meses con un spray de lubricación y verifique regularmente que los tornillos estén bien ajustados.
- Si el equipo tiene un sistema de "pistas", asegúrese de que éste permanezca bien lubricado.
- Cinta para correr:
 - Si la cinta de correr resbalosa, debe tensarse. Coloque la cinta de correr a 6 km por hora y gírela en el sentido de las agujas del reloj en ambos extremos.
 - Si la cinta para caminar está torcida, gírela en el extremo izquierdo o derecho para así enderezarla nuevamente.
 - La lubricación de la cinta para correr se debe realizar rociando aceite de silicona debajo de ella. Luego hay que dejar que la cinta funcione a 1 km por hora durante tres minutos.
 - Desmontar el capó del motor periódicamente para eliminar el polvo.

Italiano

ATTENZIONE: Leggere l'intero manuale prima di assemblare e utilizzare il dispositivo!

Per garantire una sicurezza ottimale, è necessario controllare regolarmente il dispositivo per rilevare eventuali danni e parti soggette a usura. Inoltre si devono seguire chiaramente le istruzioni riportate.


- In qualità di proprietario del dispositivo, sei responsabile , nei confronti di ogni utilizzatore, di fornire loro istruzioni di sicurezza chiare come descritte di seguito.
- Il dispositivo può essere utilizzato al massimo da una persona alla volta.
- Controllare la costruzione, le viti, i bulloni e i collegamenti prima di utilizzarlo per la prima volta il macchinario e poi su base regolare. Controllare che tutte le componenti siano ben colligate e montate prima di utilizzare il dispositivo.
- Un allenamento errato o eccessivo può causare danni alla salute. Prima di iniziare l'allenamento, consultare il medico se la propria salute consente l'allenamento con questo dispositivo. Il consiglio del GP serve come base per lo sviluppo del tuo programma di allenamento.
- Prima di iniziare con gli esercizi, si assicuri che tutti le componenti appartenenti al dispositivo siano in buone condizioni.
- Nel caso di uso regolare, consigliamo di controllare tutte le parti e il fissaggio ogni 1 o 2 mesi, in particolare viti e bulloni. Al fine di mantenere il livello di sicurezza strutturale del dispositivo, le parti danneggiate devono essere sostituite immediatamente.
- L'utilizzo del macchinario è riservato agli adulti. Se invece decide di consentire l'utilizzo ai bambini, li informi su come utilizzarlo correttamente e le supervisioni per tutto il tempo. Nel caso in cui consentiscono ai bambini di utilizzare il dispositivo, prendi sempre in considerazione le loro capacità fisiche e mentali.
- Il dispositivo non è assolutamente un giocattolo. Si noti che a causa del gioco naturale o del temperamento dei bambini, possono verificarsi situazioni imprevedibili e pericolose che sono al di fuori della responsabilità del produttore nella gestione di questo dispositivo.
- Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno al dispositivo, durante l'assemblaggio e l'utilizzo.
- Assicurare sempre che il dispositivo sia stabile e a livello. Utilizzare un sopportavento diritto per il posizionamento del dispositivo.
- Durante l'uso, assicurarsi sempre di indossare vestiti appropriati. I vestiti devono essere progettati in modo da non impigliarsi nel dispositivo. Assicurarsi inoltre di indossare delle scarpe adatte con una buona soletta antiscivolo, grazie alla quale viene anche minimizzata l'usura e aumentata la sicurezza.
- Il dispositivo deve essere sempre salvaguardato da condizioni di umidità.
- Per proteggere il pavimento da segni di pressione, utilizzare sempre una stoffa sostanziosa.
- Tengere parti del corpo lontano dalle componenti mobili del dispositivo durante l'utilizzo.
- Non utilizzare in nessun caso le componenti regolabili; assicurarsi che quest'ultime siano ben salite prima di utilizzare il dispositivo.
- Non apportare mai modifiche di personalizzazione al dispositivo.
- Non iniziare mai un esercizio subito dopo aver consumato un pasto.
- Prendere sempre una buona posizione sul dispositivo, prima di iniziare con l'allenamento.
- Interruppero subito la seduta di allenamento nel caso in cui rilevate uno dei seguenti sintomi: vertigini o nausea, dolore al petto o altri disturbi fisici e contatti il suo medico.
- Il dispositivo contiene piccole parti che possono essere facilmente ingerite dai bambini. Interruppero subito l'allenamento nel caso in cui rilevate uno dei sintomi: vertigini o nausea, dolore al petto o altri disturbi fisici e contatti il suo medico.
- ATTENZIONE: la misurazione della frequenza cardiaca del dispositivo può riportare un valore impreciso. L'allenamento eccessivo può comportare conseguenze gravi, interrompere subito nel caso di vertigini o fiacchezza. Tenerci perciò i bambini lontani durante l'assemblamento del dispositivo.
- Il fabricante non è da ritenersi responsabile dei danni causati da un uso inadeguato del dispositivo.
- Regolare il dispositivo in modo da permettere una posizione di allenamento correttiva senza appesantire inutilmente il corpo.
- Non utilizzare al di fuori del dispositivo con forze eccessive per il quale un dispositivo del genere non è adatto.
- Dovesse il dispositivo essere provvisto di un cavo di corrente, la presa deve essere sempre collegata a terra. Se il cavo della corrente è danneggiato, non sostituirlo per evitare pericoli.
- In caso di difetto contattare sempre il fornitore.
- Crosstrainer: per salire e scendere bisogna utilizzare un piede alla volta e non entrare in contemporanea. Diminuire contemporaneamente la velocità per evitare infarto.
- Tapis roulant: pulire con una cinghiale obliqua. Non si tratta di un effetto di linea o di sollecita grazie alla quale il nastro è saltato. Senza "chiave di sicurezza" il nastro non funziona, si assicurarsi che venga sempre ancorato ai vestiti in caso di emergenza.
- Ciclette: molte ciclette utilizzano un sistema di pedalata assistita. Perciò frenare uniformemente o utilizzare il freno.

ATTENZIONE: La corretta manutenzione del dispositivo è estremamente importante per ottimizzarne la durata.


- Per evitare uno shock elettrico, assicurarsi che per ogni pulizia o manutenzione del dispositivo, il dispositivo sia spento e che il cavo della corrente sia staccato dalla presa.
- Non pulire mai il dispositivo con prodotti per la pulizia aggressivi o corrosivi per evitare il danneggiamento del display. Utilizzare un panno umido per la pulizia. Non espongila dispositivo alla luce diretta del sole.
- Pulire il display e tutte le altre superfici del dispositivo con un panno pulito, leggermente umido per eliminare i residui di sudore.
- Collocare a terra una stoffa per proteggere il dispositivo dalla sporco e dalla sabbia durante l'assemblaggio e il posizionamento. Passare l'aspirapolvere sulla stoffa per pulire il dispositivo dall'accumulo di polvere.
- Pulire il dispositivo o una volta concluso l'allenamento per evitare che gli acidi della respirazione penetrino nel dispositivo. Assicurarsi che il pavimento su cui poggi il dispositivo sia privo di polvere.
- Controllare regolarmente tutte le componenti del dispositivo e avvitare regolarmente i bulloni. Prestare inoltre attenzione all'usura dei materiali e sostituire immediatamente le componenti difettose.
- Lubrificare tutte le componenti rotanti ogni 2 / 3 mesi con uno spray per la manutenzione e controllare regolarmente che le viti siano ben salite.
- Nel caso in cui il dispositivo sia provvisto di "rotelle", assicurarsi che quest'ultime siano ben lubrificate.
- Nastro:
 - Nel caso in cui il nastro sia scivoloso, è necessario irrigidirlo. Impostare il nastro a 6 km/h e girare mezzo giro in senso orario a entrambe le estremità del nastro.
 - Nel caso in cui il nastro sia storto, girare all'estremità sinistra o destra per raddrizzarlo nuovamente.
 - La lubrificazione del nastro deve essere eseguita spruzzando l'olio di silicone sotto il nastro e facendo girare successivamente il nastro a 1 km/h per 3 minuti.
 - Smontare il capo del motore periodicamente per eliminare la polvere.

Assembly

1)




2)




- First connect the communication wire in upright post (R) with the communication wire in the base frame.
- Use 4x M8*35*20 Hex Half Tooth Bolts and 2x M8*15 Hex Full tooth Bolts to lock both the upright posts on the base frame.

3)




- First connect the communication wires on both sides from upright posts the displayconsole
- Use ST4*16 screws to fasten the console on the upright posts.

Transportation



English

User instructions



MODE	Confirm		
PROGRAM	For navigating between the programs.		
STOP	Stop the training or return to the previous screen.		
START / PAUSE	Start or pause the current training.		
SPEED + / -	Filling in data or changing the speed and inclination.		
DISPLAY	DISPLAY	SETTINGS	FUNCTION
TIME	00:00 – 99:59	00:00 – 99:00	Current training time
DISTANCE	00.00 – 99.99	00.00 – 99.00	Current distance
CALORIES	0 – 9999	0 – 9990	Current burned calories
HEARTBEAT	0 – 230	-	Current heartbeat/pulse
SPEED	0 – 13 km/h	0 – 13 km/h	Current speed

General usage:

1. Insert the plug into the socket (usually found at the motor of the device), the display will now be activated.
2. MANUAL will be the first program in the main menu. By means of the PROGRAMS key you can switch between the different programs, namely the various pre-programmed programs, USER-programs and BODY FAT program.
3. The safety key must be on the treadmill, otherwise the treadmill will cause a malfunction and will not work.

Programs:**1. Manual**

In the manual program you can enter your own training data by entering a maximum time, distance, calories or heart beat. With this, the training will be based on your own settings. You can also press START directly to start the workout without data. After this, the speed can be increased or decreased with the PLUS / MIN buttons.

2. Programs

By means of the PROGRAM key you can choose between the various pre-programmed programs, with MODE you can select the program and you can install a desired time or distance. You can also press START directly to start the workout without a set time or distance.

3. User program

By means of the PLUS / MIN keys you can install the speed, with the MODE key you confirm the data and you will proceed to the next column to program an entire training yourself. After installing, you can press START to start the workout.

4. Body fat

For the body fat training you will be asked for different data, these have to be filled in with + and -.

- F1 - Sex (1 is male, 2 is female).
- F2 - Age
- F3 – Height in cm
- F4 – Weight in kg
- F5 – Installation complete, put both hands on heartrate monitors.

Your BMI will then appear on screen after 4 seconds.

Below 18	=	Thin
18 to 24	=	Ideal
25 to 29	=	Overweight
30 and above	=	Obese


Other information:

- The treadmill requires an earthed socket.
- If the treadmill is not used for a while, the sleep mode will be activated. The data is retained and is shown again when the training is restarted.

Folding	Unfolding	Shifting
Lift the tread until it is locked in place.	Grasp the tread. Push the lock mechanism with your foot. The tread lowers slowly.	Pull the plug out of the socket. Fold up the treadmill. Grasp the handles Tilt your treadmill towards yourself and move the treadmill.

Nederlands

Gebruikersinstructies



MODE	Bevestigen		
PROGRAM	Voor het navigeren tussen de programma's.		
STOP	Stop de training of ga terug naar het vorige scherm.		
START / PAUSE	Start of pauzeer de huidige training.		
SPEED + / -	Het invullen van gegevens of wijzigen van de snelheid en de hellingshoek.		
DISPLAY	WEERGAVE	INSTELLING	FUNCTIE
TIME	00:00 – 99:59	00:00 – 99:00	Huidige trainingstijd
DISTANCE	00.00 – 99.99	00.00 – 99.00	Huidige afstand
CALORIES	0 – 9999	0 – 9990	Huidige verbrachte calorieën
HEARTBEAT	0 – 230	-	Huidige hartslag
SPEED	0 – 13 km/h	0 – 13 km/h	Huidige snelheid

Algemeen gebruik:

1. Steek de stekker in het stopcontact (veelal te vinden bij de motor van het apparaat), het display zal nu worden geactiveerd.
2. In het hoofdmenu zal MANUAL het eerste programma zijn. Door middel van de PROGRAMS toets kunt u wisselen tussen de verschillende programma's, namelijk de verschillende voorgeprogrammeerde programma's, USER-programma's en BODY FAT programma.
3. De noodstopsleutel (safety key) dient op de loopband te zitten, anders geeft de loopband een storing en zal deze niet werken.

Programma's**1. Manual**

In het manuele programma kunt u zelf trainingsgegevens invoeren door een maximale tijd, afstand, calorieën of hartslag invoeren. Hiermee zal de training worden gebaseerd op uw eigen instellingen. Tevens kunt u direct op START drukken om de training zonder gegevens te beginnen. Hierna kan de snelheid worden verhoogd of verlaagd met de PLUS / MIN toetsen.

2. Programs

Door middel van de PROGRAM toets kunt u kiezen tussen de verschillende voorgeprogrammeerde programma's, met MODE/ENTER kunt u het programma kiezen en een gewenste tijd of afstand instellen. Tevens kunt u direct op START drukken om de training zonder ingestelde tijd of afstand te starten.

3. User program

Door middel van de PLUS/MIN toetsen kan de snelheid ingesteld worden, met de MODE/ENTER toets bevestigd u de gegevens en zal u doorgaan naar de volgende kolom om zo een gehele training zelf te programmeren. Na het instellen kunt u op START drukken om de training te beginnen.

4. Body fat

Voor de body fat training zal er gevraagd worden naar verschillende gegevens, deze dienen te worden ingevuld met + en -.

- F1 – Geslacht (1 is man, 2 is vrouw).
- F2 – Leeftijd
- F3 – Lichaamslengte in cm
- F4 – Gewicht in kg
- F5 – Data compleet, plaats beide handen op handsensoren.


Je BMI zal op het display verschijnen na 4 seconden:

Beneden 18 =	Ondergewicht
18 tot 24 =	Normaal gewicht
25 tot 29 =	Overgewicht
30 en hoger =	Obesitas

Overige informatie:

- De loopband behoeft een geaard stopcontact.
- Indien de loopband een tijd niet gebruikt wordt, zal de slaapmodus geactiveerd worden. De data blijft bewaard en wordt weer getoond bij het hervatten van de training.

Opklappen	Uitklappen	Verrijden
Til het loopvlak op tot dat deze vastklikt.	Pak het loopvlak vast. Duw met uw voet tegen het lock-mechanisme. Het loopvlak zakt langzaam.	Trek de stekker uit het stopcontact. Klap de loopband op. Pak de handvaten vast Kantel je loopband naar je toe en verplaats te loopband.

DuitsBenutzeranweisungen**MODE**

Bestätigen.

PROGRAMS

Zur Navigation zwischen den Programmen.

STOP

Training beenden oder zum vorhergehenden Fenster wechseln.

START

Aktuelles Training anfangen oder unterbrechen.

SPEED + / -

Dateneingabe oder Änderung von Geschwindigkeit und Steigungswinkel.

DISPLAY**WIEDERGABE** **EINSTELLUNG** **FUNKTION****TIME**

00:00 – 99:59 00:00 – 99:00

Aktuelle Trainingszeit

DISTANCE

00.00 – 99.99 00.00 – 99.00

Aktueller Abstand

CALORIES

0 – 9999 0 – 9990

Aktuell verbrannte Kalorien

HEARTBEAT

0 – 230

Aktueller Puls

SPEED

0 – 13 km/h 0 – 13 km/h

Aktuelle Geschwindigkeit

Allgemeine Verwendung:

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose (häufig beim Motor des Gerätes angebracht); das Display wird daraufhin aktiviert.
2. Im Hauptmenü ist MANUAL das erste Programm. Mit der Taste PROGRAMS können Sie zwischen den Programmen wechseln, nämlich den verschiedenen vorbereiteten Programmen, USER-Programmen und BODY FAT Program.
3. Der Notstopschlüssel (Safety Key) muss am Laufband stecken, andernfalls meldet das Laufband eine Störung und arbeitet nicht.

Programme:**1. Manual**

Im manuellen Modus können Sie individuelle Trainingsparameter eingeben, nämlich Zeit, Abstand, Kalorien oder Puls. So folgt Ihr Training Ihren eigenen Einstellungen. Mit START können Sie das Training ohne Parametereingabe anfangen. Danach können Sie Geschwindigkeit mit den Tasten PLUS/MIN erhöhen oder verringern.

2. Programs

Mit der Taste PROGRAM können Sie zwischen den vorbereiteten Programmen auswählen, mit MODE/ENTER können Sie das gewählte Programm auswählen und individuell Zeit oder Abstand einstellen. Mit START können Sie das Training direkt anfangen, ohne Zeit oder Abstand einzugeben.

3. User program

Mit den Tasten PLUS/MIN können Sie Geschwindigkeit einstellen, mit MODE/ENTER bestätigen Sie die Eingaben und wechseln zur folgenden Spalte, um das gesamte Training selbst zu programmieren. Nach der Eingabe können Sie das Training mit START anfangen.

4. Body fat

Für das Körperfetttraining werden Sie nach unterschiedlichen Daten gefragt, die Sie mit + und - eingeben.

- F1 – Geschlecht (1 für männlich, 2 für weiblich)
- F2 – Alter
- F3 – Größe in cm
- F4 – Gewicht in kg
- F5 - Daten vollständig, beide Hände auf Handsensoren legen

Ihr BMI erscheint nach 4 Sekunden auf dem Display:

Unter 18	=	Untergewicht
18 bis 24	=	Normalgewicht
25 bis 29	=	Übergewicht
30 und höher	=	Adipositas


Sonstige Informationen:

- Das Laufband benötigt eine geerdete Steckdose.
- Wenn das Laufband einige Zeit nicht verwendet wird, schaltet es in den Ruhemodus. Die Daten bleiben erhalten und werden bei der Wiederaufnahme des Trainings wieder angezeigt.

Aufklappen	Ausklopfen	Versetzen
Ziehen Sie die Lauffläche hoch, bis sie einrastet.	Halten Sie die Lauffläche fest. Drücken Sie mit dem Fuß gegen den Schließmechanismus. Die Lauffläche senkt sich langsam.	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Klappen Sie das Laufband hoch. Halten Sie die Griffe fest. Kippen Sie das Laufband auf sich zu und versetzen Sie es.

Français

Instructions utilisateur



MODE	Confirmer.		
PROGRAMS	Pour naviguer entre les programmes.		
STOP	Interrompre l'entraînement ou revenir à l'écran précédent.		
START	Démarrer ou mettre en pause l'entraînement en cours.		
SPEED + / -	Saisie de données ou modification de la vitesse et de l'inclinaison.		
DISPLAY	AFFICHAGE	RÉGLAGE	FONCTION
TIME	00:00 – 99:59	00:00 – 99:00	Durée d'entraînement en cours
DISTANCE	00.00 – 99.99	00.00 – 99.00	Distance parcourue
CALORIES	0 – 9999	0 – 9990	Calories brûlées
HEARTBEAT	0 – 230	-	Fréquence cardiaque actuelle
SPEED	0 – 13 km/h	0 – 13 km/h	Vitesse actuelle

Utilisation générale :

1. Insérez la prise dans la fiche (souvent située près du moteur de l'appareil), vous verrez alors l'écran s'allumer.
2. Le programme MANUAL (manuel) est le premier programme du menu principal. La touche PROGRAMS (programmes) permet de commuter entre les différents programmes, à savoir les différents programmes prédéfinis, les USER-programmes et le BODY FAT programme.
3. La clé de sécurité (safety key) doit toujours se trouver sur le tapis roulant, sans quoi il ne pourra pas fonctionner.

Programmes:**1. Manual**

Dans ce programme, vous pouvez saisir vous-même les données d'entraînement en indiquant la durée maximale, la distance ou les calories. L'entraînement sera basé selon vos propres paramètres. Vous pouvez aussi appuyer directement sur START pour commencer l'entraînement sans saisir de données. La vitesse et peuvent être augmentées ou diminuées avec les touches PLUS/MIN.

2. Program

La touche PROGRAM vous permet de choisir entre différents programmes prédéfinis, avec MODE/ENTRER vous pouvez sélectionner un programme et régler la durée ou la distance souhaitée. Vous pouvez aussi appuyer directement sur START pour commencer l'entraînement sans définir de durée ou de distance.

3. User program

Les touches PLUS/MIN vous permettent de régler la vitesse, confirmez les données avec les touches MODE/ENTER et passez à la colonne suivante pour programmer vous-même l'entraînement complet. Après le réglage, appuyez sur START pour commencer votre entraînement.

4. Body fat

Pour cet entraînement, différentes informations vous seront demandées, elles devront être renseignées avec + et -.

- F1 - Sexe (1 = homme, 2 = femme).
- F2 - Âge
- F3 – Taille (cm)
- F4 – Poids (kg)
- F5 - Données complètes, placez les deux mains sur les capteurs de main.

Votre IMC apparaîtra sur l'écran après 4 secondes:

Moins de 18 ans	=	insuffisance pondérale
18 à 24	=	poids normal
25 à 29 ans	=	Surcharge pondérale
30 ans et plus	=	obésité


Autres informations:

- Le tapis de course doit être raccordé à une prise de terre
- Le mode veille s'active si le tapis de course n'est pas utilisé pendant un certain temps. Les données sont sauvegardées et s'affichent à nouveau lorsque l'entraînement reprend.

Replier	Déplier	Déplacer
Soulevez la bande de roulement jusqu'à ce qu'un clic d'enclenchement se produise.	Saisissez la bande de roulement. Poussez le mécanisme de verrouillage avec votre pied. La bande de roulement descend lentement.	Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Repliez le tapis de course. Saisissez les poignées Inclinez votre tapis de course vers vous et déplacez-le.

Español

Instrucciones para el usuario

**MODE**

Confirmar.

PROGRAMS

Para navegar entre los programas.

STOP

Detenga el entrenamiento o regrese a la pantalla anterior.

START

Inicia o pausa el entrenamiento actual.

SPEED + / -

Completar datos o cambiar la velocidad y la inclinación.

PANTALLA**PANTALLA****CONFIGURACIÓN****FUNCIÓN****TIME**

00:00 – 99:59

00:00 – 99:00

Tiempo de entrenamiento actual

DISTANCE

00.00 – 99.99

00.00 – 99.00

Distancia actual

CALORIES

0 – 9999

0 – 9990

Calorías actuales quemadas

HEARTBEAT

0 – 230

-

Frecuencia cardiaca actual

SPEED

0 – 13 km/h

0 – 13 km/h

Velocidad actual

Uso general:

1. Inserte el enchufe en el contacto de energía (a menudo se encuentra en el motor del aparato), la pantalla ahora se activará.
2. En el menú principal MANUAL será el primer programa. Por medio de la tecla PROGRAMAS puede alternar entre los diferentes programas, es decir, los diversos programas preprogramados, los programas de USER y BODY FAT.
3. La llave de seguridad debe estar en la cinta de correr, de lo contrario, la cinta de correr causará un mal funcionamiento y no funcionará.

Programas:**1. Manual**

En el programa manual puede ingresar datos de entrenamiento ingresando un tiempo, distancia, calorías o ritmo cardíaco máximo. Con esto, la capacitación se basará en su propia configuración. También puede presionar INICIO directamente para comenzar el entrenamiento sin datos. Después de esto, la velocidad se pueden aumentar o disminuir con los botones MAS/MENOS.

2. Programs

Mediante la tecla PROGRAMA puede elegir entre los diversos programas preprogramados, con MODO/ENTER puede seleccionar el programa y establecer el tiempo o la distancia deseados. También puede presionar INICIO de inmediato para comenzar el entrenamiento sin un tiempo o distancia establecidos.

3. User program

Mediante las teclas MAS/MENOS puede establecer la velocidad, con la tecla MODO/ENTER usted confirma los datos y pasará a la siguiente columna para programar un entrenamiento completo usted mismo. Después de configurarlo, puede presionar INICIO para comenzar el entrenamiento.

4. Body fat

Para el entrenamiento de la grasa corporal se solicitarán datos diferentes, estos deben completarse con + y -.

- F1 - Sexo (1 es masculino, 2 es femenino).
- F2 - Edad
- F3 – Altura (cm)
- F4 – Peso (kg)
- F5 - Datos completos, coloque ambas manos en los sensores de mano.

Su IMC aparecerá en la pantalla después de 4 segundos:

Por debajo de 18	=	Bajo peso
18 a 24	=	Peso normal
25 a 29	=	Sobrepeso
30 y más	=	Obesidad


Información adicional:

- La cinta de correr requiere una toma de tierra.
- Si la cinta de correr no se usa por un tiempo, el modo de descanso se activará. Los datos se conservan y se muestran nuevamente cuando se reanuda el entrenamiento.

Plegar	Desplegar	Desplazar
Levante la cinta de correr hasta que encaje en su lugar.	Agarre la cinta de correr. Empuje el mecanismo de bloqueo con su pie. La cinta de correr caerá lentamente.	Saca el enchufe del contacto de energía. Doble la cinta de correr. Agarrar las manijas. Incline su caminadora hacia si mismo y mueva la máquina para correr.

Italiano

Istruzioni per l'utente

**MODE**

Confermare

PROGRAMS

Per la navigazione tra i programmi.

STOP

Termina l'allenamento o torna alla schermata precedente.

START

Inizia o metti in pausa l'allenamento attuale.

SPEED + / -

L'inserimento dei dati o la modifica della velocità e della pendenza.

PANTALLA**VISUALIZZAZIONE****IMPOSTAZIONE****FUNZIONE****TIME**

00:00 – 99:59

00:00 – 99:00

Tempo di allenamento attuale

DISTANCE

00.00 – 99.99

00.00 – 99.00

Distanza attuale

CALORIES

0 – 9999

0 – 9990

Calorie attuali bruciate

HEARTBEAT

0 – 230

30 – 230

Battito cardiaco attuale

SPEED

0 – 20 km/h

0 – 20 km/h

Velocità attuale

Utilizzo generale:

1. Attaccare la presa alla spina (di solito si trova nei pressi del motore del macchinario), il display si attiverà ora.
2. Nella schermata principale, MANUAL sarà il primo programma. Grazie al pulsante PROGRAMS può cambiare i diversi programmi, cioè i diversi programmi preimpostati e i programmi USER e i BODY FAT programmi.
3. La chiave di sicurezza (safety key) deve trovarsi sul nastro, altrimenti il nastro darà un errore e non funzionerà.

Programmi:**1. Manual**

Nel programma manuale può immettere autonomamente i dati dell'allenamento per la durata massima, la distanza, le calorie o il battito cardiaco. In questo modo l'allenamento si baserà sulle sue impostazioni personalizzate. Può anche premere direttamente START per iniziare l'allenamento senza dati. Dopodiché sarà possibile aumentare o diminuire la velocità con i pulsanti e PLUS/MIN.

2. Programs

Premendo il pulsante PROGRAM può scegliere tra i diversi programmi preimpostati, con MODE/ENTER può scegliere il programma e impostare la durata o la distanza desiderata. Può anche premere direttamente START per iniziare l'allenamento senza durata o distanza impostate.

3. User program

Premendo i pulsanti PLUS/MIN può impostare la velocità, con i pulsanti MODE/ENTER conferma i dati e sarà condotto alla colonna successiva per poter programmare autonomamente l'allenamento intero. Dopo l'impostazione può premere START per iniziare l'allenamento.

4. Body fat

Per l'allenamento body fat le saranno chiesti diversi dati, i quali devono essere inseriti con + e -.

- F1 - Sesso (1 è uomo, 2 è donna).
- F2 - Età
- F3 - Altezza
- F4 – Peso
- F5 - Dati completi, posizionare entrambe le mani sui sensori manuali.

Il vostro IMC apparirà sul display dopo 4 secondi:

Sotto 18	=	Sottopeso
18 a 24	=	Peso normale
25 a 29	=	Sovrappeso
30 e oltre	=	Obesità

Informazioni supplementari:



- Il nastro necessita di una presa a terra.
- Nel caso in cui il nastro non venga utilizzato per un po' di tempo, si attiverà la modalità stand-by. I dati resteranno salvati e saranno mostrati nuovamente quando verrà ripreso l'allenamento.

Piegare	Distendere	Ruotare
Sollevare il piano fino al momento di aggancio.	Tenga saldo il piano. Spinga con il piede sul meccanismo di blocco. Il piano si abbassa lentamente.	Staccare la spina dalla presa. Ripiegare il nastro. Tenere salde le maniglie. Ribaltare il nastro verso di lei e lo sposti.

Program speed table

Segment		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program											
P1	Speed	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1
P2	Speed	1	2	2	3	4	4	3	2	2	1
P3	Speed	1	2	2	3	4	4	3	2	2	1
P4	Speed	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1
P5	Speed	1	2	2	3	4	4	3	2	2	1
P6	Speed	1	2	2	4	4	6	4	2	2	1
P7	Speed	2	3	4	6	6	9	6	4	4	2
P8	Speed	1	2	2	4	4	9	9	9	8	4
P9	Speed	2	3	3	6	6	9	6	3	3	2
P10	Speed	1	2	2	4	4	4	4	6	4	3
P11	Speed	2	4	4	6	6	6	6	9	4	1
P12	Speed	1	3	3	6	9	6	9	9	6	4
P13	Speed	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
P14	Speed	2	3	3	6	9	6	9	9	6	3
P15	Speed	4	6	9	9	9	9	9	6	4	2
P16	Speed	2	4	4	9	4	9	4	9	4	9
P17	Speed	2	2	2	4	6	9	6	2	2	2
P18	Speed	3	6	3	6	6	6	6	2	2	2
P19	Speed	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
P20	Speed	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
P21	Speed	2	6	2	6	9	6	9	2	6	2
P22	Speed	4	6	9	6	2	6	2	2	4	2
P23	Speed	4	6	9	6	6	6	6	2	2	2
P24	Speed	4	6	9	6	4	6	4	2	4	2
P25	Speed	2	4	3	4	3	3	7	3	9	3
P26	Speed	2	5	4	6	4	7	5	3	5	2
P27	Speed	2	5	4	5	4	6	5	3	4	2
P28	Speed	2	6	7	4	4	8	5	3	5	2
P29	Speed	2	4	6	8	7	9	7	3	4	2
P30	Speed	2	4	5	5	6	6	7	4	4	2
P31	Speed	3	6	7	5	8	6	9	7	4	3
P32	Speed	3	6	7	5	8	7	8	7	5	3
P33	Speed	2	8	6	4	5	9	8	6	5	3
P34	Speed	2	3	5	3	3	6	4	7	4	3
P35	Speed	2	5	8	9	6	9	6	4	3	2
P36	Speed	2	5	5	4	4	7	5	3	4	4


Hardware and tools list




4x – Bolt - M8*35*20




2x – Bolt - M8*15




4x – Screw - ST4*16




1x – Screwdriver tool



1x – T-shape wrench

Overview drawing



Parts list

No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
101	Console cover	1	517	Rocker switch	1
102	Panel	1	518	Self-reset switch	1
103	Ipad holder	1	519	Power cord buckle	1
104	Safety key frame	1	520	Line end	1
105	Safety key	1	521	controller	1
106	Safety key stator	2	522	Magnetic ring	1
107	Communication wire	1	523	Plastic pad	6
201	Upright post (0061EB-03)	1	524	Power cord (Red)	1
202	Speed handle pulse set	1	525	Power cord (Black)	6
203	Foam	2	526	Power cord (L=100)	8
204	Tube plug	2	527	Protect ring	1
205	Handle pluse wire	2	901	Hex socket full tooth boltM8x35	2
206	Communication wire	1	902	Hex lock nut M8	6
207	Start/pause pulse set	1	903	Flat washerΦ8	9
301	Base frame	1	904	Hex socket half tooth boltM8x35x20	4
302	wheel	2	905	Allen socket full thread screw M8x15	2
303	foot pad	2	906	Incline axle sleeve(OMA-05-06-026	4
304	Communication wire	1	907	Hex socket half tooth boltM10x35x20	2
401	Cylinder	1	908	Cross groove tapping screwST4x16	16
402	Anti-reverse tube (3610CA-09)	1	909	Clip	5
403	Shrapnel	1	910	Cross groove tapping screwST4x12	4
404	Double layer pipe plug	1	911	Cross groove tapping screwST3x10	2
501	Platform frame	1	912	Flat washerΦ5	2
502	Front roller	1	913	Cross groove tapping screwST4x40	2
503	Rear roller	1	914	Hex socket half tooth boltM8x50x20	3
504	Motor belt	1	915	Hex socket half tooth boltM8x30x20	3
505	Motor		917	Spring washer	2
506	006EB motor cover	1	918	Serrated lock washers	2
507	Running deck	1	919	Hex socket full tooth bolt M6x30xφ16	6
508	Running belt	1	920	Cross groove screwST4x15	12
509	Side rail	2	921	Cross groove screwM5x10	4
510	Rear cover(L)	1	922	Cross groove screwM4x16	2
511	Rear cover(R)	1	923	Cross groove screwM4x10	5
512	Two-level adjustable plastic parts	2	924	Hex socket full tooth boltM8x75	2
513	Pull-tab bolt	2	925	Hex socket full tooth boltM8x55	1
514	Square tube plug	2	926	Flat washer Φ12*Φ4.5xt1.0	2
515	Square cushion	6	927	cup	1
516	T-shape guide block	6			