



**THE INSPIRATION IS ON YOUR WRIST.  
DON'T LOSE THE OPPORTUNITY  
AND GET INSPIRED FROM YOUR  
STENLILLE**

## ONZE MISSIE

De stijlvolle smartwatches van Stenlille omvatten alle functies waarmee men gezonder kan leven, meer kan bewegen, beter kan slapen en altijd bereikbaar is.

Hiermee draagt Stenlille bij aan een gelukkiger leven met meer ontspanning en een betere gezondheid.

## ONZE VISIE

Stenlille wil zoveel mogelijk mensen helpen om dagelijks bewust te zijn van hun gezondheid en te stimuleren om een actievere levensstijl aan te nemen met meer beweging. Door de gezondheidsmetingen worden mensen bewuster gemaakt van hun gezondheid waardoor ze beter in hun vel zitten en meer uit hun dag kunnen halen.



English	39
Français	78
<hr/>	
1. Starten	4
2. Goed om te weten	8
3. Gebruiksaanwijzing	11
4. Interfaces	12
5. Functies (functie menu)	17
6. De FitCloudPro App	22
7. Schoonmaak en onderhoud	29
8. Veiligheid	30
9. Veelgestelde Vragen (FAQ)	32
10. Garantie	37
11. Service	38


# 1. STARTEN

## 1.1 Opladen

Laad de smartwatch vóór het eerste gebruik volledig op (100%) met behulp van de meegeleverde USB kabel. Een adapter is niet nodig, de kabel kan in iedere USB poort worden geplugd. Het andere uiteinde van de kabel is voorzien van contactpunten met magneten. Zo kunt u de kabel gemakkelijk aansluiten op de vier koperen plaatjes aan de achterzijde van de smartwatch.

**Tip:** Leg de smartwatch voorzichtig op zijn kop neer en let er op dat de aansluiting goed contact maakt. Het opladen duurt maximaal 3 uur.

Laad de smartwatch elke maand volledig op indien deze langere tijd niet gebruikt wordt en zet hem uit nadat hij volledig is opgeladen.



# 1. STARTEN

## 1.2 Inschakelen

- Nadat het apparaat volledig is opgeladen houdt u knop A (rechtsboven) minimaal 5 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- Op dezelfde wijze kunt u het apparaat ook weer uitschakelen.

## 1.3 App Installeren

- Om het apparaat te verbinden met uw smartphone of tablet dient u eerst een app te installeren.
- U kunt deze app downloaden vanuit de App Store (Apple) of Google Play Store (Android). Zoek naar 'FitcloudPro' en download de app.
- U kunt ook de onderstaande QR code scannen.



FitCloudPro  
Apple



FitCloudPro  
Android



Apple Store



Google Play

# 1. STARTEN

## 1.4 App instellen

- Geef de app toestemming voor machtigingen op uw apparaat wanneer de app hierom vraagt.
- Wanneer u dit niet doet kan dit ertoe leiden dat u niet van alle functionaliteiten gebruik kunt maken.
- Wanneer u de app voor het eerst opent kunt u 'aanmelden' selecteren om een account aan te maken. Daarna kunt u inloggen met uw e-mail en wachtwoord.
- Indien u anoniem wilt blijven kunt u ook 'Geen gebruik van account' selecteren.

## 1.5 Profiel instellen

- U kunt een profielfoto uploaden en gebruikersnaam opgeven.
- Vul uw persoonlijke gegevens in om optimaal gebruik te maken van uw smartwatch: Geboortedatum, geslacht, lengte en gewicht.
- Geef aan wat uw dagelijkse fysieke doelen zijn: Aantal stappen, totale afstand en aantal kcal.
- Het apparaat zal vervolgens een scan uitvoeren om de smartwatch te detecteren. Zorg ervoor dat uw bluetooth is ingeschakeld en dat de smartwatch zich dicht in de buurt van uw smartphone of tablet bevindt.

# 1. STARTEN

## 1.6 Verbinding maken

1. De app kan nu verbinden met uw smartwatch via bluetooth.
2. Zorg ervoor dat bluetooth staat ingeschakeld.
3. Apple: Klik op 'apparaat' in het 'thuis' scherm  
Android: Ga verder met stap 4
4. Druk op 'zoeken',
5. Hou de Smartwatch dichtbij om te verbinden
6. Selecteer uw smartwatch door op 'verbinding' te drukken.
7. De Bluetooth is verbonden, check even in de Bluetooth instellingen van je Smartphone of daar het Bluetooth apparaat ook is verbonden.
8. Mogelijk vraagt het apparaat nu nog om een 'firmware update'. Klik dan op 'upgrade' om de firmware update te installeren.

### Hulp nodig?

Neem contact met ons op via [info@stenlille.nl](mailto:info@stenlille.nl)

## 1.7 Problemen met verbinden of synchroniseren?

1. Controleer of de smartwatch niet is verbonden met een ander apparaat
2. Zorg voor een korte afstand tussen uw apparaat en de smartwatch.
3. Controleer of uw bluetooth is ingeschakeld.
4. Controleer of de app toestemming heeft voor machtigingen op uw apparaat.

## 2. GOED OM TE WETEN

### 1.8 Synchroniseren

- Om uw apparaat handmatig te synchroniseren opent u de app en sleept u het scherm naar beneden vanuit het 'thuis' scherm. Het apparaat zal synchroniseren en u ziet dan boven in beeld de synchronisatie status verschijnen.

De smartwatch is echt 'smart' waardoor het extra belangrijk is om deze goed in te stellen. Lees de volgende punten daarom zorgvuldig door en haal het maximale uit jouw smartwatch!

### 2.1 De maximale schermtijden instellen van de Smartwatch

Om de batterijduur te verlengen valt het scherm na enkele seconden uit. In het begin raden wij aan om de maximale schermtijd volledig te benutten zodat je voldoende tijd hebt om alles te bekijken en naar wens in te stellen.

Zo stel je het in:

1. Swipe naar linker menu
2. Scroll naar onder
3. Open 'Settings'
4. Selecteer 'Screen display'
5. Selecteer 'Screen time'
6. Stel in tussen 5 en 9 sec.





## 2. GOED OM TE WETEN

### 2.2 Personaliseer jouw herinneringen

Stel in welke berichten je belangrijk vindt om te ontvangen vanuit je Smartphone en welke niet. Stel hier handige herinneringen in voor de gezondheid.

1. Open 'Device'
2. Klik op 'berichtherinnering of SMS alert'
3. Selecteer de apps waar je notificaties van wilt ontvangen.
4. Ga terug naar 'Device'
5. Stel hier je reminders in voor sedentaire herinneringen (beweging reminder) of drinkwater herinneringen (water klok).
6. Schakel eventueel reminders voor weerberichten uit.

### 2.3 Personaliseer jouw wijzerplaat

**Via Smartwatch zelf**  
(5 wijzerplaten incl. 1 customized)

1. Houd lang ingedrukt op de wijzerplaat
2. Keuze tussen 5 wijzerplaten door van links naar rechts te swipen

## 2. GOED OM TE WETEN

### 2.3 Personaliseer jouw wijzerplaat

Via de App (30 wijzerplaten incl. 1 customized)

1. Ga naar FitCloudPro app
2. Klik op Device
3. Ga naar Wijzerplaat of 'dial bibliotheek'
4. Kies jouw favoriet uit één van de 30 wijzerplaten.
5. Wil je een custom wijzerplaat? Selecteer dan de eerste wijzerplaat (linksboven) en creëer je eigen design met een van de foto's uit je fotoalbum.



10

## 3. GEBRUIKSAANWIJZING



### 3.1 Ontgrendelen

- Druk de A knop aan de zijkant kort in om het apparaat te ontgrendelen.
- Druk de A knop aan de zijkant lang in om het apparaat aan of uit te zetten.
- Druk de B knop kort in om de sport modus in te schakelen. Verderop in deze handleiding leest u hier meer over.

### 3.2 Algemene Bediening

- U kunt vier richtingen op swipen (C) om door de menu's te navigeren.
- Indien u een optie wilt selecteren kunt u het touchscreen aantikken.
- Wilt u een menu terug swipe dan van links naar rechts.
- Om van de 'tracking functies' gebruik te maken hoeft u het horloge alleen maar te dragen.

## 4. INTERFACES

De klok is het startscherm van uw smartwatch. U ziet hier de tijd en kunt vanuit hier navigeren naar verschillende opties:



Functie Menu



Data



Slaap



Hartslag

## 4. INTERFACES

### 4.1 Design wijzigen

- Druk voor minimaal 3 seconden op het startscherm om een ander design te selecteren voor de het startscherm/de klok.

### 4.2 Recente berichten

- Veeg omhoog om uw recente berichten te bekijken. U kunt hier uw notificaties terugvinden die u op uw smartphone of tablet krijgt.  
- Er kunnen in totaal 15 berichtnotificaties worden opgeslagen. Bij meerdere notificaties zullen de nieuwe notificaties de oude overschrijven.

### 4.3 Systeem menu

Veeg omlaag om het systeem menu in te gaan. Hier vindt u de status van uw bluetooth verbinding en uw batterij. Daaronder ziet u sneltoetsen voor de volgende opties:

- Niet-storen in- of uitschakelen
- Instellingen menu
- Helderheid (bright screen display)
- Taal (language)
- Vibraties (vibration intensity)
- Menu stijl (menu style)
- Systeem instellingen (system)
- Find phone
- Informatie over uw smartwatch
- Helderheid

## 4. INTERFACES

### 4.4 Functie schermen

Veeg (herhaaldelijk) naar links om te navigeren door de functie schermen:

#### Data

- Telt uw stappen, afstand (km) en kcal.



#### Hartslag

- Meet uw hartslag



## 4. INTERFACES

### Slaap

- Het inslapen kan geregistreerd worden tussen 21:00 en 09:00 de volgende dag.
- Op andere tijdstippen is de slaap tracker uitgeschakeld om batterij te besparen.
- De slaap tracker geeft inzicht in uw slaapduur, diepe slaap en lichte slaap.



### Weersverwachtingen

Bekijk het weer, de dag en hoeveel graden het is. Zet de locatie van de FitCloudPro app zo hoog mogelijk aan voor meer nauwkeurigheid qua weersverwachting



## 4. INTERFACES

### 4.5 Functie menu

Veeg naar rechts om in het functie menu te komen, veeg vervolgens omhoog/omlaag om door het menu te navigeren. U vindt hier meerdere functies:

- Data
- Activiteiten tracker (Sports)
- Hartslag (HR)
- Slaap (Sleep)
- Bloeddruk (BP)
- Saturatie (BO)
- Muziek (Music)
- Stopwatch
- Berichten (Messages)
- Vind mijn telefoon (Find phone)
- Instellingen (Setting)



**Lees verder voor een toelichting op het functie menu.**





## 5. FUNCTIES (FUNCTIE MENU)

### 5.1 Data

- Dit is het activiteitenoverzicht voor inzicht in uw dagelijkse stappen, afstand (km) en kcal. De data wordt gesynchroniseerd met uw apparaat en dagelijks om 12 uur 's nachts gereset.

### 5.2 Activiteiten tracker (Sports)

- Open deze functie als u fysieke activiteiten gaat uitvoeren en wilt registreren.
- Door naar boven of beneden te vegen kunt u navigeren door de lijst van opties.
- Selecteer de optie die het beste aansluit bij uw activiteit.
- Het apparaat telt af en u kunt beginnen met uw activiteit.
- Als u klaar bent of een pauze wilt nemen veegt u naar rechts en drukt u op 'return' of 'end'. U kunt ook gebruik maken van de knoppen aan de zijkant.
- U dient minimaal 200 meter af te leggen of langer dan 5 minuten aan activiteit te vertonen voordat de gegevens kunnen worden opgeslagen.



## 5. FUNCTIES (FUNCTIE MENU)

### 5.3 Hartslag (HR)

- Meet uw hartslag.
- Om de nauwkeurigheid van de bloeddrukgegevens te garanderen houdt u de smartwatch na het openen van de bloeddrukmonitor op dezelfde hoogte als uw hart.
- Een volledige hartslagmeting duurt 45 seconden. Ontspan, kalmeer en spreek niet terwijl de monitor zijn werk doet.

### 5.4 Slaap (Sleep)

- De slaap tracker registreert de slaap tussen 21:00 en 09:00 de volgende dag.
- Op andere tijdstippen is de slaap tracker uitgeschakeld om batterij te besparen.
- De slaap tracker geeft inzicht in uw slaapduur, diepe slaap en lichte slaap.

### 5.5 Bloeddruk (BP)

- Meet uw bloeddruk. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor het meten van de hartslag.



## 5. FUNCTIES (FUNCTIE MENU)

### 5.6 Saturatie (BO)

- Meet uw saturatie (zuurstofgehalte). Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor het meten van de hartslag.



### 5.7 Muziek (Music)

- Wanneer het horloge is gekoppeld aan uw smartphone of tablet kunt u muziek bedienen vanaf uw smartwatch. - Zet de muziekspeler op uw apparaat aan. - U kunt hier de muziek afspelen/pauzeren, het volume wijzigen en nummers wijzigen.



### 5.8 Stopwatch

- Druk op het 'play' symbool om te starten.
- De knop verandert in een 'stop' symbool zodat u de meting kunt stopzetten.
- Als u er nog een keer op drukt zal de meting vervolgen.
- Druk op het 'reset' symbool om de stopwatch weer vanaf 0 te laten starten.

### 5.9 Berichten (Messages)

- U kunt hier uw notificaties terugvinden die u op uw smartphone of tablet krijgt.
- Er kunnen in totaal 15 berichtnotificaties worden opgeslagen. Bij meerdere notificaties zullen de nieuwe notificaties de oude overschrijven.

### 5.10 Vind mijn telefoon (Find phone)

- Weet u niet waar u uw telefoon hebt laten liggen? Selecteer dan deze functie en uw telefoon zal een melding geven en uw apparaat zal geluid maken.
- U dient hiervoor wel eerst een verbinding te hebben met uw telefoon.

## 5. FUNCTIES (FUNCTIE MENU)

### 5.11 Instellingen (setting)

#### 1. Helderheid (bright screen display)

- Dial switch  
Hier kunt u het design van de klok wijzigen.
- Brightness  
Hier stelt u de helderheid van het scherm in.
- Bright screen duration  
Hier stelt u in na hoeveel seconden het scherm vergrendelt moet worden.

#### 2. Taal (language)

Selecteer hier uw taal.

#### 3. Vibraties (vibration intensity)

Selecteer de intensiteit van de trillingen van uw smartwatch.

#### 4. Menu stijl (menu style)

Hier kunt u de menu stijl wijzigen. We raden u aan om deze te laten staan op 'Style 1: List style'

#### 5. Systeem instellingen (system)

Hier vindt u informatie over uw apparaat, kunt u het apparaat uitschakelen of opnieuw opstarten.

### De FitcloudPro App



#### 6.1 Thuis

Na installatie van de applicatie komt u bij het openen van de app terecht op de 'thuis' pagina. U vindt hier een overzicht van al uw meetgegevens. U kunt de gegevens selecteren om meer informatie te zien en uw prestaties te delen.

#### Gezondheidsmeting

Wanneer u naar onderen veegt kunt u een gezondheidsmeting uitvoeren. De gegevens worden dan vanzelf gemeten.

#### Activiteitsmeting

Vanuit het 'thuis' scherm ziet u linksboven een icoon van een bewegend poppetje. U kunt de juiste activiteit selecteren en met GPS uw beweging registreren. Bij 'instellingen' rechtsboven in beeld kunt u uw doelen voor deze activiteit aanpassen.

#### Wilt u pauzeren of stoppen?

Houdt dan de 'pause' knop ingedrukt. U kunt nu 'voortzetten' of stoppen met 'end'. Wanneer u stopt zullen uw gegevens worden opgeslagen.

### 6.2 Apparaat (Device)

Onder deze optie vindt u vele instellingsmogelijkheden voor uw smartwatch:

#### **Berichtherinnering / SMS alert**

Hier kunt u aangeven van welke apps u berichtnotificaties wenst te ontvangen. U kunt de apps in- en uitschakelen.

#### **Armband wekker**

Hier kunt u alarmen instellen voor uw smartwatch.

#### **Sedentaire herinnering / Beweging reminder**

Geef het tijdvak en de interval aan waarop u herinnerd wilt worden om te bewegen.

#### **Drinkwater herinnering**

Geef het tijdvak en de interval aan waarop u herinnerd wilt worden om water te drinken.

## 6. DE FITCLOUDPRO APP

### Dial bibliotheek / Wijzerplaat

Hier kunt u een uniek design selecteren voor uw smartwatch startscherm/klok.

### Weerberichten

Schakel de weergave van weerberichten in of uit.

### Het polsscherm draaien

Geef het tijdvak aan waarop u wilt dat de smartwatch automatisch de klok weergeeft wanneer u uw pols richting uw gezicht brengt.

### Verbeter metingen

Hier kunt u aangeven of de smartwatch haar meetgegevens dient te verbeteren op basis van uw eerdere meetgegevens.

### Continue monitoring

Wanneer u regelmatig de hartslag wilt meten dan kunt u hier het tijdvak aangeven waarop deze metingen mogen plaatsvinden.



### Vind de armband

Door te drukken op deze optie zal de armband gaan trillen zodat u deze gemakkelijk terug kunt vinden. Let er op dat u de vibratie instellingen van uw smartwatch niet op 0 heeft staan, anders zult u niets horen.

### Apparaat locatie

Geef aan of u de smartwatch linkshandig of rechtshandig draagt.

### Hour style

Geef aan of u gebruik wilt maken van een klok van 24 uur of van 12 uur (AM/PM)

### Schud om foto's te maken

Selecteer deze instelling om foto's te maken met uw smartphone of tablet en uw camera te bedienen door te schudden met uw smartwatch.



### **Apparaatversie**

Hier vindt u informatie over de meest recente versie van de app.

### **Fabrieksreset**

Let op! Hiermee ontkoppelt u de verbinding met uw armband en zullen alle opgeslagen gegevens worden verwijderd.

### **Losbinden**

Hiermee verbreekt u de verbinding en kunt u het apparaat loskoppelen.



### 6.3 Mijn

#### Registratie/Login

Hier kunt u zich aanmelden of registreren. Indien u bent aangemeld ziet u hier uw accountinformatie. Klik op de naam bij de foto om het profiel aan te passen. Wijzig de foto en persoonlijke gegevens.

#### Google Fit

Verbinden met de 'Google Fit App' om uw data te synchroniseren met google.

#### Stappendoel / Activiteit goal

Stel hier je gezondheidsdoelen in qua stappen, afstand en calorieën, klik door voor een persoonlijke aanbeveling

#### Eenheid

Hier kunt u de metrische gegevens aanpassen (kg/lbs, km/miles, celsius/farenheit).

### FAQ

Hier vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

### Instellingen

Hier kunt u uw account beheren en de systeeminstellingen van de app beheren.

### Terugkoppeling / Adviseer

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of tips over de app? Geef dit dan a.u.b. aan ons door via deze optie. Zo kunnen wij de app continu blijven verbeteren.



## 7. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Het wordt aanbevolen om de smartwatch te dragen en te onderhouden volgens de volgende richtlijnen:

1. Houd het product schoon;
2. Houd het product droog
3. Draag het product niet te strak

### Let op!

- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
- Maak de smartwatch enkel schoon met een sterk verdund en mild reinigingsmiddel.
- Indien vlekken niet gemakkelijk te verwijderen zijn kunt u alcohol gebruiken om deze vlekken weg te poetsen.



## 8. VEILIGHEID

1. Omdat de smartwatch geen professioneel medisch apparaat is, kan het alleen aanvullende referentiegegevens aan de gebruikers verstrekken.
2. De bloeddruk wordt berekend door de hartslag chipset volgens het algoritme met ongeveer 80-85% nauwkeurigheid.
3. De stappenteller functie wordt berekend door G-sensor, de afwijking hiervan is ongeveer +/-10%).
4. Wanneer een gebruiker 's nachts naar bed gaat, kan het zijn dat door geregistreerde bewegingen de stappentelling niet wordt gereset.
5. Wanneer de gebruiker wakker wordt, wordt dit bijna altijd geregistreerd. Daarmee wordt de dagelijkse data automatisch gereset.
6. Draag zorg voor de batterij. Voorkom extreme kou of hitte en laad de smartwatch regelmatig helemaal op tot 100%. Laat de batterij van de smartwatch zo nu en dan ook eens compleet tot 0% leeglopen.
7. De gegevens zijn alleen ter referentie om het verschil vóór, tijdens en na inspanning te controleren. Dit product is geen medisch apparaat.



## 8. VEILIGHEID

8. De smartwatch en de toepassingen ervan mogen niet worden gebruikt voor de diagnose, behandeling of preventieve behandeling van ziekten en aandoeningen.

9. Raadpleeg een medische professional voordat u uw trainingsgewoonten of slaapgewoonten verandert om ernstig letsel te voorkomen.

10. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de beschrijving van functies in deze gebruikershandleiding zonder verdere kennisgeving te wijzigen en te verbeteren.

11. Haal het product nooit uit elkaar en vermijd extreme druk, hitte en vuur.

12. Dit product is getest op giftige stoffen maar kan een individuele specifieke allergie niet uitsluiten. Aanklachten op basis van allergische reacties zijn uitgesloten. Wees daarom altijd voorzichtig indien u gevoelig bent voor allergische reacties.



### 9.1 Waarom kan ik het horloge niet dragen tijdens het nemen van een warm bad?

De temperatuur van een warm bad is relatief heet waardoor veel waterdamp ontstaat. De kleine waterdamp deeltjes kunnen gemakkelijk door de behuizing heen dringen. Hierdoor zal er aanslag ontstaan aan de binnenzijde van het apparaat. De vochtdruppeltjes kunnen zorgen voor kortsluiting waardoor de elektronische onderdelen kunnen worden aangetast en uw smartwatch niet meer zal functioneren.

### 9.2 Waarom kan ik het apparaat niet inschakelen?

Als de batterij te leeg is, of als het horloge niet is gebruikt voor lange tijd, sluit dan de oplaadkabel aan en laad het horloge op voor langer dan een half uur op. U kunt het apparaat nu weer inschakelen.

### 9.3 Is het goed om de SmartWatch de eerste keer volledig op te laden?

Ja, het is aan te raden om de SmartWatch de eerste keer volledig op te laden. Dit omdat het een elektronisch apparaat is met een batterij. Voor een optimale levensduur is dit extra bevorderend. (Lees hieronder meer over een optimale batterijlevensduur)



### 9.4 Hoe kan ik zorgen voor een optimale batterijlevensduur?

Een optimale batterijlevensduur is van belang om zo lang mogelijk de kwaliteit van de batterij te beschermen. Dit kan je vergelijken met een smartphone waarbij je het gebruik kan beschermen van de batterij met een paar belangrijke tips.

Om de smartwatch batterijduur te verlengen zijn hiervoor de volgende tips:

1. Pas de helderheid aan van het licht.
2. Zet onnodige notificaties uit.
3. Zet de Low Power mode aan (via H Band app of Smartwatch) Zet Low Power mode weer uit voor Bluetooth verbinding tussen Smartwatch en Smartphone
4. Zet de 'Niet storen' functie aan
5. Zet de helderheid of schermtijden lager
6. Beperk het gebruik van functies.

### 9.5 Tot hoever kan het horloge onder water?

De smartwatch is volledig stofdicht en waterdicht tot een diepte van maximaal 1 meter.

### 9.6 Hoelang is de garantie?

De garantie voor het moederbord geldt 12 maanden en voor de oplader 6 maanden.

### 9.7 Wat is de levensduur van de batterij?

De SmartWatch kan tot 5 dagen meegaan.

### 9.8 Hoelang duurt het opladen?

Maximaal 3 uur.



### 9.9 Ik heb nog geen Bluetooth verbinding tussen mijn Smartwatch en Smartphone. Wat te doen?

Check bij de Bluetooth instellingen of je bent verbonden met het Bluetooth apparaat van de Smartwatch.

Check de FitCloudPro app en klik vanaf het home scherm op 'Nog niet gekoppeld Apparaat' en verbind door de Stappen te volgen van Bluetooth verbinden op 'pagina ...'

Niet gelukt?

Ga dan naar FitcloudPro app, dan 'Device', scroll naar onder Apparaat loskoppelen indien nodig, ga naar Bluetooth instellingen, klik op apparaat, en vergeet het apparaat. En volg onderstaande stappen:

1. Zet de smartwatch uit
2. Verwijder de app
3. Reset de Smartwatch door naar de instellingen te gaan
4. Download opnieuw de app
5. Zet de smartwatch weer aan
6. Log opnieuw in in de app
7. Volg alles rustig stap voor stap en laat Bluetooth apparaat Smartwatch verbinden met de Smartphone

### 9.10 Ik ontvang geen berichten of notificaties op m'n Smartwatch. Wat te doen?

Check even in de algemene instellingen van je Smartphone of de berichtgeving/ meldingen aan staan bij de app FitCloudPro. Stond dit al aan, of werkt het nog steeds hetzelfde?

1. Ontkoppel de Bluetooth-verbinding van alle telefoons en horloges, en verwijder de app.
2. Controleer of de app de laatste versie is en download de app opnieuw
3. Log in met je account en maak opnieuw verbinding met Bluetooth (via de app en de smartphone Bluetooth instellingen)
4. Loop opnieuw de stappen door na het inloggen om te bevestigen dat je meldingen op je Smartwatch wilt ontvangen van de Smartphone
5. Check of je nu de berichten ontvangt of een telefoontje kan ontvangen

Heeft het nog steeds niet gewerkt? Neem contact met ons op via [info@stenlille.nl](mailto:info@stenlille.nl)



## 10. GARANTIE

1. U heeft garantie op de onderdelen wanneer deze mankementen vertonen of defect zijn gegaan door fabrieks- of ontwerpfouten.
2. U heeft 1 jaar garantie op het moederbord.
3. U heeft 6 maanden garantie op de batterij en de oplader.
4. Neem bij schade aan de elektrische onderdelen altijd contact op met de producent.

### Uitzonderingen van garantie

U heeft geen recht op garantie op het product in de volgende situaties:

1. Indien u het apparaat zelf gedemonteerd heeft of eraan heeft gesleuteld.
2. Bij schade veroorzaakt door een val of ongeluk.
3. Schade die u of iemand anders zelf veroorzaakt heeft.
4. Waterschade door verkeerd gebruik of misbruik van het apparaat.



## 11. SERVICE

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of tips?

**Wij staan altijd voor u klaar!**

Neem contact op met onze klantenservice via

E-mail: [info@stenlille.nl](mailto:info@stenlille.nl)

Whatsapp: +31 6 30037271

[www.stenlille.nl](http://www.stenlille.nl)

Stenlille, AV-Business

Partner van Bol.com

Geassembleerd in China,  
ontwikkeld in Nederland.





**THE INSPIRATION IS ON YOUR WRIST.  
DON'T LOSE THE OPPORTUNITY  
AND GET INSPIRED FROM YOUR  
STENLILLE**

## OUR MISSION

The stylish smartwatches from Stenlille include all functions that allow you to live healthier, move more, sleep better and be always available. With this, Stenlille contributes to a happier life with more relaxation and better health.

## OUR VISION

Stenlille wants to help as many people as possible to be aware of their health on a daily basis and to encourage them to adopt a more active lifestyle with more exercise. The health measurements make people more aware of their health so that they feel better about themselves and can get more out of their day.





<b>Nederlands</b>	<b>1</b>
<b>Français</b>	<b>79</b>
<hr/>	
<b>1. Starte</b>	<b>4</b>
<b>2. Good to know!</b>	<b>8</b>
<b>3. User manual</b>	<b>11</b>
<b>4. Interfaces</b>	<b>12</b>
<b>5. Functions (function menu)</b>	<b>17</b>
<b>6. FitCloudPro App</b>	<b>22</b>
<b>7. Cleaning and Maintenance</b>	<b>29</b>
<b>8. Safety</b>	<b>30</b>
<b>9. FAQ: Frequently Asked Questions</b>	<b>32</b>
<b>10. Guarantee</b>	<b>37</b>
<b>11. Service</b>	<b>38</b>

# 1. START


## 1.1 Charging

Use the added USB cable to charge the smartwatch to a full 100% before the first use.

An adapter is not needed, you can use the cable with any available USB port. The other end of the cable has contact points with magnets. This allows you to easily attach the cable to the smartwatch.

**Tip:** Carefully put the smartwatch upside down. Make sure the contact points are connected when charging. A full charge will take about 3 hours.

**Be aware:** If the smartwatch is not used for a longer period of time please make sure to keep charging it every month to keep battery life healthy. Turn off the smartwatch after it is fully charged.



# 1. START

## 1.2 Turning on the device

After the smartwatch is fully charged hold the A button (top right corner) for at least 5 seconds until the device will turn on. In the same way you can turn off the device.

## 1.3 Installing the app

To connect the device to your smartphone or tablet, you must first install an app. You can download this app from the App Store (Apple) or Google Play Store (Android). Search for "FitcloudPro" and download the app.

You can also scan the QR code below.



FitCloudPro  
Apple



FitCloudPro  
Android



Apple Store



Google Play

# 1. START

## 1.4 Setting up the app

- Give the app permission for permissions on your device when the app requests it.
- Failure to do this may result in you not being able to use all functionalities.
- When you open the app for the first time, you can select "Sign in" to create an account. You can then log in with your e-mail and password.
- If you want to remain anonymous, you can also select "No use of account".

## 1.5 Setting the profile

- You can upload profile picture and specify username.
- Enter your personal details to get the most out of your smartwatch: Date of Birth, Gender, Height and Weight.
- Indicate your daily physical goals: Number of steps, total distance and number of kcal.
- The device will then perform a scan to detect the smartwatch. Make sure your bluetooth is turned on and the smartwatch is close to your smartphone or tablet.



# 1. START

## 1.6 Making connection

1. The app can now connect to your smartwatch via bluetooth.
2. Make sure bluetooth is turned on.
3. Apple IOS: Click "device" in the "home" screen, Android: Continue with step 4,
4. Press "search",
5. Hold the device close so it can connect.
6. Select your smartwatch by pressing "connection".
7. The device is now connected. Check in the bluetooth settings to see if the device shows connectivity to your smartwatch.
8. The device may ask for a 'firmware update'. Select 'upgrade' to install the update.

### Need help?

Contact us through [info@stenlille.nl](mailto:info@stenlille.nl)

## 1.7 Problems connecting or synchronizing?

1. Make sure the smartwatch is not connected to another device
2. Keep a short distance between your device and the smartwatch.
3. Make sure your bluetooth is turned on.
4. Check if the app has permissions permissions on your device.

## 2. GOOD TO KNOW!

### 1.8 Synchronizing

To manually sync your device, open the app and drag the screen down from the "home" screen. The device will synchronize and you will see the synchronization status appear at the top of the screen.

The smartwatch is truly 'smart' so it is of importance to make sure the settings are right for you. Carefully read on to get the maximum potential out of your smartwatch experience!

### 2.1 Setting maximum screen time

To help save battery life, the smartwatch screen will automatically turn dark after a few seconds. To get used to your smartwatch it is advised to lengthen the screen time so you will have enough time to browse and explore all the options.

**How to set the screen time:**

1. Swipe to the left menu
2. Scroll down
3. Open 'Settings'
4. Select 'Screen display'
5. Select 'Screen time'
6. Set inbetween 5 - 9 sec



## 2. GOOD TO KNOW!

### 2.2 Personalise your push notifications

Decide what push notifications you would like to receive and set memories to help you build and maintain healthy habits.

1. Open 'Device'
2. Select 'push notifications'
3. Select the apps you would like to receive notifications from.
4. Go back to 'Device'
5. Set your activity reminders and/or drink reminder
6. Turn weather reports on or off.

### 2.3 Personalise your clock dial

**Through the smartwatch**  
(5 dial options and 1 customized option)

1. Press and hold the clock dial
2. Select between 5 clock dials by swiping from left to right.



## 2. GOOD TO KNOW!

### 2.3 Personalise your push notifications

#### Through the App

(30 clock dials and 1 customized option)

1. Go to the FitCloudPro app
2. Select Device
3. Select 'Dial library'
4. Select your favorite out of the 30 clock dials.
5. Do you want a custom dial? Select the first dial and create your own design by using images from your photo album!





### 3. USER MANUAL



#### 2.1 Unlock

- Briefly press the A button on the side to unlock the device.
- Long press the A button on the side to switch the device on or off.
- Briefly press the B button to activate the sport mode. You can read more about this later in this manual.

#### 2.2 General Operation

- You can swipe (C) in four directions to navigate the menus.
- If you want to select an option, you can tap the touchscreen.
- If you want to go back a menu, swipe from left to right.
- Simply wear the watch to use the "tracking functions".

## 4. INTERFACES

The clock is the home screen of your smartwatch. You can see the time here and can navigate to different options from here:



Function Menu



Data



Sleep



Heart Rate

## 4. INTERFACES

### 4.1 Change design

- Press for at least 3 seconds on the home screen to select a different design for the home screen / clock.

### 4.2 Recent posts

- Swipe up to view your recent messages. Here you can find your notifications that you will receive on your smartphone or tablet.  
- A total of 15 message notifications can be stored. In case of multiple notifications, the new notifications will overwrite the old ones.

### 4.3 System menu

Swipe down to enter the system menu. Here you will find the status of your bluetooth connection and your battery. Below that, you will see keyboard shortcuts for the following options:

- Enable or disable do not disturb
- Settings menu
- Brightness (bright screen display)
- Language (language)
- Vibrations (vibration intensity)
- Menu style (menu style)
- System settings (system)
- Find phone
- Information about your smartwatch
- Brightness

## 4. INTERFACES

### 4.4 Function screens

Swipe left (repeatedly) to navigate through the feature screens:

#### Data

- Counts your steps, distance (km) and kcal.



#### Heart rate

- Measure your heart rate



## 4. INTERFACES

### Sleep

- Falling asleep can be registered between 21:00 and 09:00 the next day.
- At other times the sleep tracker is switched off to save battery.
- The sleep tracker provides insight into your sleep duration, deep sleep and light sleep.



### Weather reports

See weather reports. Turn on location settings to get the highest accuracy on the weather forecast.




## 4. INTERFACES

### 4.5 Function menu

Swipe right to access the function menu, then swipe up / down to navigate the menu. You will find several functions here:

- Data
- Activity tracker (Sports)
- Heart rate (HR)
- Sleep (Sleep)
- Blood pressure (BP)
- Saturation (BO)
- Music (Music)
- Stopwatch
- Messages (Messages)
- Find my phone
- Settings (Setting)



Keep reading for more details on the function menu.



## 5. FUNCTIONS (FUNCTIONS MENU)

### 5.1 Data

- This is the activity overview for insight into your daily steps, distance (km) and calories. The data is synchronized with your device and reset daily at midnight.

### 5.2 Activity tracker (Sports)

- Open this function if you are going to perform and record physical activities.
- By swiping up or down you can navigate through the list of options.
- Select the option that best suits your activity.
- The device counts down and you can start your activity.
- When you're done or want to take a break, swipe right and press "return" or "end". You can also use the buttons on the side.
- You must walk at least 200 meters or show activity for more than 5 minutes before data can be saved.



## 5. FUNCTIONS (FUNCTIONS MENU)

### 5.3 Heart rate (HR)

- Measure your heart rate.
- To ensure the accuracy of the blood pressure data, keep the smartwatch at the same level as your heart after opening the blood pressure monitor.
- A full heart rate measurement takes 45 seconds. Relax, calm down and do not speak while the monitor is working.

### 5.4 Sleep (Sleep)

- The sleep tracker records sleep between 9:00 PM and 9:00 AM the next day.
- At other times the sleep tracker is switched off to save battery.
- The sleep tracker provides insight into your sleep duration, deep sleep and light sleep.

### 5.5 Blood pressure (BP)

- Measure your blood pressure. The same guidelines apply for this as for measuring the heart rate.





## 5. FUNCTIONS (FUNCTIONS MENU)

### 5.6 Saturation (BO)

- Measure your saturation (oxygen content). The same guidelines apply for this as for measuring the heart rate.



### 5.7 Music (Music)

- When the watch is paired with your smartphone or tablet, you can control music from your smartwatch.  
- Turn on the music player on your device.  
- Here you can play / pause the music, change the volume and change songs.



## 5. FUNCTIONS (FUNCTIONS MENU)

### 4.8 Stopwatch


- Press the "play" symbol to start.
- The button changes to a "stop" symbol so that you can stop the measurement.
- If you press it again, the measurement will continue.
- Press the "reset" symbol to restart the stopwatch from 0.

### 4.9 Messages

- Here you can find your notifications that you receive on your smartphone or tablet.
- A total of 15 message notifications can be stored. In case of multiple notifications, the new notifications will overwrite the old ones.

### 4.10 Find phone

- Don't know where you left your phone? Then select this function and your phone will notify and your device will make a sound.
- You must first have a connection with your telephone.



## 5. FUNCTIONS (FUNCTIONS MENU)

### 4.11 Settings (setting)

#### 1. Brightness (bright screen display)

- Dial switch  
Here you can change the design of the clock.
- Brightness  
Here you can set the brightness of the screen.
- Bright screen duration  
Here you can set after how many seconds the screen should be locked.

#### 2. Language (language)

Select your language here.

#### 3. Vibrations (vibration intensity)

Select the intensity of your smartwatch's vibrations.

#### 4. Menu style (menu style)

Here you can change the menu style. We recommend that you leave it on "Style 1: List style"

#### 5. System settings (system)

Here you can find information about your device, you can turn off or restart the device.

## 6. FITCLOUDPRO APP

### De FitcloudPro App



#### 6.1 At home

After installing the application, opening the app will take you to the "home" page. Here you will find an overview of all your measurement data. You can select the data to see more information and share your achievements.

#### Health measurement

When you swipe down you can take a health measurement. The data is then measured automatically.

#### Activity measurement

From the "home" screen you will see an icon of a moving figure at the top left. You can select the correct activity and register your movement with GPS. At "settings" at the top right of the screen you can adjust your goals for this activity.

#### Do you want to pause or stop?

Then keep the "pause" button pressed. You can now "continue" or stop "end". When you stop, your data will be saved.

### 6.2 Device

Under this option you will find many setting options for your smartwatch:

#### 6.2.1 Message Reminder

Here you can indicate from which apps you wish to receive message notifications.

- You can turn the apps on and off.

#### 6.2.2 Alarm clock bracelet

Here you can set alarms for your smartwatch.

#### 6.2.3 Sedentary reminder

Indicate the time period and interval at which you want to be reminded to move.

#### 6.2.4 Drink water reminder

Specify the time period and interval at which you want to be reminded to drink water.

### 6.2.5 Dial library

Select your unique design to show on the clock dial.

### 6.2.6 Weather reports

Enable or disable the display of weather reports.

### 6.2.7 Rotate the wrist shield

Specify the time slot you want the smartwatch to automatically display the clock when you bring your wrist towards your face.

### 6.2.8 Improve measurements

Here you can indicate whether the smartwatch should improve its measurement data based on your previous measurement data.

### 6.2.9 Continuous monitoring

If you want to measure the heart rate regularly, you can indicate here the period during which these measurements may take place.

## 6. FITCLOUDPRO APP

### 6.2.10 Find the bracelet

Pressing this option will cause the bracelet to vibrate for easy retrieval. Make sure you do not have the vibration settings of your smartwatch set to 0, otherwise you will not hear anything.

### 6.2.11 Device location

Indicate whether you wear the smartwatch left-handed or right-handed.

### 6.2.12 Hour style

Indicate whether you want to use a 24-hour or 12-hour clock (AM / PM)

### 6.2.13 Shake to take pictures

Select this setting to take photos with your smartphone or tablet and control your camera by shaking your smartwatch.



### 6.2.14 Device version

Here you will find information about the most recent version of the app.

### 6.2.15 Factory reset

#### **Warning!**

This will disconnect the connection with your bracelet and all stored data will be deleted.

### 6.2.16 Untie

Terminates the connection and allows you to disconnect the device.





## 6. FITCLOUDPRO APP

### 5.3 My

#### 5.3.1 Registration / Login

Here you can log in or register. If you are logged in, you will see your account information here.

#### 5.3.2 Google Fit

Connect to the "Google Fit App" to sync your data with google.

#### 6.3.3 Activity goal

Set your healthy habit targets for amount of steps, distance and calories.

#### 6.3.4 Unit

Here you can adjust the metrics (kg / lbs, km / miles, centigrade / fahrenheit).



### 6.3.5 FAQ

Here you will find an answer to the most frequently asked questions.

### 6.3.6 Settings

Here you can manage your account and manage the system settings of the app.

### 5.3.7 Feedback

Do you have any questions, comments, complaints or tips about the app? Please notify us via this option. This way we can continuously improve the app.



## 7. CLEANING & MAINTENANCE

It is recommended to wear and maintain the smartwatch according to the following guidelines:

1. Keep the product clean;
  2. Keep the product dry
  3. Do not wear the product too tightly
- Do not use household cleaning products.
  - Only clean the smartwatch with a strongly diluted and mild cleaning agent.
  - If stains are not easy to remove, you can use alcohol to brush these stains away.



## 8. SAFETY

1. Because the smartwatch is not a professional medical device, it can only offer reference data to the users.
2. The blood pressure is calculated by the heart tracker chip. The algorithm is 80-85% accurate.
3. The steps counter option is calculated by a G-sensor. The result has an accuracy deviation of about 10%.
4. When a user goes to bed at night, it is possible that the steps counter does not reset.
5. When a user wakes up this is almost always registered. Upon this registration, the steps counter will reset.
6. Take care of the battery. Avoid extreme cold or heat and charge the smartwatch regularly all the way full to 100%. Also make sure the smartwatch will run out of charge completely once in a while.
7. The data is for reference only to check the difference before, during and after exercise. This product is not a medical device.



## 8. SAFETY

8. The smartwatch and its applications must not be used for the diagnosis, treatment or preventive treatment of diseases and conditions.

9. Consult a medical professional before changing your exercise habits or sleeping habits to avoid serious injury.

10. The manufacturer reserves the right to change and improve the description of functions in this user manual without further notice.

11. Always contact the manufacturer in case of damage to the electrical components.  
- Never disassemble the product and avoid extreme pressure, heat and fire.

12. This product has been tested for toxic substances but cannot rule out an individual specific allergy. Allegations based on allergic reactions are excluded. Therefore always be careful if you are prone to allergic reactions.



## 9. FAQ

### 9.1 Why can't I wear the watch while taking a hot bath?

The temperature of a warm bath is relatively hot, which creates a lot of water vapor. The small water vapor particles can easily penetrate the housing. This will cause deposits on the inside of the device. The moisture droplets can cause a short circuit, which can corrode the electronic parts and cause your smartwatch to stop functioning.

### 9.2 Why can't I switch on the device?

If the battery is too empty, or if the watch has not been used for a long time, connect the charging cable and charge the watch for more than half an hour. You can now switch the device on again.

### 9.3 Should I charge the smartwatch before the first use?

Yes, it is advised to charge the smartwatch fully to 100% on the first charge. This will promote longevity and maximum performance of the battery. Keep reading to learn more about battery health.

### 9.4 How can I maintain optimal battery life?

An optimal battery life is of importance to ensure a long term enjoyment of the device. You can compare the battery use of that of a smartphone. You can protect and optimize performance the use using a few simple and important tips!

1. Adjust the brightness to a lower setting.
2. Turn off unnecessary notifications.
3. Turn 'low power mode' on
4. Turn on 'do not disturb' mode.
5. Turn down the screen display time.
6. Limit usage to the necessary options only

### 9.5 How far can the smartwatch go under water?

The smartwatch is dust- and waterproof up to 1 meter of depth.



### 9.6 How long is the guarantee?

You have 12 months guarantee on the motherboard and 6 months on the charger

### 9.7 Wat is the life span of the battery?

The smartwatch can go up to 5 days on one charge.

### 9.8 How long will the charging take?

Once charge will take no more than 3 hours.





### 9.9 I don't have a bluetooth connection.

Check the bluetooth settings to see if you are connected to the smartwatch device name.

Check the FitCloudPro app and select 'bind immediately' next to 'no device'. Follow the steps to establish a new connection.

No success?

Go to the FitcloudPro app, select 'Device', scroll down to 'Unbind device' if needed and go to bluetooth settings. Select the device and unlink the connection. Follow the next steps:

1. Turn off the smartwatch
2. Delete the app
3. Reset the smartwatch through the settings menu.
4. Re-download the app
5. Turn on the smartwatch
6. Log-in on the app
7. Follow the connection steps.



### 9.10 I am not receiving any notifications on my smartwatch. What should I do?

Check the general settings of your smartphone to make sure the notifications are turned on on your phone. Make sure 'fitcloudpro' has notifications allowed.

1. Break the bluetooth connection of all phones and watches and delete the app.
2. Delete the app and download/install it again on the latest version.
3. Log-in to your account and reconnect to bluetooth.
4. After logging in go through the notification settings of the app to confirm you want to receive notifications.
5. Test if you can receive and send messages now.

Still no success? Contact us through [info@stenlille.nl](mailto:info@stenlille.nl)



## 10. GUARANTEE

### Guarantee

1. You have a warranty on the parts if they show defects or have become defective due to manufacturing or design faults.
2. You have a 1-year warranty on the motherboard.
3. You have a 6-month warranty on the battery and the charger.
4. In case of damage to the electrical components, always contact the manufacturer.

### Exceptions to Warranty

You are not entitled to a warranty on the product in the following situations:

1. If you have disassembled or tinkered with the device yourself.
2. In case of damage caused by a fall or accident.
3. Damage that you or someone else has caused yourself.
4. Water damage from misuse or abuse of the device.



## 11. SERVICE

Do you have any questions, comments,  
complaints or tips?

**We are always there for you!**

**You can contact us via:**

E-mail: [info@stenlille.nl](mailto:info@stenlille.nl)

Whatsapp: +31 6 30037271

[www.stenlille.nl](http://www.stenlille.nl)

Stenlille, AV-Business

Partner of Bol.com

Assembled in China,  
developed in the Netherlands





**L'INSPIRATION SE TROUVE DANS  
VOTRE POIGNET. NE PERDEZ PAS  
CETTE OPPORTUNITÉ ET INSPIREZ-  
VOUS DE VOTRE STENLILLE.**

## MISSION

Les montres intelligentes élégantes de Stenlille comprennent toutes les fonctions avec lesquelles les gens peuvent vivre en meilleure santé, bouger plus, dormir mieux et être toujours joignables. Ainsi, Stenlille contribue à une vie plus heureuse avec plus de détente et une meilleure santé.

## VISION

Stenlille veut aider le plus de personnes possible à être conscientes de leur santé et à les encourager à adopter un mode de vie plus actif en faisant plus d'exercice. Grâce aux monitorages de santé les gens sont plus conscients de leur santé et se sentent mieux dans leur peau et tirent, par conséquent, le meilleur parti de leur journée.



Nederlands	1
Français	40
<hr/>	
1. Start	4
2. Good to know!	8
3. User Manual	11
4. Interfaces	12
5. Functions (function menu)	17
6. The FitCloudPro App	22
7. Cleaning & Maintenance	29
8. Safety	30
9. FAQ: Frequently Asked Questions	32
10. Guarantee	37
11. Service	38

# 1. DÉMARRER

## 1.1 Chargement

Chargez complètement la smartwatch (100 %) avant la première utilisation à l'aide du câble USB fourni. Un adaptateur n'est pas nécessaire, le câble peut être branché sur n'importe quel port USB. L'autre extrémité du câble comporte des points de contact avec des aimants. Cela vous permet de connecter facilement le câble aux quatre plaques de cuivre situées à l'arrière de la smartwatch.

**Conseil:** Posez délicatement la smartwatch à l'envers et assurez-vous que la connexion établit un bon contact. La charge dure au maximum 3 heures.

Rechargez complètement la smartwatch tous les mois si elle n'est pas utilisée pendant une longue période et éteignez-la une fois qu'elle a été complètement chargée.





# 1. DÉMARRER

## 1.2 Mise en marche

Une fois que l'appareil a été complètement chargé, appuyez sur le bouton A (à droite en haut) et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes pour allumer l'appareil. Éteignez l'appareil de la même manière.

## 1.3 Installer l'application

Pour connecter l'appareil à votre smartphone ou tablette, vous devez d'abord installer une application. Vous pouvez télécharger cette application depuis l'App Store (Apple) ou le Google Play Store (Android). Recherchez "FitcloudPro" et téléchargez l'application. Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous.



FitCloudPro  
Apple



FitCloudPro  
Android



Apple Store



Google Play

# 1. DÉMARRER

## 1.4 Configuration de l'application

Donnez à l'application les autorisations requises sur votre appareil lorsque l'application le demande. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctionnalités. Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous pourrez sélectionner "Connexion" pour créer un compte. Vous pourrez ensuite vous connecter avec votre e-mail et votre mot de passe. Si vous souhaitez rester anonyme, vous pouvez également sélectionner "Aucune utilisation de compte".

## 1.5 Configuration du profil

- Vous pouvez télécharger une photo de profil et spécifier un nom d'utilisateur.
- Saisissez vos données personnelles pour utiliser au mieux votre smartwatch : date de naissance, sexe, taille et poids.
- Indiquez vos objectifs physiques quotidiens : nombre de pas, distance totale et nombre de kcal.
- L'appareil effectuera ensuite un scan pour détecter la smartwatch. Assurez-vous que votre bluetooth est activé et que la smartwatch est proche de votre smartphone ou de votre tablette.

# 1. DÉMARRER

## 1.6 Connexion

1. L'application peut désormais se connecter à votre smartwatch par bluetooth.
2. Assurez-vous que le bluetooth est activé.
3. Apple IOS : Cliquez sur "appareil" dans l'écran d'accueil, Android : Passez à l'étape 4,
4. Appuyez sur "Chercher",
5. Tenez la Smartwatch à proximité pour vous connecter
6. Sélectionnez votre smartwatch en appuyant sur "Connecter".
7. Le Bluetooth est connecté, veuillez vérifier dans les paramètres Bluetooth de votre Smartphone si le dispositif Bluetooth y est également connecté.
8. L'appareil peut maintenant demander une mise à jour. Si c'est le cas, cliquez sur "Mettre à jour" pour actualiser le micrologiciel de la smartwatch.

### Besoin d'aide ?

Veuillez nous contacter par e-mail:  
[info@stenlille.nl](mailto:info@stenlille.nl)

## 1.7 Problèmes de connexion ou de synchronisation?

1. Assurez-vous que la smartwatch n'est pas connectée à un autre appareil
2. Gardez une courte distance entre votre appareil et la smartwatch.
3. Assurez-vous que votre Bluetooth est activé.
4. Vérifiez si l'application dispose des autorisations requises sur votre appareil.

## 2. BON À SAVOIR!

### 1.8 Synchronisation

Pour synchroniser manuellement votre appareil, ouvrez l'application et faites glisser l'écran vers le bas depuis l'écran «d'accueil». L'appareil se synchronisera et vous verrez l'état de la synchronisation apparaître en haut de l'écran.

La smartwatch est vraiment "intelligente", il est donc particulièrement important de la configurer correctement. Veuillez lire attentivement les points suivants et tirez le meilleur parti de votre smartwatch !

### 2.1 Réglage des temps d'écran maximaux de la Smartwatch

Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, l'écran s'éteint après quelques secondes. Au début, nous vous recommandons d'utiliser pleinement le temps d'écran maximum afin d'avoir suffisamment de temps pour tout voir et tout configurer comme vous le souhaitez.

1. Balayez vers le menu de gauche
2. Faites défiler vers le bas
3. Ouvrez "Paramètres".
4. Sélectionnez "Affichage de l'écran"
5. Sélectionnez "Temps d'écran"
6. Réglez entre 5 et 9 secondes.



## 2. BON À SAVOIR!

### 2.2 Personnalisez vos notifications

Définissez quelles notifications vous considérez importantes de recevoir de votre Smartphone. Vous pouvez également définir des rappels pratiques concernant la santé.

1. Appuyez "Dispositif".
2. Appuyez sur "notifications ou alerte SMS".
3. Sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications.
4. Retournez à "Dispositif".
5. Réglez vos rappels de sédentarité (rappel de mouvement) ou de consommation d'eau (rappel pour boire de l'eau).
6. Désactivez les rappels pour les bulletins météo, si vous voulez.

### 2.3 Personnalisez le cadran de votre montre sur la smartwatch

(5 cadrans de montre dont 1 personnalisé)

1. Maintenez appuyé le cadran de la montre
2. Choisissez parmi 5 cadrans de montre en les faisant glisser de gauche à droite.



## 2. BON À SAVOIR!

### 2.3 Par l'application

(30 cadrans de montre dont 1 personnalisé)

1. Ouvrez l'application FitCloudPro
2. Appuyez sur 'Dispositif'
3. Ouvrez 'Cadrans'
4. Choisissez votre favori parmi l'un des 30 cadrans.
5. Vous voulez un cadran de montre personnalisé ? Sélectionnez le premier cadran de montre (en haut à gauche) et créez votre propre design en utilisant l'une des photos de votre album.



### 3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



#### 2.1 Déverrouiller

- Appuyez brièvement sur le bouton A sur le côté pour déverrouiller l'appareil.
- Appuyez longuement sur le bouton A sur le côté pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Appuyez brièvement sur le bouton B pour activer le mode sport. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet plus loin dans ce manuel.

#### 2.2 Fonctions générales

- Vous pouvez faire glisser votre doigt dans quatre directions pour parcourir les menus.
- Si vous souhaitez sélectionner une option, vous pouvez appuyer sur l'écran tactile.
- Si vous souhaitez revenir à un menu, faites glisser votre doigt de gauche à droite.
- Pour utiliser les "fonctions de suivi", il suffit de porter l'horloge au poignet

## 4. INTERFACES

L'horloge est l'écran d'accueil de votre smartwatch. Vous pouvez voir l'heure et naviguer vers différentes options à partir d'ici:



Menu de fonctions



Données



Sommeil



Battement de coeur



## 4. INTERFACES

### 3.1 Changer de design

- Appuyez sur l'écran d'accueil pendant au moins 3 secondes pour sélectionner un design différent pour l'écran d'accueil / l'horloge.

### 3.2 Messages récents

- Faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher vos messages récents. Vous trouverez ici vos notifications que vous recevez sur votre smartphone ou votre tablette.
- Un total de 15 notifications de message peut être affiché.

### 3.3 Menu système

Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu système. Vous trouverez ici l'état de votre connexion Bluetooth et de votre batterie. En dessous, vous verrez des raccourcis pour les options suivantes:

- Activer ou désactiver la fonction Ne pas déranger
- Menu des paramètres
- Luminosité
- Langue
- Vibrations
- Style du menu
- Paramètres système
- Trouver téléphone
- Informations sur votre smartwatch

## 4. INTERFACES

### 3.4 Écrans de fonction

- Balayez vers la gauche (à plusieurs reprises) pour parcourir les écrans de fonctionnalités:

#### Données

- Comptez vos pas, distance (km) et kcals.



#### Battement de coeur

- Mesurez votre fréquence cardiaque



## 4. INTERFACES

### Sommeil

- Le sommeil peut être enregistré entre 21h00 et 9h00 du lendemain.
- A d'autres moments, le suivi du sommeil est désactivé pour économiser la batterie.
- Le suivi du sommeil vous donne une idée de la durée de votre sommeil, de votre sommeil profond et de votre sommeil léger.



### Prévisions météorologiques


Consultez la météo, le jour et le nombre de degrés. Définissez la localisation de l'application FitCloudPro pour des prévisions météorologiques plus précises.

## 4. INTERFACES

### 4.6 Menu de fonctions

Balayez vers la droite pour accéder au menu des fonctions, puis balayez vers le haut / bas pour naviguer dans le menu. Vous trouverez ici plusieurs fonctions:

- Données
- Traceur d'activité
- Fréquence cardiaque
- Sommeil
- Tension artérielle
- Saturation
- Musique
- Chronomètre
- Messages
- Trouver mon téléphone
- Paramètres



Lisez la suite pour une explication du menu de fonctions.



## 5. FONCTIONS (MENU DE FONCTIONS)

### 4.1 Données

- Ceci est un résumé de vos activités pour un aperçu de vos pas quotidiens, de la distance (km) et des calories. Les données sont synchronisées avec votre appareil et réinitialisées quotidiennement à midi.

### 4.2 Traceur d'activités

- Ouvrez cette fonction si vous comptez effectuer et enregistrer des activités physiques.
- En balayant vers le haut ou vers le bas, vous pouvez parcourir la liste des options.
- Sélectionnez l'option qui convient le mieux à votre activité.
- L'appareil effectuera un compte à rebours et vous pourrez commencer votre activité. Lorsque vous avez terminé ou que vous souhaitez faire une pause, faites glisser votre doigt vers la droite et appuyez sur «retour» ou «fin».
- Vous pouvez également utiliser les boutons sur le côté. Vous devez marcher au moins 200 mètres ou faire plus de 5 minutes d'activité avant de pouvoir sauvegarder les données.



### 4.3 Fréquence cardiaque

- Mesurez votre fréquence cardiaque.
- Pour garantir l'exactitude des données de pression artérielle, maintenez la smartwatch à la même hauteur que votre cœur après avoir ouvert le tensiomètre.
- Une mesure complète de la fréquence cardiaque prend 45 secondes. Détendez-vous, calmez-vous et ne parlez pas pendant que le moniteur fonctionne.

### 4.4 Sommeil (sommeil)

- Le suivi du sommeil enregistre le sommeil entre 21h00 et 9h00 du lendemain.
- À d'autres moments, le suivi du sommeil est désactivé pour économiser la batterie.
- Le suivi du sommeil vous donne un aperçu de la durée de votre sommeil, de votre sommeil profond et de votre sommeil léger.

### 4.5 Tension artérielle

- Mesurez votre tension artérielle. Les mêmes directives s'appliquent comme pour le monitoring de la fréquence cardiaque.



### 4.6 Saturation

- Mesurez votre saturation (teneur en oxygène). Les mêmes directives s'appliquent comme pour la mesure de la fréquence cardiaque.



### 4.7 Musique

- Lorsque la montre est connectée à votre smartphone ou tablette, vous pouvez contrôler la musique de votre smartwatch.

- Allumez le lecteur de musique sur votre appareil.

- Ici, vous pouvez reproduire / mettre en pause la musique, changer le volume et changer les chansons.



### 4.8 Chronomètre


- Appuyez sur le symbole «play» pour commencer.
- Le bouton se transforme en symbole «arrêt» pour que vous puissiez arrêter le chronométrage.
- Si vous appuyez à nouveau, la mesure se poursuit.
- Appuyez sur le symbole «reset» pour redémarrer le chronomètre à partir de 0.

### 4.9 Messages

- Ici vous trouverez les notifications que vous recevez sur votre smartphone ou votre tablette.
- Un total de 15 notifications de message peut être affiché. En cas de plus de notifications, les nouvelles notifications remplaceront les anciennes.

### 4.10 Trouver mon téléphone

- Vous ne savez pas où vous avez laissé votre téléphone? Sélectionnez alors cette fonction et votre téléphone émettra un son.
- Pour ce faire, la montre doit être connectée à votre téléphone.





## 5. FONCTIONS (MENU DE FONCTIONS)

### 4.11 Paramètres (réglage)

Dans le menu des paramètres, vous trouverez cinq options:

#### 1. Luminosité (écran lumineux)

- Commutateur de numérotation

Ici, vous pouvez modifier la conception de l'horloge.

- Luminosité

Ici, vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

- Durée de l'écran lumineux

Ici, vous définissez après combien de secondes l'écran doit être verrouillé.

#### 2. Langue

Sélectionnez votre langue.

#### 3. Vibrations (intensité des vibrations)

Sélectionnez l'intensité des vibrations de votre smartwatch.

#### 4. Style de menu (style de menu)

Ici, vous pouvez modifier le style du menu.

Nous vous recommandons de le laisser sur "Style 1: Style de liste"

#### 5. Paramètres système (système)

Ici vous trouverez des informations sur votre appareil, vous pouvez éteindre ou redémarrer l'appareil.

## 6. L'APPLICATION FITCLOUDPRO

### De FitcloudPro App



#### 6.1 Page d'accueil

Après avoir installé l'application, appuyer sur l'application vous amènera à la page «d'accueil». Vous trouverez ici un aperçu de toutes vos données de mesure. Vous pouvez sélectionner les données pour voir plus d'informations et partager vos réalisations.

#### Monitoring de la santé

Lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas, vous pouvez prendre une mesure de santé. Les données sont ensuite mesurées automatiquement.

#### Monitoring d'activités

Depuis l'écran d'accueil, vous verrez une icône d'une marionnette en mouvement en haut à gauche. Vous pouvez sélectionner l'activité correcte et enregistrer votre mouvement avec le GPS. Dans "Paramètres" en haut à droite de l'écran, vous pouvez ajuster vos objectifs pour cette activité.

#### Voulez-vous faire une pause ou vous arrêter?

Alors, maintenez le bouton "pause" enfoncé. Maintenant, vous pouvez "continuer" ou "terminer". Si vous optez pour "terminer", vos données seront enregistrées.

## 6. L'APPLICATION FITCLOUDPRO

### 6.2 Appareil (Device)

Sous cette option, vous trouverez de nombreuses options de réglage pour votre smartwatch :

#### 6.2.1 Notifications / alerte SMS

Vous pouvez spécifier ici les applications dont vous souhaitez recevoir des notifications. Vous pouvez activer ou désactiver les applications.

#### 6.2.2 Alarme

Vous pouvez y définir des alarmes pour votre smartwatch.

#### 6.2.3 Rappel de sédentarité / Rappel de mouvement

Définissez l'heure et l'intervalle auxquels vous souhaitez que l'on vous rappelle de vous déplacer.

#### 6.2.4 Rappel pour boire de l'eau

Indiquez l'heure et l'intervalle auxquels vous souhaitez que l'on vous rappelle de boire de l'eau.



## 6. L'APPLICATION FITCLOUDPRO

### 6.2.5 Bibliothèque de cadrans

Ici, vous pouvez sélectionner un design unique pour l'écran d'accueil/l'horloge de votre smartwatch.

### 6.2.6 Météo

Activez ou désactivez l'affichage des bulletins météorologiques.

### 6.2.7 Affichage en tournant le poignet

Spécifiez la période pendant laquelle vous souhaitez que la smartwatch affiche automatiquement l'heure lorsque vous tournez votre poignet vers votre visage.

### 6.2.8 Améliorer les mesures

Vous pouvez indiquer ici si la smartwatch doit améliorer ses données de mesure en fonction de vos données de mesure précédentes.

### 6.2.9 Contrôle continu

Si vous souhaitez mesurer votre fréquence cardiaque régulièrement, vous pouvez spécifier ici la période pendant laquelle ces mesures doivent avoir lieu.



### 6.2.10 Trouver ma smartwatch

En appuyant sur cette option, la smartwatch vibrera pour que vous puissiez la retrouver facilement. Assurez-vous que les paramètres de vibration de votre smartwatch ne sont pas réglés sur 0, sinon vous n'entendrez rien.

### 6.2.11 Emplacement du dispositif

Veillez indiquer si vous portez la smartwatch en tant que gaucher ou droitier.

### 6.2.12 Style horaire

Veillez indiquer si vous souhaitez utiliser une horloge de 24 heures ou de 12 heures (AM/PM).

### 6.2.13 Secouer pour prendre des photos

Sélectionnez ce paramètre pour prendre des photos avec votre smartphone ou votre tablette et contrôler votre appareil photo en secouant votre smartwatch.



### 6.2.14 Version du dispositif

Vous y trouverez des informations sur la dernière version de l'application.

### 6.2.15 Réinitialisation d'usine

Attention ! Ce paramètre déconnectera votre smartwatch et supprimera toutes les données enregistrées

### 6.2.16 Déconnexion

Déconnectez l'appareil



## 6. L'APPLICATION FITCLOUDPRO

### 6.3 Mon

#### 6.3.1 Inscription / Connexion

Ici, vous pouvez vous connecter ou vous inscrire. Si vous êtes déjà connecté, vous verrez les informations de votre compte ici.

#### 6.3.2 Google Fit

Connectez-vous à «l'application Google Fit» pour synchroniser vos données avec Google.

#### 6.3.3 Objectif de pas / Objectif d'activité

Définissez vos objectifs de santé en termes de pas, de distance et de calories, appuyez pour obtenir une recommandation personnelle.

#### 6.2.4 Unité

Ici, vous pouvez ajuster les métriques (kg / lb, km / miles, centigrades / fahrenheit).

### 6.3.5 FAQ

Vous trouverez ici une réponse aux questions les plus fréquemment posées.

### 6.2.6 Paramètres

Ici, vous pouvez gérer votre compte et gérer les paramètres système de l'application.

### 6.2.7 Retour

Avez-vous des questions, des commentaires, des plaintes ou des conseils sur l'application?

Merci de nous le faire savoir via cette option. De cette façon, nous pouvons améliorer continuellement l'application.





## 7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est recommandé de porter et d'entretenir la smartwatch conformément aux directives suivantes:

1. Maintenez le produit propre
2. Gardez le produit au sec
3. Ne portez pas le produit trop étroitement

### **Attention!**

- N'utilisez pas de produits de nettoyage ménagers. Nettoyez la smartwatch uniquement avec un produit de nettoyage doux et fortement dilué.
- Si les taches ne sont pas faciles à enlever, vous pouvez utiliser de l'alcool pour éliminer ces taches.



## 8. SÉCURITÉ

1. La smartwatch n'étant pas un dispositif médical professionnel, elle ne peut que fournir des données de référence supplémentaires aux utilisateurs.
2. La pression artérielle est calculée par la puce de fréquence cardiaque selon l'algorithme avec une précision d'environ 80-85%.
3. La fonction podomètre est calculée par le capteur G, son écart est d'environ +/-10%.
4. Lorsqu'un utilisateur se couche le soir, les mouvements enregistrés peuvent la réinitialisation du compte des pas.
5. Le réveil de l'utilisateur est presque toujours enregistré. Cela réinitialise automatiquement les données quotidiennes.
6. Prenez soin de la batterie. Évitez le froid ou la chaleur extrême et chargez régulièrement la smartwatch à 100 %. Laissez également la batterie de la smartwatch se décharger complètement à 0 % de temps en temps.
7. Les données fournies par la montre sont à titre indicatif et uniquement pour vérifier la différence avant, pendant et après l'exercice. Ce produit n'est pas un appareil médical.

## 8. SÉCURITÉ

8. La montre intelligente et ses applications ne doivent pas être utilisées pour le diagnostic, le traitement ou le traitement préventif de maladies et d'affections.
9. Consultez un professionnel de la santé avant de modifier vos habitudes d'exercice ou de sommeil pour éviter des blessures graves.
10. Le fabricant se réserve le droit de modifier et d'améliorer la description des fonctions de ce manuel d'utilisation sans préavis.
11. Ne démontez jamais le produit et évitez les pressions extrêmes, la chaleur et le feu.
12. Ce produit a été testé pour les substances toxiques mais ne peut exclure une allergie spécifique individuelle. Les allégations fondées sur des réactions allergiques sont exclues. Par conséquent, soyez toujours prudents si vous êtes sujet à des réactions allergiques.



### 9.1 Pourquoi je ne peux pas porter la montre en prenant un bain chaud ?

La température d'un bain chaud est très élevée, ce qui crée beaucoup de vapeur d'eau. Les petites particules de vapeur d'eau peuvent facilement pénétrer dans le boîtier. Cela entraînera des dépôts à l'intérieur de l'appareil. Les gouttelettes d'humidité peuvent provoquer un court-circuit, ce qui peut corroder les pièces électroniques et empêcher votre smartwatch de fonctionner.

### 9.2 Pourquoi je n'arrive pas à allumer l'appareil?

Si la batterie est trop vide ou si la montre n'a pas été utilisée pendant une longue période, connectez le câble de charge et chargez la montre pendant plus d'une demi-heure. Vous pouvez maintenant rallumer l'appareil.

### 9.3 Est-il recommandé de charger complètement la SmartWatch la première fois ?

Oui, il est recommandé de charger complètement la SmartWatch la première fois. Il s'agit en effet d'un appareil électronique doté d'une batterie. Cela permet d'optimiser la durée de vie de la batterie. (Pour en savoir plus sur l'autonomie optimale de la batterie, voir ci-dessous)

### 9.4 Comment obtenir la meilleure autonomie possible ?

Une durée de vie optimale de la batterie est importante pour protéger la qualité de la batterie le plus longtemps possible. Vous pouvez comparer cela à un smartphone où vous pouvez protéger l'utilisation de la batterie avec quelques conseils importants.

Afin de prolonger la durée de vie de la batterie de la smartwatch, veuillez lire les conseils suivants :

1. Réglez la luminosité en fonction de la lumière ambiante.
2. Désactivez les notifications inutiles.
3. Activez le mode économie d'énergie (via l'application H Band ou la Smartwatch)  
Désactivez à nouveau le mode économie d'énergie pour établir une connexion Bluetooth entre la Smartwatch et votre Smartphone.
4. Activez la fonction "Ne pas déranger".
5. Réduisez la luminosité ou la durée de l'écran
6. Limitez l'utilisation des fonctions.

### 9.5 Jusqu'à quel point la montre peut-elle être immergée dans l'eau ?

La smartwatch est totalement étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à une profondeur maximale de 1 mètre.

### 9.6 Quelle est la durée de la garantie ?

La garantie est de 12 mois pour la carte mère et de 6 mois pour le chargeur.

### 9.7 Quelle est l'autonomie de la batterie ?

La SmartWatch peut durer jusqu'à 5 jours.

### 9.8 Combien de temps prend la charge ?

Jusqu'à 3 heures.



### 9.9 Je n'ai pas de connexion Bluetooth entre ma Smartwatch et mon Smartphone. Que dois-je faire ?

#### **Veillez vérifier ces options :**

Vérifiez dans les paramètres Bluetooth si vous êtes connecté au périphérique Bluetooth de la Smartwatch.

Vérifiez l'application FitCloudPro et, à partir de l'écran d'accueil, cliquez sur " Périphérique non apparié " et connectez-vous en suivant les étapes de la section Connexion Bluetooth à 'la page ...'

En cas d'échec, allez dans l'application FitcloudPro, puis dans 'Dispositif', faites défiler jusqu'en bas 'Déconnecter le dispositif' si nécessaire, allez dans les paramètres Bluetooth, cliquez sur le dispositif, et oubliez le dispositif. Et suivez les étapes ci-dessous :

1. Éteignez la smartwatch
2. Désinstallez l'application
3. Réinitialisez la Smartwatch en allant dans les paramètres
4. Téléchargez à nouveau l'application
5. Rallumez la smartwatch
6. Connectez-vous à nouveau à l'application
7. Suivez tout, étape par étape, et laissez le dispositif Bluetooth connecter la smartwatch au smartphone

### 9.10 Je ne reçois aucun message ou notification sur ma Smartwatch. Que dois-je faire ?

Vérifiez dans les paramètres généraux de votre Smartphone si les notifications sont activées dans l'application FitCloudPro. Est-ce le cas et vous ne recevez toujours pas les notifications?

**Veillez suivre les étapes suivantes pour réinitialiser la Smartwatch :**

1. Déconnectez la connexion Bluetooth de tous les téléphones et montres, et supprimez l'application.
2. Vérifiez si l'application est la dernière version et téléchargez-la à nouveau.
3. Connectez-vous avec votre compte et reconnectez-vous à Bluetooth (via l'application et les paramètres Bluetooth du smartphone).
4. Après vous être connecté, suivez à nouveau les étapes pour confirmer que vous souhaitez recevoir les notifications du Smartphone sur votre Smartwatch.
5. Vérifiez si vous recevez maintenant les notifications ou si vous pouvez recevoir un appel téléphonique.

Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez nous contacter par e-mail.



## 10. GARANTIE

1. Vous avez une garantie sur les pièces si elles présentent des défauts ou sont devenues défectueuses en raison de défauts de fabrication ou de conception.
2. Vous avez une garantie d'un an sur la carte mère.
3. Vous bénéficiez d'une garantie de 6 mois sur la batterie et le chargeur.
4. En cas d'endommagement des composants électriques, contactez toujours le fabricant.

### Exceptions à la garantie

Vous n'avez pas droit à une garantie sur le produit dans les situations suivantes :

1. Si vous avez démonté ou bricolé vous-même l'appareil.
2. En cas de dommage causé par une chute ou un accident.
3. Dommages que vous ou quelqu'un d'autre avez causés.
4. Dégâts d'eau dus à une mauvaise utilisation ou à une utilisation abusive de l'appareil.



## 11. SERVICE

Vous avez des questions, des commentaires, des réclamations ou des conseils ?

**Nous sommes toujours là pour vous!**

Contactez notre service client par

E-mail: [info@stenlille.nl](mailto:info@stenlille.nl)

Whatsapp: +31 6 30037271

[www.stenlille.nl](http://www.stenlille.nl)

Stenlille, AV-Business

Partenaire de Bol.com

Assemblé en Chine,  
développé aux Pays-Bas.

