


Connection diagram



**NEVER USE THE
RCA INPUT (2A)
AND HIGH INPUT (2B)
AT THE SAME TIME**

- GB**
1. RCA stereo signal cable (left and right channel) to amplifier
 2. Audio input connection. Possible in 2 options;
 - A. by RCA input (low input). Use a stereo audio signal cable between the LT 7XB and your head unit.
 - B. by speaker input (high input). Use 2 speaker outputs (R-, R+, L-, L+) of your head unit to connect to the LT 7XB (connector included).
- Only use one of these two options to connect!**
3. Remote signal output of the head unit (not necessary when using high level input)
 4. Loop through of the remote signal, to the amplifier
 5. To ground
 6. To +12V (note: adding a fuse is recommended)
 7. Gain control, output level control
 8. Balanced (8V output) and unbalanced (4V output) mode switch.

Note: Place the LT 7XB as close to the head unit as possible.

- FR**
1. Câble de signaux stéréo RCA (canaux gauche et droit) à l'amplificateur
 2. Connexion d'entrée audio. Possible en 2 options :
 - A. via l'entrée RCA (faible entrée). Utilisez un câble de signaux audio stéréo entre le LT 7XB et votre unité principale.
 - B. via l'entrée haut-parleur (entrée élevée). Utilisez les 2 sorties de haut-parleur (R-, R+, L-, L+) de votre unité principale pour vous connecter au LT 7XB (connecteur inclus).
- Utilisez une seule de ces deux options pour vous connecter !**
3. Sortie de signaux distants de l'unité principale (non nécessaire en cas d'utilisation de l'entrée de haut niveau)
 4. Passage en boucle du signal distant, jusqu'à l'amplificateur
 5. Mise à la terre
 6. À +12 V (remarque : l'utilisation d'un fusible est recommandée)
 7. Prenez le contrôle, le contrôle du niveau de sortie
 8. Commutation du mode Équilibré (sortie de 8 V) et Non équilibré (sortie de 4 V).

Remarque : Placez le LT 7XB aussi près que possible de l'unité principale

- DE**
1. RCA-Stereosignalkabel (linker und rechter Kanal) zum Verstärker
 2. Audioeingang. 2 mögliche Optionen;
 - A. via RCA-Eingang (niedriger Eingang). Verwenden Sie zwischen dem LT7XB und Ihrem Hauptgerät ein Stereo-Audiosignalkabel.
 - B. via Lautsprechereingang (hoher Eingang). Verwenden Sie 2 Lautsprecherausgänge (R-, R+, L-, L+) des Hauptgeräts für die Verbindung mit dem LT 7XB (Verbindungsstück enthalten).
- Stellen Sie die Verbindung nur anhand einer dieser zwei Optionen her!**
3. Absteiger Signalausgang des Hauptgeräts (bei Verwendung des Hochpegeleingangs nicht erforderlich)
 4. Durchschleif-Funktion des Fernsignals, zum Verstärker
 5. Zur Masse
 6. Zu +12V (Hinweis: zusätzliche Sicherung empfohlen)
 7. Verstärkersteuerung, Ausgangspegelsteuerung
 8. Schalter für symmetrischen (8V Ausgang) und unsymmetrischen (4V Ausgang) Modus.

Hinweis: Stellen Sie den LT 7XB so nah wie möglich an das Hauptgerät.

- IT**
1. Cavo segnale stereo RCA (canale sinistro e destro) ad amplificatore
 2. Collegamento ingresso audio; 2 opzioni possibili;
 - A. per ingresso RCA (basso). Usare un cavo di segnale audio stereo fra LT 7XB e unità centrale.
 - B. per ingresso altoparlante (alto). Usare 2 uscite altoparlante (R-, R+, L-, L+) dell'unità centrale per collegare a LT 7XB (connettore incluso).
- Usare una di queste due opzioni per il collegamento!**
3. Uscita segnale remoto dall'unità centrale (non necessaria per ingresso ad alto livello)
 4. Loop-through segnale remoto; ad amplificatore
 5. A terra
 6. A +12 V (nota: si consiglia l'aggiunta di un fusibile)
 7. Controllo guadagno; controllo livello uscita
 8. Commutazione modalità bilanciata (uscita 8 V) e non bilanciata (uscita 4 V).

Nota: posizionare LT 7XB il più vicino possibile all'unità centrale.

- ES**
1. Cable de señal estéreo RCA (canal derecho e izquierdo) al amplificador
 2. Conexión de entrada de audio. 2 opciones posibles;
 - A. Por entrada RCA (entrada baja). Utilice un cable de señal de audio estéreo entre el LT 7XB y su unidad de cabecera.
 - B. Por entrada de altavoz (entrada alta). Utilice 2 salidas de altavoz (R-, R+, L-, L+) de su unidad de cabecera para conectar con el LT 7XB (conector incluido).
- ¡Utilice solo una de estas dos opciones para conectarse!**
3. Salida de señal remota de la unidad de cabecera (no necesaria al utilizar entrada de alto nivel)
 4. Salida directa de la señal remota, al amplificador
 5. A tierra
 6. A +12V (nota: se recomienda añadir fusible)
 7. Control de ganancia, control de nivel de salida
 8. Interruptor de modo balanceado (salida 8V) y desbalanceado (salida 4V).

Nota: Coloque el LT 7XB tan cerca de la unidad de cabecera como sea posible.

- NL**
1. RCA stereo signaalkabel (linker- en rechter kanaal) naar versterker
 2. Audio ingang aansluitingen. Twee opties mogelijk;
 - A. via RCA's (low input). Gebruik een stereo signaalkabel tussen de LT 7XB en de autoradio.
 - B. via luidsprekeruitgangen (high input). gebruik 2 luidspreker uitgangen (R-, R+, L-, L+) op je autoradio om aan te sluiten op de LT 7XB (stekker incl.).
- Gebruik maar één van de twee opties om aan te sluiten!**
3. "Remote" signaal van de autoradio (niet nodig bij gebruik van de high level input)
 4. Doorlus van het remote-signaal naar de versterker
 5. Naar massa
 6. Naar +12V (let op: het toevoegen van een zekering wordt aanbevolen)
 7. Gain control, uitgangsniveau control
 8. Gebalanceerde (8V output) en ongebalanceerde (4V output) modus schakelaar.

Opmerking: Plaats de LT 7XB zo dicht mogelijk bij de autoradio.