



## EN WESTINGHOUSE PERFORMANCE SERIES

**BEFORE FIRST USE**

- Remove all packaging materials.
- Wash your cookware in warm, soapy water, rinse and dry thoroughly.
- Warm the cookware on the stove using low heat for 30 seconds, remove from heat source and rub a teaspoon (5ml) cooking oil on the interior surface with paper towel. Wipe off any excess.
- Allow the cookware to cool completely, wash with warm soapy water, rinse and dry thoroughly. The cookware is now ready for use.

**COOKING**

- Westinghouse Performance Non-stick Cookware is suitable for use on gas, electric, halogen, ceramic and induction stove tops.
- Oven safe up to 230°C / 446°F.
- Never place this cookware under the broiler.
- Do not use in the microwave.
- Do not pre-heat nonstick cookware. Use low to medium heat for best cooking results. High heat may damage your cookware.
- Always use a heat source smaller than the diameter of the cookware base. When using on gas stove, never let flames extend up the side of the cookware.
- Never let cookware boil dry or leave an empty cookware on a hot burner or element.
- Avoid overheating the cookware.
- Never put cold water or frozen food in a hot pan. Sudden changes of temperature may cause metal to warp, resulting in an uneven bottom.
- On glass or ceramic stove tops, lift cookware; never slide it.
- Use of nylon, silicone or wooden utensils are recommended.
- Never cut food inside the cookware.
- Do not use non-stick cooking sprays on non-stick cookware. These sprays can impair the nonstick release system, actually causing food to adhere to the surface.
- Use potholders or oven mitts when holding hot cookware.
- Each casserole, low casserole or roaster is come with a pair of removable silicone handle grips. Always remove silicone handle grips after placing the cookware in the oven. Only use them to take out the hot cookware from the oven.
- It will be dangerous if the handle is loose. Fix the handle firmly in place with screwdriver before use.
- This cookware is designed for household use.

**CLEANING**

- Do not immerse the hot cookware in cold water after cooking. Always wait for the cookware to cool before cleaning.
- Do not use oven cleaners, harsh detergents, chlorine bleach, steel wool or other abrasive cleaning pads.
- Always dry your cookware thoroughly.
- The cookware is dishwasher safe. However, it is recommended to hand-wash in warm, soapy water using a soft sponge or dish cloth. If you do wash in dishwasher, wash on mild cycle with mild detergent. Repeated dishwasher cleaning and dishwasher detergent may cause oxidation to the base areas over time, but this will not affect the performance of the cookware.

## DE WESTINGHOUSE PERFORMANCE SERIES

**VOR DER ERSTEN VERWENDUNG**

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Reinigen Sie Ihr Kochgeschirr in warmem Seifenwasser, spülen Sie es ab und trocknen Sie es gründlich.
- Erwärmen Sie das Kochgeschirr auf dem Herd bei schwacher Hitze 30 Sekunden lang, nehmen Sie es von der Wärmequelle und rieben Sie die Innenfläche mit einem Teelöffel (5 ml) Speiseöl mithilfe von Küchenpapier ein. Wischen Sie überschüssiges Öl ab.
- Lassen Sie das Kochgeschirr vollständig abkühlen, reinigen Sie es mit warmer Seifenlauge, spülen Sie es ab und trocknen Sie es gründlich. Das Kochgeschirr ist jetzt einsatzbereit.

**KOCHEN**

- Westinghouse Performance Kochgeschirr mit Antihaftbeschichtung eignet sich zur Verwendung auf Gas-, Elektro-, Halogen-, Glaskeramik- und Induktionskochfeldern.
- Bis 230 °C / 446 °F ofenfest.
- Stellen Sie dieses Kochgeschirr niemals unter den Grill.
- Verwenden Sie dieses Kochgeschirr nicht in der Mikrowelle.
- Heizen Sie antihaftbeschichtetes Kochgeschirr niemals vor. Nutzen Sie für beste Kochergebnisse eine niedrige bis mittlere Kochtemperatur. Starke Hitze kann Ihr Kochgeschirr beschädigen.
- Verwenden Sie immer eine Wärmequelle, die kleiner ist als der Durchmesser des Kochgeschirrbodens. Bei der Verwendung auf einem Gasherd dürfen die Flammen niemals an der Seite des Kochgeschirrs hochschlagen.
- Lassen Sie Kochgeschirr niemals trocken kochen oder ein leeres Kochgeschirr auf einem heißen Brenner oder Kochfeld stehen.
- Überhitzen Sie das Kochgeschirr nicht.
- Geben Sie niemals kaltes Wasser oder gefrorene Lebensmittel in eine heiße Pfanne. Plötzliche Temperaturänderungen können dazu führen, dass sich Metall verzieht und der Boden des Kochgeschirrs uneben wird.
- Heben Sie das Kochgeschirr auf Glas- oder Keramikkochfelder an; schieben Sie es niemals hin und her.
- Es wird empfohlen, Kochtensilien aus Nylon, Silikon oder Holz zu verwenden.
- Schneiden Sie niemals Lebensmittel innerhalb des Kochgeschirrs.
- Verwenden Sie keine Antihaft-Kochsprays auf antihaftbeschichtetem Kochgeschirr. Diese Sprays können das Antihaftsystem beeinträchtigen und dazu führen, dass Lebensmittel an der Oberfläche haften bleiben.
- Verwenden Sie Topflappen oder Ofenhandschuhe, wenn Sie heiße Kochgeschirr in die Hand nehmen.
- Kasserollen, niedrige Kasserollen und Bräter sind mit einem Paar abnehmbarer Silikongriffe ausgestattet. Entfernen Sie Silikongriffe immer, nachdem Sie das Kochgeschirr in den Ofen gestellt haben. Verwenden Sie die Silikongriffe nur, um das heiße Kochgeschirr aus dem Ofen zu nehmen.
- Ein locker sitzender Griff ist gefährlich. Fixieren Sie den Griff vor der Verwendung mit einem Schraubendreher.
- Dieses Kochgeschirr ist für die Verwendung in gewöhnlichen Haushalten vorgesehen.

**REINIGUNG**

- Tauchen Sie das heiße Kochgeschirr nach dem Kochen nicht in kaltes Wasser ein. Warten Sie vor dem Reinigen immer, bis das Kochgeschirr abgekühlt ist.
- Verwenden Sie keine Backofenreiniger, scharfen Reinigungsmittel, Chlorbleiche, Stahlwolle oder andere scheinende Reinigungspads.
- Trocknen Sie Kochgeschirr immer gründlich ab.
- Das Kochgeschirr ist spülmaschinengeeignet. Es wird jedoch empfohlen, das Kochgeschirr in warmem Seifenwasser mit einem weichen Schwamm oder Spültuch von Hand zu reinigen. Wenn Sie es in der Geschirrspülmaschine reinigen, nutzen Sie dafür einen Schongang und ein mildes Reinigungsmittel. Wiederholtes Reinigen in der Spülmaschine und mit Maschinenpülmittel kann im Laufe der Zeit zu einer Oxidation der Bodenflächen führen, was jedoch die Leistung des Kochgeschirrs nicht beeinträchtigt.

## ES SERIE WESTINGHOUSE PERFORMANCE

**ANTES DEL PRIMER USO**

- Retire el embalaje completamente.
- Lave la batería de cocina con agua caliente con jabón, aclare y séquela completamente.
- Caliente la batería en la cocina a una temperatura baja durante 30 segundos, retírela de la fuente de calor y embadurne la superficie interior con una cucharilla (5 ml) de aceite de cocina con una servilleta de papel. Limpie los restos.
- Deje que la batería se enfrie por completo, lávela con agua tibia con jabón, aclarela y séquela bien. La batería estará entonces lista para usar.

**AL COCINAR**

- La batería de cocina antiadherente Westinghouse Performance es adecuada para su uso con cocinas de gas, eléctricas, halógenas, vitrocerámicas y de inducción.
- Puede usarse de forma segura en el horno hasta los 230 °C / 446 °F.
- No coloque esta batería bajo la parrilla.
- No utilizar en el microondas.
- No precalentar la batería de cocina antiadherente. Utilizar con temperaturas bajas o medias para unos mejores resultados de cocción. Las temperaturas elevadas pueden dañar su batería de cocina.
- Utilice siempre una fuente e calor de menor tamaño que el diámetro de la base del utensilio de cocina. Al utilizar en una cocina de gas, no deje que las llamas se extiendan por el lateral de la batería.
- Nunca deje que la batería hierva hasta quedarse sin agua ni deje la batería vacía en un fogón caliente.
- Evite sobrealentar la batería de cocina.
- Nunca eche agua fría o comida congelada en una sartén caliente. Los cambios repentinos de temperatura pueden hacer que el metal se combe y el fondo sea irregular.
- No deslice nunca la batería sobre una vitrocerámica, levántela.
- Recomendamos el uso de utensilios de nailon, silicona o madera.
- Nunca corte comida dentro de la batería de cocina.
- No utilice espráis de cocina antiadherentes con una batería antiadherente. Estos espráis pueden hacer que no funcione el sistema antiadherente, haciendo que la comida se pegue a la superficie.
- Use manoplas o guantes de cocina cuando agarre la batería de cocina caliente.
- Cada cacerola, cacerola baja o fuente para asados viene con un par de agarres de silicona extraíbles. Retire siempre los agarres de silicona después de colocar la batería en el horno. Utilícelas solo para sacar la batería de cocina caliente del horno.
- Puede ser peligroso que el asa esté floja. Ajuste firmemente el asa con un tornillo antes de usarla.
- Esta batería de cocina está diseñada para uso doméstico.

**LIMPIEZA**

- No sumerja la batería caliente en agua fría después de cocinar. Espere siempre a que la batería de cocina se enfrie antes de limpiarla.
- No utilice limpiador para hornos, detergentes agresivos, cloro, estropajos de acero u otros estropajos abrasivos. Limpie siempre la batería de cocina completamente.
- La batería de cocina se puede lavar en el lavavajillas. Sin embargo, se recomienda lavarla a mano con agua caliente y jabonosa, utilizando un esponja suave o un paño. Si utiliza el lavavajillas, utilice un programa delicado con detergente suave. La limpieza habitual en lavavajillas y el detergente del lavavajillas pueden hacer que la zona de la base se oxide, aunque esto no afectará al rendimiento de la batería de cocina.

**NETTOYAGE**

- Ne plongez pas l'ustensile de cuisine chaud dans l'eau froide après la cuisson. Attendez toujours que l'ustensile de cuisine soit complètement refroidi avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de nettoyants pour four, de détergents agressifs, d'agent de blanchiment chloré, de paille de fer ni aucun autre tampon de nettoyage abrasif.
- Essayez toujours soigneusement votre ustensile de cuisine.
- L'ustensile de cuisine peut être lavé dans un lave-vaisselle. Cependant, il est recommandé de laver l'ustensile de cuisine à la main à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'une éponge douce ou d'un chiffon à vaisselle. Si vous lavez l'ustensile de cuisine au lave-vaisselle, utiliser un cycle doux avec un détergent doux. Le nettoyage répété du lave-vaisselle et l'utilisation répétée d'un détergent pour lave-vaisselle peuvent provoquer une oxydation du fond de l'ustensile de cuisine au fil du temps, mais cela n'affectera pas ses performances.

## FR SÉRIE PERFORMANCE DE WESTINGHOUSE

**AVANT LA TOUTE PREMIÈRE UTILISATION**

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Lavez l'ustensile de cuisine à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-le et séchez-le soigneusement.
- Réchauffez l'ustensile de cuisine sur la cuisinière à feu doux pendant 30 secondes, retirez-le de la source de chaleur et frottez une cuillère à café (5 ml) d'huile de cuisson sur la surface intérieure avec du papier essuie-tout. Essuyez l'huile s'il y en a trop.
- Deje que la batería se enfrie por completo, lávela con agua tibia y séquela bien. La batería est maintenant prêt à être utilisée.

**CUISSON**

- Le pentole antiaderenti Westinghouse Performance sono adatte all'uso su piani cottura a gas, elettrici, alogeni, in ceramica e a induzione.
- Resistono in forno fino a 230 °C / 446 °F.
- Non posizionare mai queste pentole sotto la griglia.
- Non utilizzare in forno a microonde.
- Non preriscaldare le pentole antiaderenti. Per ottenerne risultati di cottura ottimali, utilizzare un calore medio-basso. Un calore elevato rischia di danneggiare le pentole.
- Utilizzare sempre una fonte di calore di diametro minore rispetto al diametro del fondo della pentola. Quando si usa il fornello a gas, fare in modo che la fiamma non si estenda mai sul lato della pentola.
- Non usare mai le pentole a secco, né lasciarle vuote su un fornello o un elemento caldo.
- Evitare di surriscaldare le pentole.
- Non mettere mai acqua fredda o cibo congelato in una padella calda. Cambiamenti improvvisi di temperatura possono causare la deformazione del metallo, con il risultato di un fondo irregolare.
- Su piani cottura in vetro o ceramica, spostare le pentole sollevandole, non farle mai scivolare.
- Si raccomanda l'uso di utensili di nylon, silicone o legno.
- Non togliere mai il cibo all'interno delle pentole.
- Non utilizzare spray da cucina antiaderenti sui pentole antiaderenti. Questi spray infatti rischiano di compromettere il sistema antiaderente della pentola, provocando di fatto l'attaccamento del cibo alla superficie della pentola.
- Il est recommandé d'utiliser des accessoires en nylon, en silicone ou en bois.
- Ne coupez jamais d'aliments à l'intérieur de l'ustensile de cuisine
- N'utilisez pas d'aérosols de cuisson antiadhésifs sur des ustensiles de cuisine antiadhésifs. Ces sprays peuvent altérer le matériau antiadhésif et provoquer en fait l'adhésion des aliments à la surface.
- Utilisez des maniques ou des gants de cuisine lorsque vous tenez des ustensiles de cuisine chauds.
- Chaque cocotte, cocotte basse ou teglia al forno è dotata di due manici in silicone rimovibili. Rimuovere sempre i manici in silicone dopo aver messo le pentole nel forno. Utilizzarli solo per togliere le pentole calde dal forno.
- Se il manico risulta allentato è pericoloso. Fissare saldamente il manico con un cacciavite prima dell'uso.
- Questa pentola è progettata per l'uso domestico.

**PULIZIA**

- Non immergere le pentole calde in acqua fredda dopo la cottura. Attendere sempre che le pentole si raffreddino prima di pulirle.
- Non utilizzare detergenti da forno, detergenti aggressivi, candeggina al cloro, lana d'acciaio o altri tipi di spugnette detergenti abrasivi.
- Asciugare sempre bene le pentole.
- Le pentole si possono lavare in lavastoviglie. Si consiglia tuttavia di lavare a mano con acqua calda e detersivo, utilizzando una spugna morbida o un canovaccio per piatti. Se si lavano in lavastoviglie, utilizzare un ciclo delicato con detersivo delicato. Frequenti lavaggi in lavastoviglie e il detersivo per lavastoviglie con il tempo rischiano di causare ossidazione delle superfici alla base delle pentole, ciò tuttavia non ne pregiudica il funzionamento.

**REINIGUNG**

- Dompel hete pannen na het koken niet onder in koud water. Laat de pan eerst afkoelen voordat u deze reinigt.
- Gebruik geen ovenreiniger, schurende reinigingsmiddelen, chloor, staalwol of andere schurende sponsjes.
- Droog de pannen altijd grondig af.
- De kookpannen zijn vaatwasserbestendig. Maar we raden u aan za te wassen in warm afwaswater met een zachte spons of vaatdoek. Als u de pannen in de vaatwasser reinigt, gebruik dan een mild programma en een mild vaatwasmiddel. Herhaald reinigen in de vaatwasser en het gebruik van afwasmiddel kan na verloop van tijd leiden tot roestvorming aan de onderzijde van de pan, maar dit heeft geen effect op de prestatie van de pannen.

## IT SERIE WESTINGHOUSE PERFORMANCE

**PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA**

- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio.
- Lavare le pentole con acqua calda e detersivo, sciacquare e asciugare bene.
- Scaldare le pentole sul fornello a fuoco basso per 30 secondi, togliere dalla fonte di calore e strofinare un cucchiaino (5 ml) di olio da cucina sulla superficie interna con della carta assorbente. Asciugare eventuale eccesso.
- Lasciare raffreddare completamente le pentole, lavarle con acqua calda e sapone, sciacquare e asciugarle bene. Le pentole sono ora pronte per l'uso.

**COTTURA**

- Le pentole antiaderenti Westinghouse Performance sono adatte all'uso su piani cottura a gas, elettrici, alogeni, in ceramica e a induzione.
- Resistono in forno fino a 230 °C / 446 °F.
- Non posizionare mai queste pentole sotto la griglia.
- Non utilizzare in forno a microonde.
- Non preriscaldare le pentole antiaderenti. Per ottenerne risultati di cottura ottimali, utilizzare un calore medio-basso. Un calore elevato rischia di danneggiare le pentole.
- Utilizzare sempre una fonte di calore di diametro minore rispetto al diametro del fondo della pentola. Quando si usa il fornello a gas, fare in modo che la fiamma non si estenda mai sul lato della pentola.
- Non usare mai le pentole a secco, né lasciarle vuote su un fornello o un elemento caldo.
- Evitare di surriscaldare le pentole.
- Non mettere mai acqua fredda o cibo congelato in una padella calda. Cambiamenti improvvisi di temperatura possono causare la deformazione del metallo, con il risultato di un fondo irregolare.
- Su piani cottura in vetro o ceramica, spostare le pentole sollevandole, non farle mai scivolare.
- Si raccomanda l'uso di utensili di nylon, silicone o legno.
- Non togliere mai il cibo all'interno delle pentole.
- Non utilizzare spray da cucina antiaderenti sui pentole antiaderenti. Questi spray infatti rischiano di compromettere il sistema antiaderente della pentola, provocando di fatto l'attaccamento del cibo alla superficie della pentola.
- Il est recommandé d'utiliser des accessoires in nylon, en silicone ou en bois.
- Ne coupez jamais d'aliments à l'intérieur de l'ustensile de cuisine
- N'utilisez pas d'aérosols de cuisson antiadhésifs sur des ustensiles de cuisine antiadhésifs. Ces sprays peuvent altérer le matériau antiadhésif et provoquer en fait l'adhésion des aliments à la surface.
- Utilisez des maniques ou des gants de cuisine lorsque vous tenez des ustensiles de cuisine chauds.
- Chaque cocotte, cocotte basse o teglia al forno è dotata di due manici in silicone rimovibili. Rimuovere sempre i manici in silicone dopo aver messo le pentole nel forno. Utilizzarli solo per togliere le pentole calde dal forno.
- Se il manico risulta allentato è pericoloso. Fissare saldamente il manico con un cacciavite prima dell'uso.
- Questa pentola è progettata per l'uso domestico.

**PULIZIA**

- Non immergere le pentole calde in acqua fredda dopo la cottura. Attendere sempre che le pentole si raffreddino prima di pulirle.
- Non utilizzare detergenti da forno, detergenti aggressivi, candeggina al cloro, lana d'acciaio o altri tipi di spugnette detergenti abrasivi.
- Asciugare sempre bene le pentole.
- Le pentole si possono lavare in lavastoviglie. Si consiglia tuttavia di lavare a mano con acqua calda e detersivo, utilizzando una spugna morbida o un canovaccio per piatti. Se si lavano in lavastoviglie, utilizzare un ciclo delicato con detersivo delicato. Frequenti lavaggi in lavastoviglie e il detersivo per lavastoviglie con il tempo rischiano di causare ossidazione delle superfici alla base delle pentole, ciò tuttavia non ne pregiudica il funzionamento.

## NL WESTINGHOUSE PERFORMANCE SERIE

**VOOR HET EERSTE GEBRUIK**

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Was de kookpannen af in warm afwaswater. Spoel ze af en droog ze grondig.
- Verwarm de pan 30 seconden op het fornuis en haal hem weer af, wrijf met een keukenpapiertje een theelepel (5ml) olie door de binnenzijde van de pan. Veeg de restant olie uit de pan.
- Laat de kookpannen volledig afkoelen, was ze af in warm afwaswater, spoel ze af en droog ze grondig. De pannen zijn nu klaar voor gebruik.

**KOKEN**

- De kookpannen van Westinghouse Performance met anti-aanbaklaag zijn geschikt voor koken op gas, elektrisch, halogeen, keramisch en induktie.
- Geschikt voor gebruik in de oven tot 230°C/446°F.
- Plaats deze kookpannen nooit onder de grill.
- Gebruik de kookpannen niet in de magnetron.
- U hoeft kookpannen met anti-aanbaklaag niet vooraf op te warmen. Gebruik een laag of middelhoge temperatuur voor het beste kookresultaat. Een te hoge temperatuur kan schadelijker zijn voor uw kookpannen.
- Gebruik altijd een hittebron die kleiner is dan de diameter van de bodem van de kookpan. Laat bij gebruik op een gasfornuis de vlammen nooit langs de zijkant van de kookpannen komen.
- Laat een kookpan niet droogkoken en laat een lege kookpan niet op een hete brander of kookplaat staan.
- Voorkom oververhitting van de pannen.
- Gooi nooit koud water of bevroren eten in een het pan. Plotseling verandering van temperatuur kan ervoor zorgen dat het metaal vervormt en dat de bodem kromtrekt.
- Til de kookpan altijd op als u een glazen of keramische kookplaat hebt, schuif deze nooit over de kookplaat.