

FATBIKE

Balance Bike - Loopfiets - Laufrad - Vélo-poussoir

Jobber Toys 0.780

- EN Manual
- NL Handleiding
- DE Handbuch
- FR Manuel



Toy Service Nederland
Nijverheidsstraat 26
5405 AJ Uden
The Netherlands

www.jobbershop.nl

EN71 CE

INDEX

EN – Manual.....	3
NL – Handleiding.....	6
DE – Handbuch.....	9
FR – Manuel.....	12

Made in China

Gemaakt in China

In China hergestellt

Fabriqué en Chine



WARNING

- Please keep these instructions for future reference.
- This product should be assembled by adults only.
- Use the balance bike with great care, it requires the necessary skill to prevent falls and collisions.
- **Always keep all parts out of reach of children** as they can pose a choking hazard.
- Before first use, make sure the balance bike is properly and safely assembled.
- Regular checks should be carried out ensuring all screws are tightened.
- A helmet should be worn at all times whilst riding. Gloves, elbow pads and knee pads are also recommended.
- The Balance bike must never be used on public highways.
- Do not allow your child to ride near stairs, public roads, steep slopes, bodies of water or on gravel, sand or slippery floors.
- The Balance bikes should always be used under adult supervision.
- Maximum user weight 20kg. Bike can only carry one child at a time.
- Intended for use by children aged 18 months to 4 years old. Size and weight of children can vary so please ensure that child's feet can safely touch the floor before use.
- Not suitable for children under the age of 18 months.

Balance Bike Instructions

It is important to tighten all fixings before first use and to regularly tighten and maintain all fixings on the bike. As with all moving parts they can work themselves loose over time.

WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED. Product includes small parts with potentially hazardous sharp points and sharp edges in the unassembled state. Keep unassembled parts away from children.

WARNING: CHOKING HAZARD. Small parts and sharp points, not suitable for children under 3 years.

WARNING: If used improperly, your toys may be pulled over or fall, creating risk of injury or damage. To minimize the risk, we recommend that you use a fixed accessories.



Part list:

1. Saddle
2. Handlebar
3. Front wheel
4. Frame and rear wheel
5. Tools



Attach the handlebars to the intended stem.
Tighten the handlebars firmly with the supplied Allen key.



Push the seat post into the center hole of the frame. Adjust the saddle to the correct height for the child, so that both feet can reach the ground.
Tighten the saddle bracket and press against the frame.



Attach the front wheel to the front fork.
Tighten the wheel firmly with the supplied wrench.



WAARSCHUWING

- Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging.
- Dit product mag alleen door volwassenen worden gemonteerd.
- **LET OP! VERSTIKKINGSGEVAAR.** Houd alle onderdelen altijd buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de loopfiets met grote zorgvuldigheid, het vereist de nodige vaardigheid om vallen en botsingen te voorkomen.
- Controleer of de loopfiets correct en veilig is gemonteerd.
- Controleer met enige regelmaat of alle schroeven goed zitten vastgedraaid.
- Tijdens het rijden moet altijd een helm worden gedragen. Elleboog- en kniebeschermers worden ook aanbevolen.
- De loopfiets mag nooit worden gebruikt op openbare wegen.
- Gebruik de loopfiets niet in de buurt van trappen, openbare wegen, steile hellingen, in de buurt van water, grind, zand of gladde vloeren.
- De loopfiets moet altijd worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- Maximaal gewicht is 20kg. De loopfiets is geschikt voor 1 kind per keer.
- Voor kinderen van 18 maand tot 4 jaar oud. Omvang en gewicht van kinderen kan variëren, wanneer de voeten de vloer raken is de loopfiets geschikt.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden.


Loopfiets Instructies

Draai voor het eerste gebruik de bouten en moeren goed vast en controleer de Houten Loopfiets met regelmaat op losse onderdelen.

WAARSCHUWING: MONTAGE DOOR EEN VOLWASSENE VEREIST. De onderdelen bevatten kleine onderdelen met scherpe punten en scherpe randen in de niet gemonteerde staat. Houd ongemonteerde onderdelen uit de buurt van kinderen.

VERSTIKKINGSGEVAAR! KLEINE ONDERDELEN EN SCHERPE PUNTEN, NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR!

WAARSCHUWING: Bij onjuiste montage en of gebruik kan de loopfiets niet goed functioneren, waardoor het risico van letsel of schade ontstaat. Om dit risico te minimaliseren, raden we aan de bijgeleverde accessoires te gebruiken voor de montage.



Onderdelen lijst:

1. Zadel
2. Stuur
3. Voorwiel
4. Frame en achterwiel
5. Gereedschap



Bevestig het stuur in de daarvoor bedoelde stuurpen.
Draai het stuur stevig vast met de bijgeleverde inbusleutel.



Duw de zadelpen in het middelste gat van het frame. Stel het zadel in op de juiste hoogte voor het kind, zodat beide voeten bij de grond kunnen.
Draai de zadel beugel vast en druk tegen het frame aan.



Bevestig het voorwiel in de voorvork.
Draai het wiel stevig vast met bijgeleverde moersleutel.



WARNUNG

- Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen montiert werden.
- Verwenden Sie das Balance Bike mit großer Sorgfalt, es erfordert die nötige Geschicklichkeit, um Stürze und Kollisionen zu vermeiden.
- **ACHTUNG! Erstickungsgefahr.** Halten Sie immer alle Teile außerhalb der Reichweite Kinder
- Prüfen Sie, ob das Laufrad richtig und sicher montiert ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- Während der Fahrt muss immer ein Helm getragen werden. Ellenbogen und Knieschützer werden ebenfalls empfohlen.
- Das Laufrad darf niemals auf öffentlichen Straßen benutzt werden.
- Verwenden Sie das Laufrad nicht in der Nähe von Treppen, öffentlichen Straßen, steilen Hängen, in der Nähe von Wasser, Kies, Sand oder rutschigen Böden.
- Das Laufrad muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Das maximale Gewicht beträgt 20 kg. Das Laufrad ist für jeweils 1 Kind geeignet.
- Für Kinder von 18 Monate bis 4 Jahre alt. Größe und Gewicht der Kinder können variieren, wenn die Füße den Boden berühren, ist das Laufrad geeignet.
- Nicht für Kinder unter 18 Monate geeignet.

Hölzernes Laufrad Montageanleitung

Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bolzen und Muttern fest an und überprüfen Sie das hölzerne Laufrad regelmäßig auf lose Teile.



WARNUNG: DIE MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN IST ERFORDERLICH. Das Produkt enthält Kleinteile mit möglicherweise gefährlichen scharfen Spitzen und Kanten im unmontierten Zustand. Halten Sie nicht zusammengebaute Teile von Kindern fern.

WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR. Kleinteile und scharfe Spitzen, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

WARNUNG: Bei unsachgemäßem Gebrauch, kann das Spielzeug umfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen. Um dieses Risiko zu minimieren, empfehlen wir Ihnen, das mitgelieferte Zubehör zu verwenden.



Liste der Einzelteile:

1. Sattel
2. Fahrradlenker
3. Vorderrad
4. Rahmen und Hinterrad
5. Werkzeuge



Befestigen Sie den Lenker am vorgesehenen Vorbau.
Ziehen Sie den Lenker mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest an.



Schieben Sie die Sattelstütze in das mittlere Loch des Rahmens. Stellen Sie den Sattel auf die richtige Höhe für das Kind ein, sodass beide Füße den Boden erreichen können.
Ziehen Sie die Sattelhalterung fest und drücken Sie sie gegen den Rahmen.



Befestigen Sie das Vorderrad an der Vordergabel.
Ziehen Sie das Rad mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest an.



ATTENTION!

- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- Ce produit ne peut être monté que par des adultes.
- Utilisez le vélo d'équilibre avec beaucoup de soin, il nécessite d'avoir certaines compétences pour éviter les chutes et les collisions.
- **ATTENTION! Risque d'étouffement.** Gardez toujours toutes les pièces hors de la portée des enfants.
- Vérifiez que le vélo d'équilibre est monté correctement et en toute sécurité.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.
- Un casque doit toujours être porté pendant la conduite. Les coudières et les genouillères sont également recommandées.
- Le vélo d'équilibre ne doit jamais être utilisé sur la voie publique.
- N'utilisez pas le vélo d'équilibre à proximité d'escaliers, de routes publiques, de pentes abruptes, de sources d'eau, de gravier, de sable ou de sols glissants.
- Le vélo d'équilibre doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Le poids maximum est de 20 kg. Le vélo d'équilibre est adapté pour 1 enfant à la fois.
- Pour les enfants de 18 mois à 4 ans. La taille et le poids des enfants peuvent varier. Lorsque les pieds touchent le sol, le vélo d'équilibre convient.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

Vélo-poussoir Instructions

Avant la première utilisation, serrez fermement les boulons et les écrous et vérifiez le Vélo d'équilibre en bois avec régularité sur des pièces détachées.



AVERTISSEMENT : LE MONTAGE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE. Le produit contient de petites pièces avec des pointes coupantes potentiellement dangereuses et des bords pointus à l'état non assemblé. Garder les pièces non assemblées hors de la portée des enfants.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Petites pièces et pointes coupantes, déconseillées aux enfants de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENT: En cas d'utilisation incorrecte, votre jouet peut se renverser, créant un risque de blessure ou de dommage. Pour minimiser ce risque, nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis.



Liste des pièces:

1. Selle
2. Guidon de vélo
3. Roue avant
4. Cadre et roue arrière
5. Outils



Fixez le guidon à la potence prévue.
Serrez fermement le guidon avec la clé Allen fournie.



Poussez la tige de selle dans le trou central du cadre. Réglez la selle à la hauteur adaptée à l'enfant, afin que les deux pieds puissent toucher le sol.
Serrez le support de selle et appuyez contre le cadre.



Fixez la roue avant à la fourche avant.
Serrez fermement la roue avec la clé fournie.