


















EzyRoller[®] DRIFTER PRO

AGE 10+

RECOMMENDED AGE OF CHILD PLUS
TO USE THE E-ZYROLLER DRIFTER PRO
PPE MUST BE WORN. 220LBS / 100 KG
MAX. LOAD WEIGHT. JIANGSU, CHINA
MADE IN SUZHOU. 0-3

MAX. LOAD
100KG /
220LBS

MIN. HEIGHT
120CM / 4'



HOW TO USE YOUR EZYROLLER DRIFTER PRO
SIT COMFORTABLY WITH YOUR BACK FIRMLY AGAINST THE SEAT.
PUT YOUR FEET ON THE FRONT BAR AND YOUR HANDS ON THE HANDLE BARS.
PUSH ON YOUR RIGHT OR LEFT FOOT AND THEN YOUR LEFT OR RIGHT HAND.
TO TURN PUSH HARDER ON THE RIGHT OR LEFT FOOT AND HAND.
TO TURN PUSH HARDER ON THE RIGHT OR LEFT FOOT AND HAND.


COMMENT FAIRE MARCHER VOTRE EZYROLLER DRIFTER PRO
ASSEZ VOS PIEDS EN METTANT BIEN VOTRE DOS SUR LE DOSSIER DU SIEGE.
METTEZ VOS PIEDS SUR LE PIED GAUCHE ET VOS MAINS SUR LES POIGNETS.
POUSSEZ D'ABORD SUR LE PIED GAUCHE ET EN PUIS SUR LE PIED DROIT.
POUR TOURNER, POUSSÉZ PLUS FORT SUR LE PIED DROIT ET LA MAIN DROITE.

¿COMO USAR SU EZYROLLER DRIFTER PRO
SIÉNTESE COMODAMENTE EN LA SILLA.
PONGA LOS PIES EN EL BARRIL DE FRENTE Y SUS MANOS EN LAS MANILLAS.
EMPUJE CON EL PIE DE LA DERECHA Y LUEGO CON EL DE LA IZQUIERDA.
PARA DAR LA VUELTA, EMPUJE MÁS FUERTE CON EL PIE DE LA DERECHA Y LA MANO DERECHA.

UTILIZO DEL EZYROLLER DRIFTER PRO
SEDESE COMODAMENTE CON LA SILLA EN FRENTE DEL RESPALDO.
METTERE I PIEDI SULLA BARRELLA DI FRENTE E POI CON IL SINISTRO E IL DESTRO.
PER ACCENDERE SPINGERE DI PIU' SUL LATO DESTRO E LA MANO DESTRA.

GEBRAUCHSANWEISUNG
SITZEN SIE KOMFORTABEL MIT DEM RÜCKEN FIRM GEGENÜBER DER SITZFLÄCHE.
SETZEN SIE DIE FÜßE AUF DIE VORDERBÄNDE UND DIE HÄNDE AUF DIE GRIPPS.
DREHEN SIE DREHEN SIE HÄRTER AUF DIE RECHTE OBERE FÜß UND HANDE.
DREHEN SIE DREHEN SIE HÄRTER AUF DIE LINKE OBERE FÜß UND HANDE.

HOW TO USE YOUR EZYROLLER DRIFTER PRO
SIT COMFORTABLY WITH YOUR BACK FIRMLY AGAINST THE SEAT.
PUT YOUR FEET ON THE FRONT BAR AND YOUR HANDS ON THE HANDLE BARS.
PUSH ON YOUR RIGHT OR LEFT FOOT AND THEN YOUR LEFT OR RIGHT HAND.
TO TURN PUSH HARDER ON THE RIGHT OR LEFT FOOT AND HAND.



WWW.EZYROLLER.COM

