

**SLEEPYY**

WAKE UP LIGHT  
SMART EDITION

## INSTRUCTIE

### 1. Kenmerken:

- ◆ LED-tijdweergave
- ◆ selecteer 12/24 uur formaat
- ◆ Alarm & snooze functie (5-60 minuten)
- ◆ Wekkertijd (20-40 minuten)
- ◆ Temperatuurweergave in °C of °F
- ◆ Temperatuurbereik: 0°C ~ 50°C
- ◆ Instelling nachtmodus (18:00-06:00)
- ◆ Spiegelfunctie
- ◆ 3 lichthelderheidsniveaus van het LED-display
- ◆ 2 lichthelderheidsniveaus van het lamplicht
- ◆ Knop met vier functies (MODE, OMHOOG, OMLAAG, VINGERTOETS)
- ◆ Tijdgeheugenfunctie (3XAAA-batterijen voor tijdgeheugen)
- ◆ Stroomverbruik: 3 x AAA-batterijen (exclusief)  
1 x USB-oplaadkabel (meegeleverd)  
1 x 1 USB-poort voor het opladen van mobiele telefoon

Als de batterij is ingeschakeld of wordt gevoed via een USB-kabel, hoort u een BI-geluid met het LED-lampje aan. Als de batterij is ingeschakeld, drukt u op een willekeurige knop, de LED gaat 5 seconden branden. Wanneer het is aangesloten met een USB-kabel, zal het LED-lampje altijd branden.

### 2. Functieknoppen

- A. Druk op de MODE-knop schakelaar met weergave van: Tijd -> Alarmtijd ->Nachtmodus AAN/UIT
- B. Druk op de OMHOOG-knop om het LED-display in 3 niveaus te schakelen.
- C. Druk in de tijdmodus op de OMLAAG-knop om de alarmfunctie te activeren/deactiveren.
- e. Druk op de VINGERTOETS om de lichtsterkte van de lamp in 3 niveaus aan te passen, houd de VINGERTOETS ingedrukt om het lamplicht in of uit te schakelen

### 3. Bediening:

#### 1) Tijdstelling

- A. Houd in de tijdmodus de MODE-knop ingedrukt om naar de tijd instellingsmodus te gaan. De instellingsvolgorde: 12HR/24HR ->uur -> minuut
- B. Tijdens het instellingsproces zal het instellingsartikel knipperen.
- C. Druk één keer op UP en vooruit; houd UP 2 seconden ingedrukt, ga verder met een snelheid van 8 stappen/seconde.
- D. Druk eenmaal op DOWN en terug; druk gedurende 2 seconden, ga terug met een snelheid van 8 stappen/seconde.
- e. Als u het 12HR-formaat kiest, wordt er 's middags PM weergegeven, maar is er geen AM om de ochtendtijd weer te geven.
- F. Druk op de MODE-knop of zonder enige handeling binnen 10 seconden om de instelling te bevestigen en terug te gaan naar de normale weergave.

#### 2) Alarminstelling

- A. Druk in de tijdmodus eenmaal op MODE om de alarm instellingsmodus te openen. Houd de MODE-knop ingedrukt, het uur zal knipperen en ga vervolgens naar de modus voor het instellen van de alarmtijd, de volgorde van de instellingen: uur -> minuut -> snooze-tijd (van 5-60 minuten, standaard is 5 minuten) -> wekkertijd (20-40 minuten) (de standaardinstelling is 30 minuten)
- B. Onder de instelling van de wekkertijd is deze UIT, druk op OMHOOG of OMLAAG om AAN/UIT te schakelen, druk op MODE om de wekkertijd in te stellen, de standaard is 30 minuten.
- C. Tijdens het instellingsproces zal het instellingsartikel knipperen
- D. Druk één keer op UP en vooruit; houd UP 2 seconden ingedrukt, ga verder met een snelheid van 8 stappen/seconde.
- e. Druk eenmaal op DOWN en terug; houd OMLAAG 2 seconden ingedrukt, ga terug met een snelheid van 8 stappen/seconde.
- F. Tijdens het instellingsproces zal het AL-pictogram knipperen.
- G. Druk op de MODE-knop of zonder enige handeling binnen 10 seconden om de instelling te bevestigen en terug te gaan naar de normale weergave.
- H. Druk bij alarm op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.

#### 3) Wanneer alarmerend

- A. Zoemer gedurende 2 minuten (BIBIBIBI)
- B. Druk op de MODE-knop om het alarm en de actieve snooze-functie te stoppen, het AL-pictogram knippert totdat het de volgende alarmtijd bereikt.
- C. Druk op de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het alarm te stoppen. Als het AL-pictogram stopt met knipperen en de alarmfunctie uitschakelt.

#### 4) Snooze-functie

A. De standaard sluimerinterval is 5 minuten.

B. Houd in de alarmmodus de MODE-knop ingedrukt om het alarm in te stellen, druk tweemaal op MODE om de interface voor het instellen van de snooze-interval te openen. De 05 flick, touch UP of DOWN-knop om de intervaltijd in te stellen van 5-60 minuten.

C. Druk één keer op UP en vooruit; houd UP 2 seconden ingedrukt, ga verder met een snelheid van 8 stappen/seconde.

D. Druk eenmaal op DOWN en terug; houd OMLAAG 2 seconden ingedrukt, ga terug met een snelheid van 8 stappen/seconde.

D. Bij alarm, drukt u op de MODE-knop om het alarm en de actieve snooze-functie te stoppen, het AL-pictogram knippert totdat het de volgende alarmtijd bereikt.

#### 5) Nachtmodusfunctie:

A. Nachtmodus betekent dat het LED-display de luminantie 's nachts automatisch dimt.

B. Druk tijdens de tijdinterface twee keer op de MODE-knop om de Nachtmodus-interface te openen. Druk op OMHOOG of OMLAAG om de nachtmodusfunctie in of uit te schakelen

C. De standaard nachtmodusperiode is 18:00 tot 6:00

D. Wanneer de nachtmodusfunctie in de AAN-modus is, houdt u de MODE-knop ingedrukt om de instelling voor de nachtmodus te openen. De volgorde van de instellingen: start uur -> start minuut -> stop uur -> stop minuut

#### 6) Instelling luminantie niveau

A. Drie helderheidsniveaus van LED-display en lamplicht

B. De standaardwaarde is helder niveau

C. Druk op de UP-knop om het LED-display in 3 niveaus te schakelen.

D. Druk op de VINGER-toets om de lichtsterkte van de lamp aan te passen: hoog, gemiddeld en laag en schakel de lichthelderheid in/uit

#### 7) Temperatuurweergave:

A. Houd in de tijdmodus de DOWN-knop ingedrukt om de temperatuurweergave te wisselen tussen de eenheid °C/°F.

