


GARMIN®



VÍVOSMART® 3

Gebruikershandleiding

© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+®, Auto Lap®, Edge®, VIRB® en vivosmart® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, en Garmin Move IQ™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

American Heart Association® is een geregistreerd handelsmerk van American Heart Association, Inc. Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. The Cooper Institute®, en alle gerelateerde handelsmerken, zijn het eigendom van The Cooper Institute. Geavanceerde hartslaganalyse door Firstbeat. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product bevat mogelijk een bibliotheek (Kiss FFT) waarvoor een licentie is verkregen van Mark Borgerding onder de 3-Clause BSD-licentie <http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>.

Dit product is ANT+® gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.

M/N: A03129

Inhoudsopgave

3-Clause BSD-licentie	10
Index	12

Inleiding	1
Het toestel inschakelen en instellen	1
Het toestel en de hartslagmeter dragen	1
Het toestel gebruiken	1
Widgets	1
Automatisch doel	2
Bewegingsbalk	2
De hartslaggrafiek bekijken	2
Minuten intensieve training	2
Nauwkeurigheid van geschatte verbrande calorieën verbeteren	2
Hartslagvariaties en stressniveau	2
Slaap bijhouden	2
VIRB afstandsbediening	3
Training	3
Een fitnessactiviteit registreren	3
Een krachttraining vastleggen	3
Waarschuwingen	3
Ronden markeren	4
Hartslaggegevens verzenden naar Garmin® toestellen	4
Over VO2 max. indicaties	4
Klok	4
De stopwatch gebruiken	4
De afteltimer instellen	4
De wekker inschakelen	4
Bluetooth connected functies	4
Meldingen weergeven	5
Meldingen beheren	5
Een kwijtgeraakte smartphone terugvinden	5
De modus Niet storen gebruiken	5
Geschiedenis	5
Geschiedenis weergeven	5
Garmin Connect	5
Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app	6
Uw gegevens met uw computer synchroniseren	6
Uw toestel aanpassen	6
Toestelinstellingen	6
De polshartslagmeter uitschakelen	7
Garmin Connect instellingen	7
Toestelinformatie	7
Specificaties	7
Het toestel opladen	8
Toestelonderhoud	8
Problemen oplossen	8
Is mijn smartphone compatibel met mijn toestel?	8
Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel	8
Activiteiten volgen	8
Tips voor onregelmatige hartslaggegevens	9
Mijn toestel geeft de juiste tijd niet weer	9
Levensduur van de batterijen maximaliseren	9
Alle standaardinstellingen herstellen	9
Productupdates	9
De software bijwerken via Garmin Express	9
De software bijwerken via Garmin Connect Mobile	10
Meer informatie	10
Appendix	10
Fitnessdoelstellingen	10
Hartslagzones	10
Berekeningen van hartslagzones	10
Standaardwaarden VO2 Max.	10

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt.

Het toestel inschakelen en instellen

Voordat u uw toestel kunt gebruiken, moet u het aansluiten op een voedingsbron en inschakelen.

Om gebruik te maken van de connected functies van het vivosmart 3 toestel moet het direct via de Garmin Connect™ Mobile app worden gekoppeld, in plaats van via de Bluetooth® instellingen op uw smartphone.

- 1 U kunt de Garmin Connect Mobile app via de app store op uw telefoon downloaden en installeren.
- 2 Druk de zijkanten van de laadclip ① in om de armen op de laadclip te openen.



- 3 Breng de clip op één lijn met de contactpunten ② en laat de armen van de clip los.
- 4 Sluit de USB-kabel op een voedingsbron aan om het toestel in te schakelen (*Het toestel opladen, pagina 8*).

Hello! wordt weergegeven zodra het toestel is ingeschakeld.



- 5 Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw Garmin Connect account:
 - Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin Connect Mobile app, volgt u de instructies op het scherm.
 - Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin Connect Mobile app, selecteert u **Garmin toestellen > Voeg toestel toe** in het instellingenmenu en volgt u de instructies op het scherm.

Nadat het toestel is gekoppeld, wordt het opnieuw gestart. Uw toestel wordt automatisch gesynchroniseerd wanneer u de Garmin Connect Mobile app opent.

Het toestel en de hartslagmeter dragen

- Draag het vivosmart 3 toestel om uw pols, boven uw polsgewricht.

OPMERKING: Het toestel dient stevig vast te zitten, maar niet te strak, en mag tijdens het hardlopen of trainen niet van zijn plaats raken.



OPMERKING: De hartslagsensor bevindt zich aan de achterkant van het toestel.

- Raadpleeg *Tips voor onregelmatige hartslaggegevens, pagina 9* voor meer informatie over de hartslag aan de pols.
- Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over de nauwkeurigheid van polshartslagmetingen.

Het toestel gebruiken











Dubbeltikken	Tik twee keer op het aanraakscherm ① om het toestel wakker te maken. OPMERKING: Het scherm wordt uitgeschakeld als het inactief is. Als het scherm uit is, blijft het toestel actief en legt het gegevens vast. Tik tijdens een activiteit met tijdmeting twee keer op het aanraakscherm om de timer te starten en te stoppen.
Polsgebaar	Draai en til uw pols op in de richting van uw lichaam om het scherm in te schakelen. Draai uw pols weg van uw lichaam om het scherm uit te schakelen.
Vasthouden	Houd het aanraakscherm vast om het menu te openen of te sluiten.
Vegen	Veeg over het aanraakscherm om door widgets en menuopties te bladeren.
Tikken	Tik op het aanraakscherm om een selectie te maken. Tik op ↶ om terug te gaan naar het vorige scherm.

Widgets

Uw toestel wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde widgets die u direct informatie geven. U kunt vegen over het aanraakscherm om door de widgets te bladeren. U kunt op widgets tikken om meer informatie te bekijken, zoals een grafiek van uw hartslag of uw stappentotaal van de vorige dag. Voor sommige widgets is koppeling met een smartphone vereist.

OPMERKING: U kunt de Garmin Connect Mobile app gebruiken om de watch face te selecteren en om widgets, bijvoorbeeld muziekbediening voor uw smartphone, toe te voegen of te verwijderen.

Tijd en datum	De huidige tijd en datum. Het toestel werkt de tijd en datum bij wanneer u uw toestel synchroniseert met een smartphone of computer.
👣	Het totale aantal stappen dat u hebt gezet en uw stappendoel voor de dag. Het toestel leert en stelt elke dag een nieuw stapdoel voor.
❤	Uw huidige hartslag in slagen per minuut (bpm) en de gemiddelde rusthartslag over een periode van zeven dagen.

	Het totale aantal verdiepingen omhoog en uw verdiepingendoel voor de dag.
	De afgelegde afstand in kilometers of mijlen voor de dag.
	Uw aantal minuten intensieve training en doel voor de week.
	Het totale aantal verbrande calorieën, zowel tijdens activiteiten als in rust, voor de dag.
	Uw huidige stressniveau. Het toestel meet uw hartslagwisselingen terwijl u inactief bent om uw stressniveau te schatten. Een lager getal duidt op een lager stressniveau.
	De huidige temperatuur en weersverwachting via een gekoppelde smartphone.
	Meldingen van uw smartphone, zoals inkomende oproepen, sms-berichten en updates van sociale netwerken enz., volgens de meldingsinstellingen op uw smartphone.
	Hiermee kunt u de muzikspeler op uw smartphone bedienen.
VIRB	Hiermee kunt u een gekoppelde VIRB® actiecamera (apart verkrijgbaar) bedienen.

Automatisch doel

Uw toestel maakt automatisch een dagelijks stapdoel dat is gebaseerd op uw voorgaande activiteitsniveaus. Wanneer u tijdens de dag beweegt, toont het toestel hoe u het aantal stappen van uw stapdoel nadert ①.



Als u de functie Automatisch doel niet wilt gebruiken, kunt u een persoonlijk stapdoel instellen via uw Garmin Connect account.

Bewegingsbalk

Langdurig zitten kan leiden tot ongewenste veranderingen in uw metabolisme. De bewegingsbalk spoort u aan om te blijven bewegen. Na een uur van inactiviteit verschijnt de bewegingsbalk ①. Vervolgens verschijnen extra segmenten ② in de balk na elke volgende 15 minuten van inactiviteit.



U kunt de bewegingsbalk herstellen door een stukje te lopen.

De hartslaggrafiek bekijken

De hartslaggrafiek geeft uw hartslag in het afgelopen uur, uw laagste hartslag in slagen per minuut (bpm) en uw hoogste hartslag in die periode weer.

- 1 Veeg om het hartslagscherm weer te geven.
- 2 Tik op het aanraakscherm om de hartslaggrafiek te bekijken.

Minuten intensieve training

Om uw gezondheid te verbeteren, adviseren organisaties als de U.S. Centers for Disease Control and Prevention, de American Heart Association® en de World Health Organization, ten minste 150 minuten activiteit per week met gemiddelde inspanning, zoals wandelen met verende tred, of 75 minuten activiteit per week met intensieve inspanning, zoals hardlopen.

Het toestel registreert de intensiviteit van uw activiteit en de tijd die u besteedt aan activiteiten van gemiddelde tot hoge intensiviteit (hartslaggegevens zijn vereist om hoge intensiviteit te kwantificeren). Om het aantal minuten dat u per week wilt

besteden aan een intensieve activiteit te behalen, moet u deelnemen aan ten minste 10 opeenvolgende activiteiten van gemiddelde tot hoge intensiviteit. Het toestel telt het aantal minuten gemiddelde intensiviteit op bij het aantal minuten hoge intensiviteit. Na optelling is het totale aantal minuten hoge intensiviteit verdubbeld.

Minuten intensieve training opbouwen

Uw vivosmart 3 toestel berekent het aantal minuten intensieve training door uw hartslaggegevens te vergelijken met uw gemiddelde hartslag in rust. Als de hartslag is uitgeschakeld, berekent het toestel het aantal minuten gemiddelde inspanning door het aantal stappen per minuut te analyseren.

- Begin een activiteit met tijdmeter voor de meest nauwkeurige berekening van het aantal minuten intensieve training.
- Sport minimaal 10 minuten bij een gemiddeld of inspannend intensiteitsniveau.
- Draag uw toestel dag en nacht om uw hartslag in rust zo nauwkeurig mogelijk te meten.

Nauwkeurigheid van geschatte verbrande calorieën verbeteren

Het toestel geeft een schatting weer van het totale aantal verbrande calorieën voor de huidige dag. U kunt de nauwkeurigheid van deze schatting verbeteren door ongeveer 15 minuten buiten te wandelen met verende tred.

- 1 Veeg om het calorieënscherm weer te geven.
- 2 Selecteer ①.

OPMERKING: ① wordt weergegeven als calorieën moeten worden gekalibreerd. Dit kalibratieproces hoeft slechts één keer te worden uitgevoerd. Wanneer u al een wandeling of hardlooptessie met tijdmeter hebt vastgelegd, wordt ① mogelijk niet weergegeven.

- 3 Volg de instructies op het scherm.

Hartslagvariaties en stressniveau

Het toestel analyseert uw hartslagvariaties terwijl u inactief bent om uw algehele stressniveau te bepalen. Training, fysieke activiteit, slaap, voeding en algemene stress beïnvloeden allemaal uw stressniveau. Het stressniveau wordt aangegeven op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 tot 25 een rusttoestand, 26 tot 50 een laag stressniveau, 51 tot 75 een gemiddeld stressniveau en 76 tot 100 een hoog stressniveau aangeeft. Als u uw stressniveau kent, kunt u stressvolle momenten op een dag beter identificeren. Voor optimale resultaten kunt u het toestel het beste ook 's nachts dragen.

U kunt uw toestel synchroniseren met uw Garmin Connect account om uw stressniveau gedurende de dag, langetermijntrends en meer details te bekijken.

De stressniveaugrafiek bekijken

De stressniveaugrafiek geeft uw stress in het afgelopen uur weer.

- 1 Veeg om het stressniveauscherm weer te geven.
- 2 Tik op het aanraakscherm om de stressniveaugrafiek te bekijken.

Slaap bijhouden

Het toestel registreert de bewegingen die u maakt in uw slaap. Slaapstatistieken omvatten het totale aantal uren slaap, slaapniveaus en perioden van beweging tijdens de slaap. U kunt uw normale slaaptijden instellen in de gebruikersinstellingen van uw Garmin Connect account. U kunt uw slaapstatistieken inzien via uw Garmin Connect account.

VIRB afstandsbediening

Met de VIRB afstandsbediening kunt u uw VIRB actiecamera op afstand bedienen met uw toestel. Ga naar www.garmin.com/VIRB om een VIRB actiecamera te kopen.

Een VIRB actiecamera bedienen

Voordat u de VIRB afstandsbediening kunt gebruiken, moet u de instelling voor de afstandsbediening op uw VIRB camera inschakelen. Raadpleeg de *VIRB serie gebruikershandleiding* voor meer informatie. U moet ook het VIRB scherm op uw vívosmart 3 toestel inschakelen (*Toestelinstellingen via uw Garmin Connect account, pagina 7*).

- 1 Schakel uw VIRB camera in.
- 2 Veeg op uw vívosmart 3 toestel om het **VIRB** scherm weer te geven.
- 3 Wacht totdat het toestel verbinding maakt met uw VIRB camera.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om een video-opname te starten. De opnametijd wordt weergegeven op het vívosmart 3 toestel.
 - Selecteer  om de video-opname te stoppen.
 - Selecteer  om een foto te maken.

Training



Een fitnessactiviteit registreren







U kunt een activiteit met tijdmeting registreren die kan worden opgeslagen en verzonden naar uw Garmin Connect account.

- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer .
- 3 Veeg om een activiteit te selecteren:
 - Selecteer  voor hardlopen.
 - Selecteer  voor wandelen.
 - Selecteer  voor een cardio-activiteit.
 - Selecteer  voor krachttraining.
 - Selecteer  voor andere typen activiteiten.
- 4 Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer te starten.
- 5 Start de activiteit.
- 6 Veeg om meer gegevensschermen te bekijken.
- 7 Na afloop van uw activiteit tikt u twee keer op het aanraakscherm om de timer te stoppen.
TIP: Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer weer te starten.
- 8 Veeg om een optie te selecteren:
 - Selecteer  om de activiteit op te slaan.
 - Selecteer  om de activiteit te verwijderen.

Een krachttraining vastleggen

U kunt tijdens een krachttraining sets vastleggen. Een set bestaat uit meerdere herhalingen van een enkele beweging.

- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer  > .
- 3 Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer te starten.
- 4 Start uw eerste set.
Het toestel telt uw herhalingen. Het aantal herhalingen wordt weergegeven als u ten minste 6 herhalingen hebt voltooid.
- 5 Veeg om meer gegevensschermen te bekijken (optioneel).

- 6 Selecteer  om een set te voltooien.
Een rusttimer wordt weergegeven.
- 7 Selecteer een optie tijdens een rustpauze:
 - Veeg over het aanraakscherm om meer gegevensschermen weer te geven.
 - Als uw het aantal herhalingen wilt wijzigen, selecteert u **Wijzig herhal.**, vervolgens  of  en tikt u in het midden van het aanraakscherm.
- 8 Selecteer  om uw eerste set te starten.
- 9 Herhaal stap 6 tot en met 8 tot uw activiteit is voltooid.
- 10 Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer te stoppen.
- 11 Veeg om een optie te selecteren:
 - Selecteer  om de activiteit op te slaan.
 - Selecteer  om de activiteit te verwijderen.

Tips voor het vastleggen van krachttrainingsactiviteiten


- Kijk niet op het toestel als u herhalingsoefeningen uitvoert. U kunt het toestel gebruiken bij de start en aan het eind van elke set en tijdens rustpauzes.
- Concentreer u tijdens herhalingsoefeningen volledig op het verbeteren van uw conditie.
- Voer lichaamsgewichttrainingen of vrije gewichtstrainingen uit.
- Voer herhalingsoefeningen uit met een consistent, groot bewegingsbereik.
Elke herhaling wordt geteld als de arm waaraan het toestel is bevestigd, terugkeert in de startpositie.
OPMERKING: Beenoefeningen worden mogelijk niet geteld.
- Na afloop kunt u uw krachttrainingsactiviteit opslaan en verzenden naar uw Garmin Connect account.
U kunt de tools in uw Garmin Connect account gebruiken om activiteitgegevens weer te geven en te bewerken.

Waarschuwingen

U kunt waarschuwingen gebruiken om te trainen met specifieke doelstellingen voor tijd, afstand, calorieën en hartslag.

Een terugkerende waarschuwing instellen

Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u na elke 100 calorieën waarschuwt. U kunt uw Garmin Connect account gebruiken om de opgegeven waarden of intervallen voor terugkerende waarschuwingen aan te passen (*Instellingen activiteitsprofiel op uw Garmin Connect account, pagina 7*).


- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer  en vervolgens een activiteit.
- 3 Selecteer **Alarmen**.
- 4 Selecteer **Tijd**, **Afstand** of **Cal** om de waarschuwing in te schakelen.

OPMERKING: De waarschuwing Afstand is alleen beschikbaar voor wandelen en hardlopen.

Zodra u de opgegeven waarde voor een waarschuwing bereikt, wordt een bericht weergegeven en trilt het toestel.

Hartslagwaarschuwingen instellen

U kunt het toestel zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer uw hartslag boven of onder een doelzone of een door u ingesteld bereik ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat het toestel u waarschuwt als uw hartslag hoger is dan 180 bpm (slagen per minuut). U kunt via uw Garmin Connect account aangepaste zones opgeven (*Instellingen activiteitsprofiel op uw Garmin Connect account, pagina 7*).


- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer  en vervolgens een activiteit.
- 3 Selecteer **Alarmen > HS-wrsch.**
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u het bereik van een bestaande hartslagzone wilt gebruiken, selecteert u die hartslagzone.
 - Als u minimum- of maximumwaarden wilt aanpassen, selecteert u **Aangep.**

Zodra u boven of onder het opgegeven bereik of de aangepaste waarde komt, wordt een bericht weergegeven en trilt het toestel.

Ronden markeren

U kunt instellen dat uw toestel de Auto Lap® functie gebruikt, waardoor een ronde na elke kilometer of mijl automatisch wordt gemarkeerd. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende delen van een activiteit wilt vergelijken.





OPMERKING: De Auto Lap functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.

- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer  en vervolgens een activiteit.
- 3 Selecteer **Auto Lap** om de functie in te schakelen.
- 4 Start de activiteit.

Hartslaggegevens verzenden naar Garmin® toestellen

U kunt uw hartslaggegevens verzenden vanaf uw vivosmart 3 toestel en bekijken op gekoppelde Garmin toestellen. U kunt bijvoorbeeld uw hartslaggegevens verzenden naar een Edge® toestel tijdens het fietsen of naar een VIRB actiecamera tijdens een activiteit.

OPMERKING: Het verzenden van hartslaggegevens verkort de levensduur van batterij.

- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer  >  > .
Het vivosmart 3 toestel begint uw hartslaggegevens te verzenden.
OPMERKING: U kunt alleen het hartslaggegevensscherm bekijken terwijl u hartslaggegevens uitzendt.
- 3 Koppel uw vivosmart 3 toestel met uw Garmin ANT+® compatibele toestel.
OPMERKING: De aanwijzingen voor het koppelen verschillen voor ieder Garmin compatibel toestel. Raadpleeg uw gebruikershandleiding.
- 4 Tik op het hartslaggegevensscherm en selecteer  om het verzenden van uw hartslaggegevens te stoppen.

Over VO2 max. indicaties


VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens maximale inspanning. In eenvoudige bewoordingen: VO2 max. is een indicatie van atletische prestaties, die meegroeit met uw fitnessniveau.

Op het toestel wordt uw geschatte VO2 max. weergegeven met een getal, een beschrijving en een niveau-aanduiding. Op uw Garmin Connect account kunt u meer gegevens over uw geschatte VO2 max. bekijken, zoals uw fitnessleeftijd. Uw fitnessleeftijd geeft een indicatie van uw fitnessniveau vergeleken met een persoon van hetzelfde geslacht en een andere leeftijd. Door te oefenen kan uw fitnessleeftijd na verloop van tijd afnemen.

Gegevens over en analyse van VO2 max. worden geleverd met toestemming van The Cooper Institute®. Raadpleeg de appendix (*Standaardwaarden VO2 Max.*, pagina 10), en ga naar www.CooperInstitute.org voor meer informatie.




Geschat VO2 max. weergeven

Het toestel heeft gegevens nodig van uw polshartslagmeter en u moet 15 minuten wandelen met tijdmeting voordat uw toestel uw geschatte VO2 max. kan weergeven.







- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer .
Als u al een wandeling van 15 minuten met verende tred hebt vastgelegd, wordt uw geschatte VO2 max. weergegeven. Het toestel geeft de datum weer waarop uw geschatte VO2 max. de laatste keer werd bijgewerkt. Het toestel werkt uw geschatte VO2 max. steeds bij wanneer u een wandeling of hardloepsessie met tijdmeting hebt voltooid.
- 3 Volg zo nodig de instructies op het scherm om uw geschatte VO2 max. op te halen.
Als de test is voltooid, wordt een bericht weergegeven.

Klok



De stopwatch gebruiken

- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer  > .
- 3 Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer te starten.
- 4 Tik twee keer op het aanraakscherm om de timer te stoppen.
- 5 Selecteer zo nodig  om de timer te herstellen.

De afteltimer instellen

- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer  > .
- 3 Selecteer  of  om de timer in te stellen.
- 4 Tik in het midden van het aanraakscherm om de tijd te selecteren en naar het volgende scherm te gaan.
- 5 Selecteer  om de timer te starten.
- 6 Selecteer  om de timer te stoppen.

De wekker inschakelen

- 1 Hiermee stelt u de wektijden en -frequentie in via uw Garmin Connect account (*Toestelinstellingen via uw Garmin Connect account*, pagina 7).
- 2 Houd uw vinger op het aanraakscherm van uw vivosmart 3 toestel om het menu weer te geven.
- 3 Selecteer  > .
- 4 Veeg om door de alarmen te bladeren.
- 5 Selecteer een alarm om het in of uit te schakelen.

Bluetooth connected functies

Het vivosmart 3 toestel heeft verschillende Bluetooth connected functies voor uw compatibele smartphone waarop de Garmin Connect Mobile app is geïnstalleerd.

Meldingen: Waarschuwt u bij meldingen van uw smartphone, zoals inkomende oproepen, sms-berichten en updates van sociale netwerken, volgens de meldingsinstellingen op uw smartphone.

Weerupdates: Geeft de huidige temperatuur en weersverwachting via uw smartphone weer.

Muziekbediening: Hiermee kunt u de muziekspeler op uw smartphone bedienen.

Vind mijn telefoon: Hiermee kunt u een kwijtgeraakte smartphone terugvinden die is gekoppeld met uw vivosmart toestel en momenteel binnen bereik is.

Zoek mijn toestel: Hiermee kunt u uw kwijtgeraakte vivosmart toestel terugvinden dat is gekoppeld met uw smartphone en momenteel binnen bereik is.

Activiteit uploaden: Uw activiteit wordt automatisch naar de Garmin Connect Mobile app verzonden, zodra u de app opent.

Software-updates: Uw toestel downloadt draadloos de nieuwste software-update en installeert deze.

Meldingen weergeven

- Selecteer een optie als een melding op uw toestel wordt weergegeven:
 - Tik op het aanraakscherm en selecteer ▼ om de hele melding weer te geven.
 - Selecteer ✕ om de melding uit te schakelen.
- Selecteer een optie als op uw toestel een inkomende oproep wordt weergegeven:

OPMERKING: Welke opties beschikbaar zijn hangt af van uw smartphone.

- Selecteer 📞 om de oproep op uw smartphone aan te nemen.
- Selecteer 🙅 om de oproep te weigeren of uit te zetten.
- Als u alle meldingen wilt weergeven, veegt u om de meldingewidget weer te geven, tikt u op het aanraakscherm en selecteert u een optie:
 - Veeg om door de meldingen te bladeren.
 - Selecteer een melding en selecteer ▼ om de hele melding weer te geven.
 - Selecteer een melding en selecteer ✕ om de melding te verwijderen.

Meldingen beheren

U kunt meldingen die op uw vivosmart 3 toestel worden weergegeven, beheren vanaf uw compatibele smartphone.

Selecteer een optie:

- Als u een Apple® toestel gebruikt, kunt u via de instellingen in het meldingencentrum van uw smartphone de items selecteren die u op het toestel wilt weergeven.
- Als u een Android™ toestel gebruikt, kunt u de instellingen in de Garmin Connect Mobile app gebruiken om de items te selecteren die op het toestel worden weergegeven.

Een kwijtgeraakte smartphone terugvinden

Met deze functie kunt u een kwijtgeraakte smartphone terugvinden die is gekoppeld via Bluetooth draadloze technologie en momenteel binnen bereik is.

- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer 📶.

Het vivosmart 3 toestel begint nu met zoeken naar uw gekoppelde smartphone. Uw smartphone geeft een piepsignaal. De sterkte van het Bluetooth signaal wordt weergegeven op het scherm van uw vivosmart 3 toestel. De Bluetooth signaalsterkte wordt hoger naarmate u dichterbij uw smartphone komt.

De modus Niet storen gebruiken

U kunt de modus Niet storen gebruiken om gebaren en trilsignalen uit te schakelen. U kunt deze modus bijvoorbeeld gebruiken als u slaapt of naar een film kijkt.

OPMERKING: Via uw Garmin Connect account kunt u instellen dat de modus Niet storen automatisch wordt ingeschakeld tijdens uw normale slaaptijden. U kunt uw normale slaaptijden instellen in de gebruikersinstellingen van uw Garmin Connect account.

- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer ☾ > ☾ om de modus Niet storen in te schakelen.
☾ wordt weergegeven op het scherm met de tijd van de dag.
- 3 Houd uw vinger op het aanraakscherm en selecteer ☾ > ☾ > **Uit** om de modus Niet storen uit te schakelen.

Geschiedenis

U kunt tot 14 dagen aan activiteit- en hartslaggegevens en maximaal zeven activiteiten met tijdmeting op uw toestel opslaan. U kunt uw laatste zeven activiteiten met tijdmeting op uw toestel bekijken. U kunt uw gegevens synchroniseren om via uw Garmin Connect account een onbeperkt aantal activiteiten, activiteit- en hartslaggegevens te bekijken (*Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app, pagina 6*) (*Uw gegevens met uw computer synchroniseren, pagina 6*).

Als het geheugen van toestel vol is, worden de oudste gegevens overschreven.

Geschiedenis weergeven

- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer ☐.
- 3 Selecteer een activiteit.

Garmin Connect

U kunt contact houden met uw vrienden via uw Garmin Connect account. Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloepsessies, wandelingen, hikes en meer. Meld u aan voor een gratis account op www.garminconnect.com/start.

Uw voortgang volgen: U kunt uw dagelijkse aantal stappen bijhouden, uzelf vergelijken met uw connecties en uw doelen behalen.

Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand, verbrande calorieën en instelbare rapporten.



Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

Uw instellingen beheren: U kunt uw toestel- en gebruikersinstellingen aanpassen via uw Garmin Connect account.

Garmin Move IQ™

De functie Move IQ detecteert automatisch activiteitspatronen van minimaal 10 minuten, zoals wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen en cross-trainen. U kunt het type en de duur van de gebeurtenis weergeven op uw Garmin Connect tijdlijn, maar deze worden niet weergegeven in uw lijst met activiteiten, snapshots of nieuwsfeed. U kunt een activiteit met tijdmeting vastleggen op uw toestel als u meer details en nauwkeurigheid wenst. De Move IQ functie kan een wandel- of hardlooptactiviteit met tijdmeting automatisch starten. U kunt alle gegevens van activiteiten met tijdmeting bekijken op uw Garmin Connect account.

Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app

Via de Garmin Connect Mobile app worden gegevens tussen uw toestel en uw mobiele toestel regelmatig automatisch gesynchroniseerd. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment ook handmatig synchroniseren.

- 1 Breng het toestel dicht bij uw smartphone.
- 2 Open de Garmin Connect Mobile app.
TIP: De app kan geopend zijn of op de achtergrond worden uitgevoerd.
- 3 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 4 Selecteer .
- 5 Wacht terwijl uw gegevens worden gesynchroniseerd.
- 6 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Connect Mobile app.

Uw gegevens met uw computer synchroniseren

Voordat u uw gegevens kunt synchroniseren met de Garmin Connect app op uw computer, moet u de Garmin Express™ app installeren (*Garmin Express instellen*, pagina 6).

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Open de Garmin Express toepassing.
Het toestel activeert de modus voor massaopslag.
- 3 Volg de instructies op het scherm.
- 4 Bekijk uw gegevens op uw Garmin Connect account.


Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.


Uw toestel aanpassen


Toestelinstellingen


U kunt sommige instellingen aanpassen op uw vívosmart 3 toestel. Overige instellingen kunt u aanpassen via uw Garmin Connect account.


Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven en selecteer .

: Hiermee kunt u uw smartphone koppelen en Bluetooth instellingen aanpassen (*Bluetooth instellingen*, pagina 6).



: Hiermee kunt u de weergave-instellingen aanpassen (*Scherminstellingen*, pagina 6).

: Hier stelt u de 12- of 24-uurs klok in op uw toestel. U kunt hier de tijd ook handmatig instellen (*De tijd handmatig instellen*, pagina 6).

: Hiermee schakelt u Activiteiten volgen en de bewegingswaarschuwing in of uit.


: Hiermee kunt u de systeeminstellingen aanpassen (*Systeeminstellingen*, pagina 6).

Bluetooth instellingen

Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven en selecteer  > . Uw Bluetooth verbindingstatus wordt weergegeven.



: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze technologie in en uit.



OPMERKING: De overige Bluetooth instellingen worden alleen weergegeven als Bluetooth draadloze technologie is ingeschakeld.

: Hiermee kunt u telefoonmeldingen vanaf uw compatibele smartphone inschakelen. U kunt de optie Alleen opr. gebruiken om alleen meldingen voor inkomende oproepen weer te geven.

Koppel nu: Hiermee koppelt u uw toestel met een compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit. Deze instelling biedt u de mogelijkheid om Bluetooth connected functies te gebruiken via de Garmin Connect Mobile app, zoals meldingen en activiteiten uploaden naar Garmin Connect.

Scherminstellingen

Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven en selecteer  > .

Helderheid: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in. U kunt de optie Auto gebruiken om de helderheid automatisch aan te passen aan het omgevingslicht. U kunt  of  selecteren om het helderheidsniveau handmatig aan te passen.

OPMERKING: Een hoger helderheidsniveau verkort de levensduur van de batterij.

Time-out: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat het scherm wordt uitgeschakeld.

OPMERKING: Hoe langer het duurt voordat het scherm wordt uitgeschakeld, hoe korter de levensduur van de batterij.

Beweging: Hiermee stelt u in dat het scherm wordt ingeschakeld bij polsbewegingen. Denk bij gebaren aan het roteren van uw pols in de richting van uw lichaam om het toestel te kunnen zien. U kunt de optie Alleen activ. gebruiken om gebaren alleen te gebruiken tijdens activiteiten met tijdmeting.



Oriëntatie: Hiermee kunt u het toestel staand of liggend gegevens laten weergegeven.

De tijd handmatig instellen

De tijd wordt standaard automatisch ingesteld wanneer het vívosmart 3 toestel is gekoppeld met een smartphone.

- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer  >  > **Stel tijd in** > **Handmatig**.
- 3 Tik in het midden van het aanraakscherm om uren, minuten, maand, dag en jaar in te stellen.
- 4 Selecteer  of  om elke instelling aan te passen.
- 5 Tik in het midden van het aanraakscherm om naar het volgende scherm te gaan.
- 6 Selecteer  om iedere instelling te bevestigen.

Systeeminstellingen

Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven en selecteer  > .

Trillen: Hiermee kunt u het trilniveau instellen.

OPMERKING: Een hoger tralniveau verkort de levensduur van de batterij.

Pols: Hiermee kunt u instellen om welke pols het toestel wordt gedragen.

OPMERKING: Deze instelling wordt gebruikt voor krachttraining en gebaren.

Taal: Hiermee stelt u de taal in voor het toestel.



Eenheden: Hiermee stelt u in dat afgelegde afstanden worden weergegeven in kilometers of mijlen.

Over: Geeft de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en regelgeving, de licentieovereenkomst en het percentage resterende batterijduur weer (*Toestelgegevens weergeven*, pagina 8).

Standaardinstellingen: Hier kunt u gebruikersgegevens en -instellingen opnieuw instellen (*Alle standaardinstellingen herstellen*, pagina 9).

De polshartslagmeter uitschakelen

1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.

2 Selecteer  >  > **Uit**.

Garmin Connect instellingen

U kunt uw toestelinstellingen, activiteitenprofielinstellingen en gebruikersinstellingen aanpassen via uw Garmin Connect account. Sommige instellingen kunnen ook worden aangepast op uw vivosmart 3 toestel.

- Selecteer **Garmin toestellen** in het instellingenmenu van de Garmin Connect Mobile app en selecteer vervolgens uw toestel.
- Selecteer **Toestelinstellingen** in de toestellenwidjet van de Garmin Connect toepassing.

Synchroniseer uw gegevens om de wijzigingen op uw toestel toe te passen (*Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app*, pagina 6) (*Uw gegevens met uw computer synchroniseren*, pagina 6).

Gebruikersinstellingen via uw Garmin Connect account

Selecteer **Gebruikersinstellingen** in uw Garmin Connect account.

Aangepaste staplengte: Hiermee stelt u in dat uw toestel de afgelegde afstand nauwkeuriger berekent op basis van uw aangepaste staplengte. Als u een bekende afstand en het aantal benodigde stappen om die afstand af te leggen invoert, kan Garmin Connect uw staplengte berekenen.

Dagelijkse stappen: Hier kunt u uw dagelijkse stapdoel opgeven. Met Automatisch doel kunt u instellen dat uw toestel uw stapdoel automatisch bepaalt.

Aantal verdiepingen omhoog per dag: Hier kunt u uw dagelijkse stapdoel voor trappenlopen opgeven.

Aantal minuten intensieve training per week: Hier kunt u het aantal minuten opgeven dat u per week wilt besteden aan activiteiten met gemiddelde tot hoge inspanning.

Hartslagzones: Hiermee kunt u uw maximale hartslag schatten en aangepaste hartslagzones bepalen.

Toestelinstellingen via uw Garmin Connect account

Selecteer **Toestelinstellingen** in uw Garmin Connect account.

Alarmen: Hiermee kunt u wektijden en -frequenties op uw toestel instellen. U kunt maximaal acht verschillende alarmen instellen.

Activiteiten tracken: Hiermee kunt u functies voor het volgen van activiteiten in- en uitschakelen, zoals de bewegingswaarschuwing.

Autodetectie van activiteit: Hiermee kunt u Move IQ gebeurtenissen in- en uitschakelen. U kunt de wachttijd opgeven voordat het toestel de timer automatisch start bij activiteiten als wandelen of hardlopen.

Zichtbare schermen: Hiermee kunt u de items aanpassen die op uw toestel worden weergegeven.

Startscherm: Hiermee stelt u het startscherm in dat wordt weergegeven na een periode van inactiviteit en wanneer u het toestel wekt.

Beweging: Hiermee stelt u in dat het scherm wordt ingeschakeld bij polsbewegingen. Denk bij gebaren aan het roteren van uw pols in de richting van uw lichaam om het toestel te kunnen zien.

Time-out: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat het scherm wordt uitgeschakeld.

OPMERKING: Hoe langer het duurt voordat het scherm wordt uitgeschakeld, hoe korter de levensduur van de batterij.

Welke pols?: Hiermee kunt u instellen om welke pols het toestel wordt gedragen.

OPMERKING: Deze instelling wordt gebruikt voor krachttraining en gebaren.

Schermoriëntatie: Hiermee kunt u het toestel staand of liggend gegevens laten weergegeven.

Watch face: Hiermee kunt u de watch face selecteren.

Tijdnotatie: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in op uw toestel.

Taal: Hiermee stelt u de taal in voor het toestel.

Eenheden: Hiermee stelt u in dat afgelegde afstanden worden weergegeven in kilometers of mijlen.

Instellingen activiteitenprofiel op uw Garmin Connect account

Selecteer vanuit uw Garmin Connect account **Activiteitenprofielen** en vervolgens een activiteitstype.

Waarschuwingen activiteitenmodus: Hiermee kunt u activiteitwaarschuwingen aanpassen, zoals uw huidige terugkerende waarschuwingen en hartslagwaarschuwingen. U kunt het toestel zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer uw hartslag boven of onder een doelzone of een door u ingesteld bereik ligt. U kunt een bestaande hartslagzone selecteren of een aangepaste zone opgeven.

Auto Lap: Hiermee stelt u in dat uw toestel ronden automatisch markeert na elke kilometer of andere afstandseenheid, zoals mijl (*Ronden markeren*, pagina 4).

Autodetectie van ingesteld: Hiermee kunt u instellen dat uw toestel oefeningensets tijdens een krachttrainingsactiviteit automatisch start en stopt.

Gegevensvelden: Hiermee kunt u de gegevensschermen aanpassen die tijdens een activiteit met tijdmetering worden weergegeven.

Toestelinformatie

Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-polymeer-batterij
Levensduur van batterij	Maximaal 5 dagen
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 50°C (van -4° tot 122°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Radiofrequentie/-protocol	2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze communicatie Bluetooth Smart draadloze technologie
Waterbestendigheid	Zwemmen*

*Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Toestelgegevens weergeven

U kunt de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en regelgeving en het resterende batterijpercentage bekijken.

- 1 Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2 Selecteer  >  > **Over**.
- 3 Veeg om de informatie weer te geven.


Het toestel opladen

WAARSCHUWING


Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.

- 1 Druk de zijkanten van de laadclip  in om de armen op de laadclip te openen.



- 2 Breng de clip op één lijn met de contactpunten  en laat de armen van de clip los.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op een voedingsbron.
- 4 Laad het toestel volledig op.

Tips voor het opladen van uw toestel

- Sluit de oplader met de USB-kabel aan op het toestel om het op te laden (*Het toestel opladen, pagina 8*).
- U kunt het toestel opladen door de USB-kabel via een Garmin goedgekeurde netadapter aan te sluiten op een standaardstopcontact of een USB-poort op uw computer. Het opladen van een lege batterij duurt circa twee uur.
- Bekijk het percentage resterende batterijvoeding op het scherm met toestelinformatie (*Toestelgegevens weergeven, pagina 8*).

Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,

cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Plaats het toestel niet in omgevingen met hoge temperaturen, zoals een wasdroger.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

TIP: Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/fitandcare.

Problemen oplossen

Is mijn smartphone compatibel met mijn toestel?

Het vivosmart 3 toestel is compatibel met smartphones met Bluetooth Smart draadloze technologie.

Ga naar www.garmin.com/ble voor informatie over compatibiliteit.

Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel

- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw smartphone in.
- Open de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone, selecteer  of  en vervolgens **Garmin toestellen** > **Voeg toestel toe** om de koppelmodus in te schakelen.
- Houd uw vinger op het aanraakscherm van uw toestel om het menu weer te geven en selecteer  >  > **Koppel nu** om de koppelmodus in te schakelen.

Activiteiten volgen

Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over de nauwkeurigheid van activiteiten-tracking.

Mijn stappentelling lijkt niet nauwkeurig te zijn

Als uw stappentelling niet nauwkeurig lijkt te zijn, kunt u deze tips proberen.

- Draag het toestel om uw niet-dominante pols.
- Draag het toestel in uw zak wanneer u een wandelwagen of grasmaaier duwt.
- Draag het toestel in uw zak wanneer u alleen uw handen of armen gebruikt.

OPMERKING: Het toestel kan herhalende bewegingen, zoals afwassen, was opvouwen of in de handen klappen, interpreteren als stappen.

De stappentellingen op mijn toestel en mijn Garmin Connect account komen niet overeen

De stappentelling op uw Garmin Connect account wordt bijgewerkt wanneer u uw toestel synchroniseert.

- 1 Selecteer een optie:
 - Synchroniseer uw stappentelling met de Garmin Connect toepassing (*Uw gegevens met uw computer synchroniseren, pagina 6*).

- Synchroniseer uw stappentelling met de Garmin Connect Mobile app ([Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app](#), pagina 6).
- 2** Wacht tot het toestel uw gegevens heeft gesynchroniseerd. Synchronisatie kan enkele minuten duren.
- OPMERKING:** Uw gegevens worden niet gesynchroniseerd en uw stappentelling wordt niet bijgewerkt door uw Garmin Connect Mobile app of de Garmin Connect toepassing te vernieuwen.

Mijn stressniveau wordt niet weergegeven

Voordat uw toestel uw stressniveau kan detecteren, moet de polshartslagmeter worden ingeschakeld.

Het toestel analyseert de hele dag uw hartslagwisselingen terwijl u inactief bent om uw algehele stressniveau te bepalen. Het toestel bepaalt uw stressniveau niet tijdens activiteiten met tijdmeting.

Als streepjes worden weergegeven in plaats van uw stressniveau, beweeg dan niet en wacht tot het toestel uw hartslag heeft gedetecteerd.

Mijn minuten intensieve training knippen

Als u traint op een bepaald intensiteitsniveau en u uw doel van een bepaald aantal minuten intensieve training haalt, knippen de minuten intensieve training.

Sport minimaal 10 minuten bij een gemiddeld of inspannend intensiteitsniveau.

Het aantal opgelopen trappen lijkt niet te kloppen

Uw toestel gebruikt een interne barometer om hoogteverschillen te meten als u trappen loopt. Een opgelopen trap staat gelijk aan 3 m (10 ft.).

- Zoek de kleine barometergaatjes aan de achterkant van het toestel bij de oplaadcontactpunten en reinig het gebied rond de contactpunten.
Als de barometergaatjes zijn verstopt, werkt de barometer mogelijk niet goed. U kunt obstakels verwijderen met perslucht. U kunt het toestel afspoelen met water om het gebied rond de contactpunten schoon te maken.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
- Houd geen trapleuningen vast en sla geen treden over bij het traplopen.
- Bescherm uw toestel in winderige omgevingen met uw mouw of jas. Sterke windvlagen kunnen namelijk foutieve metingen veroorzaken.

Tips voor onregelmatige hartslaggegevens

Als hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden weergegeven, kunt u deze tips proberen.

- Zorg dat uw onderarm schoon en droog is voordat u het toestel omdoet.
- Zorg dat de huid onder het toestel niet is ingesmeerd met zonnebrandcrème, lotion of insectenwerende middelen.
- Zorg dat de hartslagsensor aan de achterkant van het toestel niet wordt bekrast.
- Draag het toestel om uw pols, boven uw polsgewricht. Het toestel dient stevig vast te zitten, maar niet te strak.
- Voer gedurende 5 tot 10 minuten een warming-up uit en meet uw hartslag voordat u aan uw workout begint.
OPMERKING: Voer bij koud weer de warming-up binnen uit.
- Spoel het toestel na elke training af met schoon water.

Mijn toestel geeft de juiste tijd niet weer

Het toestel werkt de tijd en datum bij telkens wanneer u uw toestel synchroniseert met een computer of mobiel toestel. U dient uw toestel te synchroniseren om de juiste tijd te ontvangen

wanneer u naar een andere tijdzone gaat, en om het toestel bij te werken voor zomertijd of wintertijd.

- 1** Controleer of uw computer of mobiele toestel de juiste lokale tijd weergeven.
- 2** Selecteer een optie:
 - Uw toestel synchroniseren met een computer ([Uw gegevens met uw computer synchroniseren](#), pagina 6).
 - Uw toestel synchroniseren met een mobiel toestel ([Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app](#), pagina 6).

Tijd en datum worden automatisch bijgewerkt.

Levensduur van de batterijen maximaliseren




- Schakel de instelling **Autodetectie van activiteit** uit ([Toestelinstellingen via uw Garmin Connect account](#), pagina 7).
- Verlaag de helderheid van het scherm en de schermtime-out ([Scherminstellingen](#), pagina 6).
- Schakel polsgebaren uit ([Scherminstellingen](#), pagina 6).
- Beperk in de instellingen van het meldingencentrum van uw smartphone het aantal meldingen dat op uw vivosmart 3 toestel ([Meldingen beheren](#), pagina 5).
- Schakel smart notifications uit ([Bluetooth instellingen](#), pagina 6).
- Schakel Bluetooth draadloze technologie uit wanneer u geen gebruik maakt van connected functies ([Bluetooth instellingen](#), pagina 6).
- Stop het verzenden van hartslaggegevens naar gekoppelde Garmin toestellen ([Hartslaggegevens verzenden naar Garmin® toestellen](#), pagina 4).
- Schakel de hartslagmeting aan de pols uit ([De polshartslagmeter uitschakelen](#), pagina 7).

OPMERKING: Hartslagmeting aan de pols wordt gebruikt om het aantal minuten activiteit bij hoge inspanning, VO2 max., stressniveau en het aantal verbrande calorieën te berekenen.

Alle standaardinstellingen herstellen

U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.

OPMERKING: Hiermee worden alle gegevens die u hebt ingevoerd en uw activiteitgeschiedenis gewist.

- 1** Houd uw vinger op het aanraakscherm om het menu weer te geven.
- 2** Selecteer  >  > **Standaardinstellingen** > .

Productupdates

Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw computer. Installeer de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
- Productregistratie

De software bijwerken via Garmin Express

Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken over een Garmin Connect account en moet u de Garmin Express toepassing downloaden en installeren.

- 1** Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
Als er nieuwe software beschikbaar is, stuurt Garmin Express deze naar uw toestel.
- 2** Koppel het toestel los van de computer.
Uw toestel waarschuwt u als u de software kunt bijwerken.

3 Selecteer een optie.

De software bijwerken via Garmin Connect Mobile

Voordat u de software op uw toestel kunt bijwerken via de Garmin Connect Mobile app, moet u een Garmin Connect account hebben en het toestel koppelen met een compatibele smartphone (*Het toestel inschakelen en instellen*, pagina 1).

Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect Mobile app (*Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app*, pagina 6).

Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de Garmin Connect Mobile app deze update automatisch naar uw toestel. De update wordt uitgevoerd wanneer u het toestel niet actief gebruikt. Als de update is voltooid, wordt het toestel opnieuw opgestart.

Meer informatie

- Ga naar www.support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar www.garmin.com/intosports.
- Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
- Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Appendix

Fitnessdoelstellingen

Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe te passen.

- Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw training.
- Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
- Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures verlagen en voorkomen dat u te zwaar traint.

Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (*Berekeningen van hartslagzones*, pagina 10) gebruiken om de beste hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.

Standaardwaarden VO2 Max.

In deze tabellen vindt u de gestandaardiseerde classificaties van het geschat VO2 max. op basis van leeftijd en geslacht.

Mannen	Percentiel	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Voortreffelijk	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Uitstekend	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Goed	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Redelijk	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Slecht	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Vrouwen	Percentiel	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Voortreffelijk	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Uitstekend	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Goed	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Redelijk	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Slecht	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Gegevens afgedrukt met toestemming van The Cooper Institute. Ga voor meer informatie naar www.CooperInstitute.org.

3-Clause BSD-licentie

Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding

Alle rechten voorbehouden.

Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is 220 min uw leeftijd.

Hartslagzones

Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones berekend op basis van de percentages van uw maximale hartslag.

Berekeningen van hartslagzones

Zone	% van maximale hartslag	Waargenomen inspanning	Voordelen
1	50–60%	Ontspannen, comfortabel tempo, regelmatige ademhaling	Aerobische training voor beginners, verlaagt het stressniveau
2	60–70%	Comfortabel tempo, iets diepere ademhaling, gesprek voeren is mogelijk	Standaardcardiovasculaire training; korte herstelperiode
3	70–80%	Gematigd tempo, gesprek voeren iets lastiger	Verbeterde aerobische capaciteit, optimale cardiovasculaire training
4	80–90%	Hoog tempo en enigszins oncomfortabel; zware ademhaling	Verbeterde anaerobische capaciteit en drempel, hogere snelheid
5	90–100%	Sprinttempo, kan niet lang worden volgehouden; ademhaling zwaar	Anaerobisch en musculair uithoudingsvermogen; meer kracht

- Herdistributies van broncode dienen de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer te bevatten.
- Herdistributies in binaire vorm dienen de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer te reproduceren in de documentatie en/of andere bij de distributie geleverde materialen.
- De naam van de auteur en de namen van bijdragers mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet worden gebruikt om van deze software afgeleide producten aan te bevelen of te promoten.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS VERSTREKT "IN DE HUIDIGE STAAT" EN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN AFGeweZEN. DE COPYRIGHTHOUDER OF DE BIJDRAGERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, SMARTENGELD OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJ VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF BEDRIJFSONDERBREKING), ONGEACHT DE OORZAAK EN DE RECHTSGROND VOOR AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT CONTRACTUELE VERPLICHTING, WEGENS RISICO-AANSPRAKELIJKHEID OF OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD (NALATIGHEID INBEGREPEN), OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, OOK NIET WANNEER ZIJ VOORAF VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD.

Index

A

aanraakscherm 1
accessoires 10
activiteiten 3
activiteiten opslaan 3
activiteiten volgen 1, 2
afstand, waarschuwingen 3
afteltimer 4
alarmen 4
applicaties 4
 smartphone 1
Auto Lap 4, 7

B

batterij 8
 maximaliseren 6, 7, 9
 opladen 8
Bluetooth technologie 4–6, 8

C

calorie 2
 waarschuwingen 3
Connect IQ 1

D

doelstellingen 1, 7

G

Garmin Connect 1, 5–7, 10
Garmin Express 6
 software bijwerken 9
gegevens
 opslaan 5
 overbrengen 5
gegevens opslaan 5
gegevensschermen 7
geschiedenis 5, 6
 naar de computer verzenden 5, 6
 weergeven 5

H

hartslag 1, 2
 meter 7, 9
 sensors koppelen 4
 waarschuwingen 3
 zones 10

I

instellingen 6, 7, 9
 toestel 7

K

kalibreren 2
klok 4, 6
koppelen
 ANT+ sensors 4
 smartphone 1, 8

M

massaopslagmodus 6
meldingen 1, 5
menu 1
minuten intensieve training 2, 9

O

opladen 8

P

problemen oplossen 3, 8–10

R

ronden 4

S

scherm 6
scherminstellingen 6
schermverlichting 5, 6
slaapmodus 2
smartphone 8
 applicaties 4

koppelen 1, 8
software
 bijwerken 9, 10
 versie 8
specificaties 7
stopwatch 4
stressniveau 2, 9
systeeminstellingen 6

T

tijd 6
 waarschuwingen 3
tijdstip van de dag 9
timer 3
 afteltimer 4
toestel aanpassen 6
toestel schoonmaken 8
toestel-id 8

U

updates, software 9, 10
USB 9
 bestanden overbrengen 6

V

VIRB afstandsbediening 3
VO2 max. 4, 10

W

waarschuwingen 3
 trilsignaal 5

